

TORK

24 HR MECHANICAL TIMER

RATINGS: BELOW RATINGS ARE FOR TWO OUTLETS

- 125VAC, 60Hz
- 125VAC, 15A Resistive & General Purpose
- 125VAC, 1250W Tungsten
- 125 VAC 1/2 HP

1. To set the current time, rotate the dial until the time lines up with the arrow.
2. To program the timer, push the tabs outward for the period of time you want the timer to be ON. Push the tabs in toward the center dial for the period of time you want the timer to OFF.
3. Set the switch to TIMER. Plug device into the timer and turn the device ON. Plug timer into outlet.
4. Programmed setting repeats each day.
5. To override the timed settings, move the switch to ON.



602A



N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU

CARACTÉRISTIQUES : VEILLEZ À NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE : LES CARACTÉRISTIQUES SONT DONNÉES POUR DEUX PRISES

- 125 V c.a., 15 A, 1875 W usage général
- 125 V c.a., 15 A, 1875 W résistif
- 125 V c.a., 10 A, 1250 W tungstène
- 125 V c.a., 1/2 HP

1. Pour régler l'heure, tournez le cadran jusqu'à ce que la flèche indique l'heure actuelle.
2. Pour régler la minuterie, poussez les languettes vers l'extérieur (pour une période de marche) ou vers l'intérieur (pour une période d'arrêt).
3. Réglez l'interrupteur à TIMER (minuterie). Branchez l'appareil sur la minuterie et mettez-le en marche. Branchez la minuterie sur une prise.
4. Le réglage programmé sera répété chaque jour.
5. Pour interrompre le réglage, glissez l'interrupteur à ON (marche).

NO LO SUMERJA EN AGUA

CLASIFICACIONES: NO EXCEDA LA CAPACIDAD NOMINAL: LAS CLASIFICACIONES SE APLICAN PARA DOS RECEPTACULOS

- 125 VAC 15 A, 1875 Vatios Para uso general
- 125 VAC 15 A, 1875 Vatios Resistivo
- 125 VAC 15 A, 1875 Vatios Tungsteno
- 125VAC 1/2 HP

1. Para fijar la hora actual, gire el selector hasta que la hora se alinee con la flecha.
2. Para programar el temporizador, presione los botones hacia afuera para el periodo en el que desea que el temporizador esté encendido. Presione los botones hacia adentro, hacia el disco central, para el periodo en el que desea que el temporizador esté apagado.
3. Fije el interruptor en la posición TIMER (temporizador). Conecte el dispositivo en el temporizador y enciéndalo. Enchufe el temporizador en el tomacorriente.
4. Los parámetros programados se repiten cada día.
5. Para anular los parámetros ajustados, coloque el interruptor en ON (encendido).

A DIVISION OF  NSI INDUSTRIES, LLC
www.nsiindustries.com
LI-838 (B)

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE:
PARA COMUNICARSE CON
EL SERVICIO TÉCNICO:
877-230-7874

No.602A
LI-848 (B)
TORK INSTRUCTION INSERT

4.25" x 5.5"

do not print this outline - for reference only