

- 1. STAND BOX UP**
METTRE LA BOÎTE DEBOUT



- 2. OPEN BOX**
OUVRIR LA BOÎTE



- 3. PUSH DOWN**
APPUYER



TO STORE FLAT
POUR RANGER À PLAT

