Portable dehumidifier

User manual

CONTENTS

English ---------- 1-9

Deutsch ---------- 10-18

España ---------- 19-27

France ---------- 28-36

Italian ---------- 37-45

Dear customer, thank you for choosing our dehumidifier products. in order to a chieve better resuts, please read this manual carefully before useing and keep it for future reference.

Product specification

Product Model	D3
Product Material	ABS
Cooling Element	Semiconductor
Power Consumption	22.5W
Input Voltage	DC 9V---2.5A
Water tank capacity	MAX 1800ml
Product Size	155.3mm(L) X 135mm(W) X 271mm(H)
Operatin Temperature	Temperature :15°C-40°C(59°F-104°F) Humidity >45%RH

How to get better dehumidification effect

Before using the dehumidifer, please check whether the ambient humidity and temperature meet the basic reguirements.
* Operating temperature : 59°F-104°F (15°C -40°C).
* Working humidity : >45%RH

Please close the doors and windows ofthe room when running this dehumidifier. Keep the air inlet and outlet of this dehumidifier unobstructed. The most suitable space is less than 320 square feet, such as living room. bathroom, bedroom, kitchen, garage, basement, office, Rv, etc.

Important note : The effectiveness of this dehumidifier is related to the temperature, humidity, and size of the room. The more humid, the better the effect The smaller the room, the better the efect.When running the dehumidifier in winter, please ensure that the room has sufficient temperature, which can help the dehumidifer work better. If the air temperature is less than 59°F(15 "C), the automatic defrosting function will be activated, and the dehumidification capacity will decrease.

Product introduction

① LED Operating Panel ② Colorful Light Window ③ Handle Buckle Position

④ Air Inlet ⑤ Power interface ⑥ Water tank

⑦ Air outlet

Function Description

Operation icon	Feature	Operation Instruction
	On/off key	Tap on/off
	Mode key	Tap to switch between high dehumidification mode and low dehumidification mode
	Light key	Tap to turn off the top atmosphere light and tap again to turn it on
	Timing mode key	Tap open timing,cyde 6-12-24 Default current setting after 2 seconds of no conlact Hold down to cancel the current timing

Operation Instruction

1. Remove the dehumidifer from the package.
2. Take out the AC power cord from the package and plug it into the power inputport of the dehumidifer. The LED display will light up when theprod uct is poweredon.
3. Tap the product starts to work, after starting up, the dehumidification power will be operated at the low level by default, and the atmosphere light of the water tank will be tumed on by default (color gradient). Tap again to shut down, and it will enter the low-power sleep mode by default after shutting down.

4. Tap Ⓜ to switch to the high dehumidification mode or sleep dehumidification mode. The default high dehumidification mode : L2
ap again to switch to sleep mode : L1

5. Tap ☼ to turn the light on/off. When the tank is removed or the water is full. the central atmosphere indicator is not affected by the sleep mode.

6. Tap the intelligent dehumidification Mode button to turn on/off. cycle 6-12-24, and default the current setting after no contact for two seconds. Long press to cancel the current timing.

7. Water full warning and shutdown: When the water in the water tank is full, the screen water full icon fashes, the atmosphere liaht of the water tank becomes red and steady, and the equipment stops running.At this time. it isnecessary to take out the water tank, clean up the water inside, reload the water tank, and start working again.

Other Functions

Defrosting mode: When the machine detects frost on the condenser sheet, the product automatically turns on the defrost function. You do not need to perfomany operation, after the defrosting is completed, the machine will return to normal dehumidification function;

Note: When the water tank is full, pay attention to pumping out to prevent water from overflowing and wetting the deskop or foor.

Installation method of water level detection switch

Note: The water level switch may fall off due to transportation. If the water level detection switch is not on the card slot, install it by yourself.

1 : Find the installation direction of the water level detection switch and the water tank cover. If the installation direction is incorrect, the product switch will be in an abnormal state, so that the product cannot work after starting up. Therefore, besure to align the installation direction.

2 : After finding the installation direction of the water level detection switch and the water tank cover, push the water level detection switch card shaft on one side and stick into the round hole on the support.

3 : Then push into the other side of the water level detection switch card shaft, sothat it is just in the circular hole limit and can be rotated.

Use Problems and Solutions

Product Model	Possible cause	Solution
Complete machine Can not boot	Power supply not plugged in or poor contact	Ensure that the power supply is plugged into the energized socket, see if the product switch key light is on, the light is not on indicating that there is no power
	The on/off keys are not in good contact	Make sure the key is touched and there is no water on the key
	1.The water tank is not inserted or not fully inserted into the product 2.The contact switch in the water tank falls off Airframe damage	1. Ensure that the water tank is completely inserted into the product; 2. Assemble the water tank contact switch according to the water tank diagram at the beginning of the manual
	Airframe damage	Send to the maintenance station for repair
Machine can not be closed	The on/off button is in poor contact	Make sure you touch the button And the key position can not have water
	Airframe damage	Send to the maintenance stationfor repair
Abnormal noise in the fan or machine	A foreign object has entered the fan	Remove foreign matter or send it to maintenance station for repair
Indicator light is off	Light failure	Send to the maintenance station for repair

Product Maintenance and Cleaning

* Before cleaning and maintenance, please make sure that the power plug is unplugged and the power is off.
* Do not immerse the power cord or host in water to dean or rinse under the faucet. and the internal parts of the fan should not be soaked with water.
* Surface cleaning please use neutral cleaning agent to wipe the body, water tank can be cleaned separately, do not use acid alkaline or corrosive cleaning agent,so as not to damage the product.
* This machine only needs to do simple external cleaning and overall cleaning and maintenance ofthe water tank.
* After cleaning, the product must be completely dry "before connecting to the power supply.
* lf not used for a long time, please store the product back in the packaging box and put it in a dry, cool and safe place.

Matters Needing Attention

* Please ensure that the input voltage is consistent before use.
* In order to avoid electric shock, no part should be in contact with water.
* No objects can block the inlet/outlet.
* lt is necessary to clean up the water in the tank in time, otherwise it may lead to the deterioration of the water odor or the product cannot work when the water is full.
* When there is water in the tank, do not shake the machine, so as not to overflow the water in the tank.
* This product is not suitable for use by persons (induding children) with physical sensory or intellectual impairments or who lack experience and common sense,unless they are given adequate care and guidance by their guardians on how touse this product.
* Do not use in low temperature, dusty or volatile places such as acid and alkalioil, so as not to damage the product.
* When the product is working, do not put debris into the inlet/outlet, do not use thin rods, wire to dig inside the product to avoid damage.

* When the power cord or product is found to be damaged or unsafe, please suspend use, contact the product maintenance center for inspection and repair. Do not repair and check yourself.
* When leaving or not using for a long time, please be sure to turn off the machineand unplug the power plug.
* Do not separate the product yourself, so as not to damage the product and cause electric shock accidents.
* Do not put debris into the inlet/outlet to avoid damaging the product.

WARRANTY

1. Consumers are entitled to a refund, replacement or service,quoting the order number, if our product fails to function under normal use within 45 days of the date of purchase. The warranty period for this product is 270 days. If any failure occurs on the product during the warranty period due to im personal factors,please contact us quoting the order number and we will provide free warranty service.

2. We have a professional technical service team to serve you 24 hours a day If you have any problems using the product,please do not hesitate to contact our customer support team.

Thank you for your great support

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie sich für unsere Luftentfeuchter entschieden haben. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf
and keep it for future reference.

Produkt Spezifikation

Produkt Modell	D3
Produkt Material	ABS
Kühlelement	Halbleiter
Leistungsaufnahme	22.5W
Eingangsspannung	DC 9V⎓2.5A
Kapazität des Wassertanks	MAX 1800ml
Produktgröße	155.3mm(L) X 135mm(W) X 271mm(H)
Betriebstemperatur	15°C-40°C(59°F-104°F) Luftfeuchtigkeit >45%RH

Wie Sie einen besseren Entfeuchtungseffekt erzielen

Bevor Sie den Entfeuchter benutzen, überprüfen Sie bitte, ob die Umgebungsluftfeuchtigkeit und die Temperatur den Grundanforderungen entsprechen.
* Betriebstemperatur : 59°F-104°F (15°C -40°C).
* Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit : >45%RH

Bitte schließen Sie die Türen und Fenster des Raumes, wenn Sie diesen Luftentfeuchter in Betrieb nehmen.Halten Sie den Lufteinlass und -auslass dieses Luftentfeuchters frei.Der am besten geeignete Raum ist weniger als 320 Quadratmeter, wie Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Küche, Garage, Keller, Büro, Wohnmobil, etc.

Wichtiger Hinweis : Die Wirksamkeit dieses Luftentfeuchters hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Größe des Raums ab. Je feuchter, desto besser die Wirkung. Je kleiner der Raum, desto besser die Wirkung. Wenn Sie den Luftentfeuchter im Winter betreiben, stellen Sie bitte sicher, dass der Raum eine ausreichende Temperatur hat, damit der Luftentfeuchter besser arbeiten kann. Wenn die Lufttemperatur weniger als 59°F(15 °C) beträgt, wird die automatische Entfrostungsfunktion aktiviert und die Entfeuchtungsleistung sinkt.

Produkteinführung

① LED-Bedienfeld

② Buntes Lichtfenster

③ Handgriff Schnalle Position

④ Lufteinlass

⑤ Stromanschluss

⑥ Wassertank

⑦ Luftauslass

Funktion Beschreibung

Bedienungssymbol	Funktion	Betriebsanweisung
	Ein/Aus-Taste	Tippen Sie auf ein/aus
	Modustaste	Tippen Sie auf , um zwischen dem Modus mit hoher Entfeuchtung und dem Modus mit niedriger Entfeuchtung zu wechseln
	Lichttaste	Tippen Sie auf , um das obere Atmosphärenlicht auszuschaltenund tippen Sie erneut auf , um es einzuschalten
	Taste für den Zeitmodus	Tippen Sie auf Zeiteinstellung öffnen, Zyklus 6-12-24 Standardeinstellung nach 2 Sekunden ohne Kontakt Halten Sie die Taste gedrückt, um die aktuelle Zeiteinstellung zu löschen

Betriebsanleitung

1. Nehmen Sie den Luftentfeuchter aus der Verpackung.
2. Nehmen Sie das Netzkabel aus der Verpackung und stecken Sie es in den Netzanschluss des Luftentfeuchters. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige auf.
3. Tippen Sie auf den Schalter, um das Gerät einzuschalten. Beim Einschalten wird die Entfeuchtungsleistung auf niedrige Stufe eingestellt und die atmosphärische Beleuchtung des Wassertanks schaltet sich standardmäßig ein (Farbverlauf). Tippen Sie erneut auf , um das Gerät auszuschalten; nach dem Ausschalten schaltet das Gerät in den Energiesparmodus um.

4. Tippen Sie auf Ⓜ, um in den hohen Entfeuchtungsmodus oder den Schlafentfeuchtungsmodus zu wechseln. Der Standardmodus für hohe Entfeuchtung : ap erneut, um in den Schlafmodus zu wechseln.

5. tippen Sie auf , um das Licht ein-/auszuschalten. Wenn der Tank entfernt wird oder das Wasser voll ist, wird die zentrale Atmosphärenan zeige nicht durch den Schlafmodus beeinflusst.

6. Tippen Sie auf die Taste für den intelligenten Entfeuchtungsmodus , um das Gerät ein- und auszuschalten. Zyklus 6-12-24, und die aktuelle Einstellung wird wiederhergestellt, wenn zwei Sekunden lang kein Kontakt erfolgt. Langes Drücken, um die aktuelle Zeiteinstellung abzubrechen.

7. Warnung bei vollem Wassertank und Abschaltung: Wenn das Wasser im Wassertank voll ist, blinkt das Symbol "Wasser voll " auf dem Bildschirm, die Atmosphäre des Wassertanks wird rot und konstant, und das Gerät hört auf zu laufen.Zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, den Wassertank herauszunehmen, das Wasser im Inneren zu reinigen, den Wassertank neu zu laden und den Betrieb wieder aufzunehmen.

Weitere Funktionen

Abtaumodus : Wenn das Gerät Frost auf dem Kondensatorblatt erkennt, schaltet das Produkt automatisch die Abtaufunktion ein. Nach Abschluss des Abtauvorgangs kehrt das Gerät zur normalen Entfeuchtungsfunktion zurück.

Hinweis : Wenn der Wassertank voll ist, achten Sie darauf, das Wasser abzupumpen, damit es nicht überläuft und die Arbeitsfläche oder den Fußboden benetzt.

Installationsmethode für den Wasserstandswächter

Hinweis: Der Wasserstandsschalter kann durch den Transport herunterfallen. Wenn sich der Wasserstandsschalter nicht im Kartenschacht befindet, müssen Sie ihn selbst einbauen.

1 : Ermitteln Sie die Einbaurichtung des Wasserstandswächters und des Wassertankdeckels. Wenn die Einbaurichtung falsch ist, befindet sich der Schalter des Geräts in einem anormalen Zustand, so dass das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht funktioniert. Achten Sie daher darauf, dass die Einbaurichtung korrekt ist.

2 : Nachdem Sie die Einbaurichtung des Wasserstandswächters und des Wassertankdeckels gefunden haben, schieben Sie die Welle des Wasser standswächters auf eine Seite und stecken Sie sie in das runde Loch auf dem Träger.

3 : Drücken Sie dann in die andere Seite der Welle des Wasserstandskon trollschalters, so dass sie sich gerade in der runden Öffnung befindet und gedreht werden kann.

Probleme und Lösungen verwenden

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Komplettes Gerät lässt sich nicht starten	Netzgerät nicht eingesteckt oder schlechter Kontakt	Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil in die Steckdose eingesteckt ist, und prüfen Sie, ob die Tastenleuchte des Produktschalters leuchtet; leuchtet sie nicht, bedeutet dies, dass kein Strom vorhanden ist
	Die Ein/Aus-Tasten sind nicht in gutem Kontakt	Vergewissern Sie sich, dass die Taste berührt wird und kein Wasser auf der Taste ist
	1.Der Wassertank ist nicht oder nicht vollständig in das Gerät eingesetzt 2.Der Kontaktschalter im Wassertank ist abgefallen	1. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank vollständig in das Gerät eingesetzt ist 2. Montieren Sie den Kontaktschalter des Wassertanks entsprechend der Abbildung des Wassertanks am Anfang des Handbuchs
	Luftrahmenschaden	Senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Wartungsstation
Das Gerät kann nicht geschlossen werden	Die Ein/Aus-Taste hat einen schlechten Kontakt	Vergewissern Sie sich, dass Siedie Taste berühren und dass in der Schlüsselposition kein Wasser vorhanden ist
	Beschädigung der Zelle	Zur Reparatur an die Wartungsstation schicken
Ungewöhnliche Geräusche im Lüfter oder im Gerät	Ein Fremdkörper ist in das Gebläse eingedrungen	Entfernen Sie Fremdkörper oder senden Sie es zur Reparaturan die Wartungsstation
Anzeigelampe ist aus	Ausfall der Beleuchtung	Zur Reparatur an die Wartungsstation schicken

Wartung und Reinigung des Produkts

* Vor der Reinigung und Wartung stellen Sie bitte sicher, dass der Netzsteck er gezogen und das Gerät ausgeschaltet ist.
* Tauchen Sie das Netzkabel oder das Gehäuse nicht in Wasser ein, um es zu dekantieren oder unter dem Wasserhahn abzuspülen, und die inneren Teile des Ventilators sollten nicht mit Wasser getränkt werden.
* Zur Oberflächenreinigung verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmit tel, um das Gehäuse abzuwischen, der Wassertank kann separat gereinigt werden, verwenden Sie keine sauren, alkalischen oder ätzenden Reinigung smittel, um das Produkt nicht zu beschädigen.
* Diese Maschine muss nur eine einfache Außenreinigung und eine allgemeine Reinigung und Wartung des Wassertanks durchführen.
* Nach der Reinigung muss das Gerät vollständig trocken sein, bevor es an das Stromnetz angeschlossen wird.
* Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte wieder in der Verpackung auf und stellen Sie es an einen trockenen, kühlen und sicheren Ort.

Zu beachtende Punkte

* Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung vor dem Gebrauch konsistent ist.
* Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollte kein Teil mit Wasser in Berührung kommen.
* Keine Gegenstände dürfen den Einlass/Auslass blockieren.
* Es ist notwendig, das Wasser im Tank rechtzeitig zu entfernen, sonst kann es zu einer Verschlechterung des Wassergeruchs führen oder das Produkt kann nicht funktionieren, wenn das Wasser voll ist.
* Wenn sich Wasser im Tank befindet, schütteln Sie das Gerät nicht, damit das Wasser im Tank nicht überläuft.
* Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit körperli chen, sensorischen oder intellektuellen Beeinträchtigungen oder mit mangelnder Erfahrung und gesundem Menschenverstand geeignet, es sei denn, sie werden von ihren Erziehungsberechtigten angemessen betreut und angeleitet, wie das Produkt zu benutzen ist.

* Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen, in staubigen oder flüchtigen Umgebungen, wie z. B. in saurem oder alkalischem Öl, um es nicht zu beschädigen.
* Wenn das Produkt in Betrieb ist, keine Fremdkörper in den Einlass/Auslass stecken, keine dünnen Stäbe oder Drähte verwenden, um in das Innere des Produkts zu gelangen, um Schäden zu vermeiden.
* Wenn das Netzkabel oder das Produkt beschädigt oder unsicher ist, unterbrechen Sie bitte den Gebrauch und wenden Sie sich an das Produktwartungszentrum für die Inspektion und Reparatur.nicht reparieren und überprüfen Sie selbst.
* Wenn Sie das Gerät verlassen oder für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker.
* Trennen Sie das Gerät nicht selbst, um es nicht zu beschädigen und einen Stromschlag zu vermeiden.
* Stecken Sie keine Fremdkörper in den Einlass/Auslass, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

GARANTIE

1. Verbraucher haben Anspruch auf Rückerstattung, Ersatz oder Service unter Angabe der Bestellnummer, wenn unser Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 45 Tagen nach dem Kaufdatum nicht funktioniert. Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 270 Tage. Sollte das Produkt während der Garantiezeit aufgrund von persönlichen Faktoren ausfallen, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe der Bestellnummer und wir werden Ihnen einen kostenlosen Garantieservice anbieten.

2. Wir haben ein professionelles technisches Serviceteam, das Ihnen 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, unser Kundendienstteam zu kontaktieren.

Vielen Dank für Ihre große Unterstützung

Estimado cliente, gracias por elegir nuestros deshumidificadores. Para obtener mejores resultados, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarlo y consérvelas para futuras consultas.

Especificación del producto

Modelo de producto	D3
Material del producto	ABS
Elemento de refrigeración	Semiconductor
Consumo	22.5W
Voltaje de entrada	DC 9V⎓2.5A
Capacidad del depósito de agua	MAX 1800ml
Tamaño del producto	155.3mm(L) X 135mm(W) X 271mm(H)
Betriebstemperatur	15°C-40°C(59°F-104°F) Humedad >45%RH

Cómo conseguir un mejor efecto de deshumidificación

Antes de utilizar el deshumidificador, compruebe si la humedad y la temperatura ambiente cumplen los requisitos básicos.
* Temperatura de funcionamiento : 15°C-40°C(59°F-104°F).
* Humedad en funcionamiento : >45%RH

Por favor, cierre las puertas y ventanas de la habitación cuando utilice este deshumidificador.Mantenga la entrada y salida de aire de este deshumidificador despejadas.La habitación más adecuada es de menos de 320 metros cuadrados, como salón, baño, dormitorio, cocina, garaje, sótano, oficina, casa móvil, etc.

Nota importante : La eficacia de este deshumidificador depende de la temperatura, la humedad y el tamaño de la habitación. Cuanto más húmeda, mejor será el efecto. Cuanto más pequeña sea la habitación, mejor será el efecto. Si utiliza el deshumidificador en invierno, asegúrese de que la habitación tiene una temperatura suficiente para que el deshumidificador pueda funcionar mejor. Si la temperatura del aire es inferior a 59 °F (15 °C), se activará la función de descongelación automática y el rendimiento de deshumidificación disminuirá.

Product introduction

① Panel de control LED

② Ventana de luz de colores

③ Posición de la hebilla del asa

④ Entrada de aire

⑤ Conexión de alimentación

⑥ Depósito de agua

⑦ Salida de aire

Descripción de la función

Símbolo de funcionamiento	Función	Instrucciones de uso
	Botón de encendido	Apagado-Toque para encender/apagar
	Botón de modo	Pulse para cambiar entre el modo de deshumidificación alta y el modo de deshumidificación baja
	Botón de luz	Pulse para apagar la luz de la atmósfera superior y pulse de nuevo para encenderla
	Botón de modo de hora	Toque para abrir el ajuste de hora, ciclo 6-12-24 Ajuste predeterminado después de 2 segundos sin contacto Mantenga pulsado el botón para borrar el ajuste de hora actual

Instrucciones de uso

1. Saque el deshumidificador del embalaje.
2. Saque el cable de red del embalaje y enchúfelo a la conexión de red del deshumidificador. Cuando se enciende el aparato, se ilumina la pantalla LED.
3. Pulse el interruptor para encender el aparato. Al encenderlo, el rendimiento de deshumidificación se ajusta a un nivel bajo y la iluminación atmosférica del depósito de agua se enciende por defecto (gradiente de color). Pulse de nuevo para apagar el aparato; tras el apagado, el aparato pasa al modo de ahorro de energía.

4. Pulse Ⓜ para cambiar al modo de deshumidificación alta o al modo de deshumidificación de reposo. El modo predeterminado para la deshumidificación alta : 12 ap de nuevo para cambiar al modo de reposo 11 .

5. Pulse para encender o apagar la luz. Cuando se extrae el depósito o el agua está llena, la visualización de la atmósfera central no se ve afectada por el modo de suspensión.

6. Toque el botón de modo de deshumidificación inteligente para encender y apagar el aparato. Ciclo 6-12-24, y el ajuste actual se restablecerá si no hay contacto durante dos segundos. Pulsación larga para cancelar el ajuste de la hora actual.

7. aviso de depósito de agua lleno y apagado: cuando el agua del depósito de agua está llena, el icono "agua llena " parpadea en la pantalla, la atmósfera del depósito de agua se vuelve roja y constante, y el aparato deja de funcionar.En este momento, es necesario sacar el depósito de agua, limpiar el agua del interior, recargar el depósito de agua y reanudar el funcionamiento.

Otras funciones

Modo de descongelación: Si el aparato detecta escarcha en la lámina del condensador, el producto activa automáticamente la función de descongelación. Una vez finalizado el proceso de descongelación, el aparato vuelve a la función normal de deshumidificación.

Nota: Cuando el depósito de agua esté lleno, asegúrese de bombear el agua para que no rebose y moje la encimera o el suelo.

Método de instalación del interruptor de nivel de agua

Nota: El interruptor de nivel de agua puede caerse durante el transporte. Si el interruptor de nivel de agua no se encuentra en la ranura de la tarjeta, deberá instalarlo usted mismo.

1 : Determine la dirección de instalación del interruptor de nivel de agua y de la tapa del depósito de agua. Si la dirección de instalación es incorrecta, el interruptor del aparato quedará en un estado anormal y el aparato no funcionará después de la puesta en marcha. Por lo tanto, asegúrese de que la dirección de instalación sea correcta.

2 : Una vez que haya encontrado la dirección de instalación del interruptor de nivel de agua y la tapa del depósito de agua, deslice el eje del interruptor de nivel de agua hacia un lado e introdúzcalo en el orificio redondo del soporte.

3 : A continuación, presione en el otro lado del eje del interruptor de control del nivel de agua para que quede recto en el orificio redondo y pueda girar.

Problemas de uso y soluciones

Problema	Posible causa	Solución
No se puede poner en marcha todo el aparato	Fuente de alimentación no enchufada o mal contacto	Asegúrese de que la fuente de alimentación está enchufada a la toma de corriente y compruebe que la luz del botón del interruptor del producto está encendida; si no lo está, significa que no hay corriente.
	Los botones de encendido/apagado no están en buen contacto	Asegúrese de que se toca el botón y de que no hay agua en él
	1.El depósito de agua no está insertado o no está completamente insertado en el aparato 2.El interruptor de contacto del depósito de agua se ha caído	1.asegúrese de que el depósito de agua está completamente introducido en el aparato 2.Monte el interruptor de contacto del depósito de agua de acuerdo con la ilustración del depósito de agua que aparece al principio del manual
	El marco de aire está dañado	Envíe el aparato al centro de servicio técnico para su reparación
El aparato no se puede cerrar	El botón de encendido/apagado tiene mal contacto	Asegúrese de que toca la tecla y de que no hay agua en la posición de la tecla
	Daños en la célula	Envíelo al centro de mantenimiento para su reparación
Ruidos extraños en el ventilador o en el aparato	Ha entrado un objeto extraño en el ventilador	Retire los objetos extraños o envíelo al centro de mantenimiento para su reparación
La luz indicadora está apagada	Fallo de la iluminación	Enviar al centro de mantenimiento para su reparación

Mantenimiento y limpieza del producto

* Antes de proceder a la limpieza y el mantenimiento, asegúrese de que el enchufe esté desenchufado y el aparato apagado.
* No sumerja el cable de alimentación ni la carcasa en agua para decantar o enjuagar bajo el grifo, y las partes internas del ventilador no deben empaparse con agua.
* Para la limpieza de la superficie, utilice un detergente neutro para limpiar la carcasa, el depósito de agua puede limpiarse por separado, no utilice detergentes ácidos, alcalinos o corrosivos, para no dañar el producto.
* Esta máquina sólo necesita una simple limpieza externa y una limpieza general y mantenimiento del depósito de agua.
* Después de la limpieza, el aparato debe estar completamente seco antes de conectarlo a la red eléctrica.
* Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, vuelva a guardarlo en su embalaje y guárdelo en un lugar seco, fresco y seguro.

Puntos a tener en cuenta

* Por favor, asegúrese de que el voltaje de entrada es consistente antes de su uso.
* Para evitar descargas eléctricas, ninguna pieza debe entrar en contacto con el agua.
* Ningún objeto debe bloquear la entrada/salida.
* Es necesario eliminar el agua del depósito a tiempo, de lo contrario podría deteriorarse el olor del agua o el producto podría no funcionar cuando el agua esté llena.
* Cuando haya agua en el depósito, no agite el aparato para evitar que se desborde el agua del depósito.
* Este producto no es adecuado para personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experien cia y sentido común, a menos que estén adecuadamente supervisados e instruidos por sus tutores sobre cómo utilizar el producto.
* No utilice el aparato a bajas temperaturas, en ambientes polvorientos o volátiles, como en aceite ácido o alcalino, para evitar dañarlo.

* Cuando el producto esté en funcionamiento, no introduzca objetos extraños en la entrada/salida, no utilice varillas finas o alambres para introducirlos en el interior del producto para evitar dañarlo.
* Si el cable de alimentación o el producto están dañados o no son seguros, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el centro de mantenimiento del producto para su inspección y reparación.
* Si deja el aparato o no lo utiliza durante mucho tiempo, apáguelo y desenchúfelo.
* No desconecte el aparato usted mismo para evitar dañarlo y prevenir descargas eléctricas.
* No introduzca objetos extraños en la entrada/salida para evitar dañar el aparato.

GARANTÍA

1. Los consumidores tienen derecho al reembolso, la sustitución o el servicio técnico, indicando el número de pedido, si nuestro producto no funciona en condiciones normales de uso en un plazo de 45 días a partir de la fecha de compra. El periodo de garantía de este producto es de 270 días. Si el producto falla durante el periodo de garantía debido a factores personales, póngase en contacto con nosotros indicando el número de pedido y le proporcionaremos un servicio de garantía gratuito.

2. Tenemos un equipo de servicio técnico profesional a su disposición las 24 horas del día. Si tiene algún problema con el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Gracias por su gran apoyo

Afin d'obtenir de meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utilise.

Spécification du produit

Modèle du produit	D3
Matériau du produit	ABS
Élément de refroidissement	Semi-conducteur
Consommation électrique	22.5W
Tension d'entrée	DC 9V---2.5A
Capacité du réservoir d'eau	MAX 1800ml
Taille du produit	155.3mm(L) X 135mm(W) X 271mm(H)
Température de fonctionnement	Température : 15°C-40°C(59°F-104°F) Humidité >45%RH

Comment obtenir un meilleur effet de déshumidification ?

Avant d'utiliser le déshumidificateur, vérifiez que l'humidité et la température ambiantes sont conformes aux exigences de base.
* Température de fonctionnement : 15°C-40°C(59°F-104°F).
* Humidité de fonctionnement : >45%HR

Veuillez fermer les portes et les fenêtres de la pièce lorsque vous utilisez ce déshumidificateur, Gardez l'entrée et la sortie d'air de ce déshumidificateur sans obstruction. L'espace le plus approprié est inférieur à 25 ㎡, comme le salon, la salle de bain, la chambre, la cuisine, le garage, le sous-sol, le bureau, le camping-car, etc.

Note importante : 'efficacité de ce déshumidificateur dépend de la température, de l'humidité et de la taille de la pièce. Lorsque vous utilisez le déshumidificateur en hiver, veillez à ce que la température de la pièce soit suffisante, ce qui permettra au déshumidificateur de mieux fonctionner. Si la température de l'air est inférieure à 15°C, la fonction de dégivrage automatique sera activée et la capacité de déshumidification diminuera.

Présentation du produit

① Panneau de commande LED

② Fenêtre lumineuse colorée

③ Position de la boucle de la poignée

④ Entrée d'air

⑤ Interface d'alimentation

⑥ Réservoir d'eau

⑦ Sortie d'air

Description Fonctionnelle

Icône de fonctionnement	Fonction	Fonctionnement Instruction
	Touche marche/arrêt	Tapotez sur marche/arrêt
	Touche de mode	Effleurez pour passer du mode de déshumidification élevée au mode de déshumidification faible
	Touche lumière	Touchez pour éteindre la lumière d'ambiance supérieure et touchez à nouveau pour l'allumer
	Touche de minutage	Tapotez pour ouvrir la minuterie, code 6-12-24Réglage actuel par défaut après 2 secondes d'absence de contact Maintenez la touche enfoncée pour annuler la minuterie actuelle

Instructions de fonctionnement

1. Retirez le déshumidificateur de son emballage.
2. Sortez le cordon d'alimentation AC de l'emballage et branchez-le dans la prise d'alimentation du déshumidificateur. L'écran LED s'allume lorsque le produit est sous tension.
3. Après le démarrage, la puissance de déshumidification fonctionne par défaut à un faible niveau et le voyant d'ambiance du réservoir d'eau s'allume par défaut (gradient de couleur). Tapez à nouveau pour éteindre l'appareil, qui passera en mode veille par défaut après l'avoir éteint.

4. Appuyez sur Ⓜ pour passer en mode de déshumidification élevée ou en mode de déshumidification en sommeil. Le mode de déshumidification élevé par défaut : L2 ap à nouveau pour passer en mode veille: L.

5. Tapotez pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque le réservoir est retiré ou que l'eau est pleine, l'indicateur central d'atmosphère n'est pas affecté par le mode veille.

6. Appuyez sur le bouton Mode de déshumidification intelligente pour l'activer ou le désactiver. Le cycle 6-12-24, et le réglage actuel par défaut après une absence de contact de deux secondes.

7. Avertissement et arrêt en cas de manque d'eau : Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'icône Water Full clignote, le niveau d'atmosphère du réservoir d'eau devient rouge et stable, et l'appareil s'arrête de fonctionner. Il est alors nécessaire de retirer le réservoir d'eau, de nettoyer l'eau à l'intérieur, de recharger le réservoir d'eau et de recommencer à travailler.

Autres fonctions

Mode dégivrage : Lorsque l'appareil détecte du givre sur le condenseur, il active automatiquement la fonction de dégivrage. Vous n'avez pas besoin d'effectuer d'opération, une fois le dégivrage terminé, l'appareil revient à la fonction de déshumidification normale.

Nota : lorsque le réservoir d'eau est plein, veillez à le pomper pour éviter que l'eau ne déborde et ne mouille le bureau ou le sol.

Méthode d'installation de l'interrupteur de détection du niveau d'eau

Remarque : L'interrupteur de détection du niveau d'eau peut se détacher pendant le transport. Si l'interrupteur de détection du niveau d'eau ne se trouve pas dans le logement de la carte, installez-le vous-même.

1 : Déterminez le sens d'installation de l'interrupteur de détection du niveau d'eau et du couvercle du réservoir d'eau. Si le sens d'installation est incorrect, la sorcière du produit sera dans un état anormal, de sorte que le produit ne pourra pas fonctionner après la mise en marche. Veillez donc à aligner le sens d'installation.

2 : Après avoir déterminé le sens d'installation du détecteur de niveau d'eau et du couvercle du réservoir d'eau, pousser l'arbre de la carte du détecteur de niveau d'eau d'un côté et le coller dans le trou rond du support.

3 : Poussez ensuite l'autre côté de l'arbre de la carte de l'interrupteur de détection du niveau d'eau, de manière à ce qu'il soit juste dans la limite du trou circulaire et qu'il puisse être tourné.

Problèmes d'utilisation et solutions

Modèle de produit	Cause possible	Solution
Complete machine Ne peut pas démarrer	L'alimentation n'est pas branchée ou le contact est mauvai	Assurez-vous que l'alimentation électrique est branchée dans la prise sous tension, vérifiez si le voyant de la clé de l'interrupteur du produit est allumé, le voyant n'est pas allumé ce qui indique qu'il n'y a pas d'alimentation électrique.
	Les touches marche/arrêt ne sont pas en bon contact	Assurez-vous que la clé est touchée et qu'il n'y a pas d'eau sur la clé
	1. le réservoir d'eau n'est pas inséré ou n'est pas complètement inséré dans l'appareil 2. l'interrupteur de contact du réservoir d'eau se détache Dommages à la cellu	1.Assurez-vous que le réservoir d'eau est complètement inséré dans le produit 2.Monter l'interrupteur de contact du réservoir d'eau conformément au schéma du réservoir d'eau figurant au début du manuel
	La cellule est endommagée	Envoyer l'appareil au centre de maintenance pour réparation
Impossible de fermer l'appareil	Le bouton marche/arrêt est en mauvais contact	Assurez-vous que vous touchez le bouton et que la position de la clé ne contient pas d'eau
	Dommages à la cellule	Envoyez-le à la station d'entretien pour réparation
Bruit anormal du ventilateur ou de la machine	Un corps étranger a pénétré dans le ventilateur	Retirez les corps étrangers ou envoyez l'appareil à la station d'entretien pour réparation
Le voyant lumineux st éteint	Défaillance de l'éclairage	Envoyer à la station d'entretien pour réparation

Entretien et nettoyage du produit

* Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, assurez-vous que la fiche d'alimentation est débranchée et que l'appareil est hors tension.
* Ne pas immerger le cordon d'alimentation ou l'hôte dans l'eau pour le nettoyer ou le rincer sous le robinet, et les parties internes du ventilateur ne doivent pas être imbibées d'eau.
* Le réservoir d'eau peut être nettoyé séparément. Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides, alcalins ou corrosifs, afin de ne pas endommager le produit.
* Cette machine n'a besoin que d'un simple nettoyage externe et d'un nettoyage général et d'un entretien du réservoir d'eau.
* Après le nettoyage, le produit doit être complètement sec avant d'être connecté à l'alimentation électrique.
* Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le remettre dans son emballage et le placer dans un endroit sec, frais et sûr.

Points nécessitant une attention particulière

* Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est cohérente avant d'utiliser l'appareil.
* Afin d'éviter tout choc électrique, aucune pièce ne doit être en contact avec de l'eau.
* Aucun objet ne doit bloquer l'entrée ou la sortie.
* Il est nécessaire de nettoyer l'eau dans le réservoir à temps, sinon l'odeur de l'eau peut se détériorer ou le produit ne peut pas fonctionner lorsque l'eau est pleine.
* Lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir, ne secouez pas la machine, afin de ne pas faire déborder l'eau dans le réservoir.
  ne pas faire déborder l'eau du réservoir.
* Ce produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou manquant d'expérience et de bon sens, à moins que leurs tuteurs ne leur prodiguent des soins et des conseils adéquats sur la manière d'utiliser ce produit.
* Ne pas utiliser l'appareil à basse température, dans des endroits poussiéreux ou volatiles, tels que les acides et les huiles alcalines, afin de ne pas endommager l'appareil.

* Lorsque le produit fonctionne, ne mettez pas de débris dans l'entrée/la sortie, n'utilisez pas de tiges fines, de fil de fer pour creuser à l'intérieur du produit afin d'éviter de l'endommager.
* Lorsque le cordon d'alimentation ou le produit est endommagé ou dangereux, veuillez suspendre l'utilisation et contacter le centre d'entretien du produit pour une inspection et une réparation. Ne réparez pas et ne vérifiez pas vous-même.
* Lorsque vous quittez l'appareil ou que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veillez à l'éteindre et à débrancher la fiche d'alimentation.
* Ne séparez pas le produit vous-même, afin de ne pas l'endommager et de ne pas provoquer d'accidents dus à des chocs électriques.
* Ne pas introduire de débris dans l'entrée/la sortie pour éviter d'endom mager le produit.

GARANTIE

1. Les consommateurs ont droit à un remboursement, à un remplacement ou à un service, en mentionnant le numéro de commande, si notre produit ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation dans les 45 jours suivant la date d'achat. La période de garantie de ce produit est de 270 jours. Si une défaillance du produit survient pendant la période de garantie en raison de facteurs personnels, veuillez nous contacter en indiquant le numéro de commande et nous vous fournirons un service de garantie gratuit.

2. Nous disposons d'une équipe technique professionnelle pour vous servir 24 heures sur 24. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

Nous vous remercions de votre soutien

Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Specifiche del prodotto

Modello di prodotto	D3
Materiale del prodotto	ABS
Elemento di raffreddamento	Semiconduttore
Consumo di energia	22.5W
Tensione di ingresso	DC 9V⎓2.5A
Capacità serbatoio acqua	MAX 1800ml
Dimensioni del prodotto	155.3mm(L) X 135mm(W) X 271mm(H)
Temperatura di funzionamento	Temperatura : 15°C-40°C(59°F-104°F) Umidità >45% RH

Come ottenere un migliore effetto di deumidificazione

Prima di utilizzare il deumidificatore, verificare che l'umidità ambientale e la temperatura soddisfino i requisiti di base.
* Temperatura di funzionamento : 15°C-40°C(59°F-104°F).
* Umidità di lavoro : >45%RH

Chiudere le porte e le finestre della stanza quando si utilizza questo deumidificatore, mantenere l'ingresso e l'uscita dell'aria di questo deumidificatore senza ostacoli. Lo spazio più adatto è inferiore a 25 ㎡, come soggiorno, bagno, camera da letto, cucina, garage, cantina, ufficio, camper, ecc.

Nota importante : l'efficacia di questo deumidificatore è legata alla temperatura, all'umidità e alle dimensioni della stanza. Più l'umidità è elevata, migliore è l'effetto. Quando si utilizza il deumidificatore in inverno, assicurarsi che la stanza abbia una temperatura sufficiente, in modo da aiutare il deumidificatore a funzionare meglio. Se la temperatura dell'aria è inferiore a 15°F, si attiverà la funzione di sbrinamento automatico e la capacità di deumidificazione diminuirà.

Introduzione al prodotto

① pannello operativo a LED

② Finestra luminosa colorata

③ Posizione della fibbia della maniglia

④ Ingresso aria

⑤ Interfaccia di alimentazione

⑥ Serbatoio dell'acqua

⑦ Uscita dell'aria

Descrizione Funzionale

Icona di funzionamento	Caratteristica	Istruzioni per il funzionamento
	Tasto On/Off	Toccare on/off
	Tasto modalità	Toccare per passare dalla modalità di deumidificazione alta alla modalità di deumidificazione bassa
	Tasto luce	Toccare per spegnere la luce dell'atmosfera superiore e toccare di nuovo per accenderla
	Tasto modalità timer	Toccare per aprire la temporizzazione, cado 6-12-24Impostazione corrente di default dopo 2 secondi di assenza di contattoTenere premuto per annullare la temporizzazione attuale

Istruzioni per il funzionamento

1. Estrarre il deumidificatore dalla confezione.
2. Estrarre il cavo di alimentazione AC dalla confezione e collegarlo alla presa di alimentazione del deumidificatore. Il display a LED si accende quando il prodotto è acceso.
3. Dopo ⏻ l'avvio, la potenza di deumidificazione viene impostata di default al livello basso e la luce dell'atmosfera del serbatoio dell'acqua si accende di default (con una sfumatura di colore). Toccare nuovamente per spegnere il prodotto, che dopo lo spegnimento entrerà in modalità sleep a basso consumo.

4. Toccare Ⓜ per passare alla modalità di deumidificazione alta o alla modalità di sospensione. La modalità predefinita di deumidificazione alta: ap di nuovo per passare alla modalità sleep: .

5. Toccare per accendere/spegnere la luce. Quando il serbatoio viene rimosso o l'acqua è piena, l'indicatore dell'atmosfera centrale non è influenzato dalla modalità di sospensione.

6. Toccare il pulsante della modalit di deumidificazione intelligente per accendere/spegnere. ciclo 6-12-24, e l'impostazione corrente predefinita dopo due secondi di assenza di contatto.

7. Avviso di acqua piena e spegnimento: Quando l'acqua nel serbatoio dell'acqua piena, la schermata acqua piena , l'icona lampeggia, la luce dell'atmosfera del serbatoio dell'acqua diventa rossa e fissa e l'apparecchi atura smette di funzionare. in questo momento. necessario estrarre il serbatoio dell'acqua, pulire l'acqua all'interno, ricaricare il serbatoio dell'acqua e ricominciare a lavorare.

Altre funzioni

Modalità di sbrinamento : Quando la macchina rileva la presenza di brina sul condensatore, il prodotto attiva automaticamente la funzione di sbrinamento. Non è necessario eseguire alcuna operazione; al termine dello sbrinamento, la macchina tornerà alla normale funzione di deumidificazione.

Nota : quando il serbatoio dell'acqua è pieno, prestare attenzione al pompaggio per evitare che l'acqua trabocchi e bagni il piano di lavoro o il pavimento.

Metodo di installazione dell'interruttore di rilevamento del livello dell'acqua

Nota : l'interruttore di livello dell'acqua può cadere a causa del trasporto. lSe l'interruttore di rilevamento del livello dell'acqua non si trova sullo slot della scheda, installarlo da soli.

1 : Individuare la direzione di installazione dell'interruttore di rilevamento del livello dell'acqua e del coperchio del serbatoio dell'acqua. lSe la direzione di installazione non è corretta, l'interruttore del prodotto si troverà in uno stato anomalo, per cui il prodotto non potrà funzionare dopo l'avvio. Pertanto, assicurarsi di allineare la direzione di installazione.

2 : Dopo aver individuato la direzione di installazione dell'interruttore di rilevamento del livello dell'acqua e del coperchio del serbatoio dell'acqua, spingere l'albero della scheda dell'interruttore di rilevamento del livello dell'acqua da un lato e inserirlo nel foro circolare del supporto.

3 : Spingere quindi sull'altro lato l'albero della scheda dell'interruttore di rilevamento del livello dell'acqua, in modo che si trovi nel limite del foro circolare e possa essere ruotato.

Problemi di utilizzo e soluzioni

Rumore anomalo della ventola o della macchina	Un oggetto estraneo è entrato nella ventola	Rimuovere i corpi estranei o inviarlo alla stazione di manutenzione per la riparazione
Modello diprodotto	Possibile causa	Soluzione
Completemachine Non è possibile avviare la macchina	L'alimentazione non è inserita o il contatto è insufficiente	Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato alla presa di corrente, verificare se la spia dell'interruttore del prodotto è accesa, se non è accesa significa che non c'è corrente.
	I tasti di accensione/spegnimento non sono in buon contatto	Assicurarsi che la chiave sia toccata e che non ci sia acqua sulla chiave
	1.Il serbatoio dell'acqua non è inserito o non è inserito completamente nel prodotto 2.L'interruttore di contatto nel serbatoio dell'acqua si è staccato Danni alla cellula	1. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia completamente inserito nel prodotto; 2. Assemblare l'interruttore di contatto del serbatoio dell'acqua secondo lo schema del serbatoio dell'acqua riportato all'inizio del manuale
	Danno alla struttura dell'aria	Inviare al centro di manutenzione per la riparazione
La macchina non può essere chiusa	Il pulsante di accensione/spegnimento è in cattivo contatto	Assicurarsi di toccare il pulsante E la posizione della chiave non può avere acqua
	Danno alla cellula	Inviare alla stazione di manutenzione per la riparazione
L'indicatore luminoso è spento	Guasto alla luce	Inviare alla stazione di manutenzione per la riparazione

Manutenzione e pulizia del prodotto

* Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, assicurarsi che la spina sia scollegata e che l'alimentazione sia spenta.
* Non immergere il cavo di alimentazione o l'host in acqua per sciacquare o risciacquare sotto il rubinetto, e le parti interne del ventilatore non devono essere imbevute d'acqua.
* La pulizia della superficie può essere effettuata con un detergente neutro per pulire il corpo, mentre il serbatoio dell'acqua può essere pulito separatamente, senza utilizzare detergenti acidi, alcalini o corrosivi, per non danneggiare il prodotto.
* Questa macchina deve essere sottoposta a una semplice pulizia esterna e alla manutenzione generale del serbatoio dell'acqua.
* Dopo la pulizia, il prodotto deve essere completamente asciutto prima di essere collegato all'alimentazione.
* Se non viene utilizzato per lungo tempo, riporre il prodotto nella confezione e riporlo in un luogo asciutto, fresco e sicuro.

Questioni che richiedono attenzione

* Prima dell'uso, accertarsi che la tensione di ingresso sia adeguata.
* Per evitare scosse elettriche, nessuna parte deve essere a contatto con l'acquau.
* Nessun oggetto può bloccare l'ingresso/uscita.
* È necessario ripulire l'acqua nel serbatoio in tempo, altrimenti l'odore dell'acqua potrebbe deteriorarsi o il prodotto non potrebbe funzionare quando l'acqua è piena.
* Quando c'è acqua nel serbatoio, non scuotere la macchina per non far traboccare l'acqua nel serbatoio.
traboccare l'acqua nel serbatoio.
* Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con problemi fisici, sensoriali o intellettuali o che non hanno esperienza e buon senso, a meno che non ricevano cure e indicazioni adeguate da parte dei loro tutori su come utilizzare il prodotto.
* Quando il prodotto è in funzione, non introdurre detriti nell'ingresso/uscita, non utilizzare aste sottili o fili metallici per scavare all'interno del prodotto per evitare danni.

* Se il cavo di alimentazione o il prodotto risultano danneggiati o non sicuri, sospendere l'uso e contattare il centro di manutenzione del prodotto per l'ispezione e la riparazione. Non riparare e controllare da soli.
* Quando si lascia il prodotto o non lo si utilizza per lungo tempo, assicurarsi di spegnere la macchina e di scollegare la spina di alimentazione.
* Non separare il prodotto da solo, per evitare di danneggiarlo e di provocare scosse elettriche.
* Non introdurre detriti nell'ingresso/uscita per evitare di danneggiare il prodotto.

GARANZIA

1. I consumatori hanno diritto al rimborso, alla sostituzione o all'assistenza, citando il numero d'ordine, se il nostro prodotto non funziona in condizioni di uso normale entro 45 giorni dalla data di acquisto. Il periodo di garanzia per questo prodotto è di 270 giorni. lf qualsiasi guasto si verifica sul prodotto durante il periodo di garanzia a causa di fattori personali toim, si prega di contattarci citando il numero d'ordine e wewill fornire servizio di garanzia gratuito.

2. Abbiamo un team di assistenza tecnica professionale per servirvi 24 ore al giorno.Se avete qualche problema utilizzando il prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti.

Grazie per il vostro grande supporto

MADE IN CHINA