

Assembly Instructions

Louvered Rack - Model No. 30676

Instrucciones de ensamblaje
Estructura De Paneles Perforados -
Modelo 30676

Instructions d'assemblage
Panneau à Fentes - Modèle 30676

Warning: Bolt to wall or floor for secure installation.

Advertencia: para una instalación segura use pernos para fijar a la pared o el piso.
Avertissement : Pour une installation solide, boulonner contre le mur ou sur le plancher.

Qty.	Description
2	Universal Foot
2	Louvered Panel
12	1/4-20 x 5/8 HHCS bolts
8	ea 1/4-20 Serrated Flange Nuts

Cant.	Descripcion
2	Pata lateral
2	Panel perforado
12	1/4-20 x 5/8 HHCS pernos
8	1/4-20 Tuercas dentadas

Qté	Description
2	Pied universel
2	Panneau à fentes
12	1/4-20 x 5/8 HHCS boulons
8	1/4-20 Écrous à bride dentelés

