

INSTALLATION GUIDE

PANELF4BS030UNVD8SC714GWHM, PANELF4BS045UNVD8SC722GWHM, PANELF4BS055UNVD8SC724GWHM

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION AND KEEP FOR REFERENCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS

- WARNING - Risk of electric shock.** Do not open or remove covers
DISCONNECT POWER BEFORE REPAIRS AND MAINTENANCE
WARNING - Risk of electric shock. Use in dry or damp locations only
WARNING - Risk of electric shock. Not for use where exposed to weather


IMPORTANT

- Read instructions carefully before installation.
- Keep these instructions for future reference.
- The backlit LED panels must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes.
- Proper grounding is required for safety.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a qualified electrician who is familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.


CAUTION

- Inherently protected
 - Access above ceiling required
 - Suitable for damp location use
 - This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazard involved.
 - Suitable for operation in ambient not exceeding 104°F
 - Do not press the diffuser with your fingers (when installing the panel light).
- **RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. THE BACKLIT LED PANELS INSTALLATION REQUIRES KNOWLEDGE OF LUMINAIRES AND ELECTRICAL SYSTEMS. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.**
 • **TURN OFF ELECTRICAL POWER AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER BOX BEFORE WIRING FIXTURE TO THE POWER SUPPLY.**
 • **TURN OFF THE POWER WHEN YOU PERFORM ANY MAINTENANCE.**


SURFACE MOUNTED INSTALLATION




1. Remove the original ceiling tile for the backlit LED panel.



2. Turn off the electrical power, then connect with L/N/GND wire leads.




3. Use the protective brackets for safety.




4. Adjust appropriate location in the T bar.


CABLE MOUNTING (CABLE ASSEMBLY MUST BE PURCHASED SEPARATELY)




1. Turn off the electrical power, then make sure the backlit cable hooks are installed.



2. Fix the cable on the ceiling wall.




3. Clip the cable into the hooks of the backlit panel.



4. Connect the L/N/GND wire leads.

INSTALLATION GUIDE

CEILING MOUNTING (MOUNTING KIT SOLD SEPARATELY)




1. Turn off the electrical power, then make sure the bracket set with 4 frames.

2. Fix 3 frames as bracket set on the ceiling as shown above.

3. Slot the backlit panel into the bracket set.

4. Fix last frame on the bracket set

WIRE CONNECTION



Class A Device (For Commercial Use - Not Residential). This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Please visit: www.SYLVANIA.com/fccpart15b for more information. CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A)

5 YEAR LIMITED WARRANTY: The full terms and conditions of this LED Professional FIXTURE Limited Warranty are available and warranty claims can be reported online at www.sylvania.com/warranty or by contacting Customer Service at 1-800-654-0089 Fax: 866-632-9674. LEDVANCE LLC ("LEDVANCE") warrants this Product to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years ("Warranty Period") when used as directed. If Product fails to operate during the Warranty Period due to a defect, LEDVANCE will, at its option, replace or repair the Product at no charge or grant original purchaser a credit towards Product replacement. If LEDVANCE grants a replacement and Product is not available, a comparable product will be provided. LEDVANCE reserves the right to (i) examine all Product to determine the cause of failure and patterns of usage and (ii) be the sole judge as to whether a Product is defective and covered under this warranty. LEDVANCE will not be responsible for labor costs for removal or installation. This limited warranty is extended by LEDVANCE to the original end-user at the original installed location only.

THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AVAILABLE. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EXPRESSLY EXCLUDED. SOME JURISDICTIONS AND STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.


Imported by: **LEDVANCE LLC**
 1100 Tyrone Pike
 Versailles, KY 40383
LEDVANCE LTD./LTEE
 5450 Explorer Drive
 Mississauga, Ontario L54W 5N1

 **1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)**
www.sylvania.com (US&CAD)
 LEDVANCE and SYLVANIA are registered trademarks.
 Made in China 4037038



INSTALLATION GUIDE

Settings



1	
●	OFF
○	ON 100%

Mode selection

DIP switch up to "OFF", it will change to Power Mode without sensor function; DIP switch down to "ON", it will change to Sensor Mode, defaulted detection area is 100%.

2	3	
●	●	30s
●	○	1min
○	●	5min
○	○	3min

Hold-time

The period of light keeping 100% brightness after moving objects leave the detection area.

4	
●	+ ∞
○	1min

Stand-by period

The period of light keeping low output before it's completely switched off. When it's preset as "∞", the light always keep at low output if no movement in the detection area and doesn't turn off.

5	
●	30%
○	10%

Stand-by dimming level

The definition of low output in the standby period.

6	
●	ON 50Lux
○	OFF

Daylight threshold

DIP switch up to "ON", enable daylight function, defaulted daylight threshold is 50Lux. DIP switch down to "OFF" and daylight disable.

GUIDE D'INSTALLATION

PANELF4BS030UNVD8SC714GWHM, PANELF4BS045UNVD8SC722GWHM, PANELF4BS055UNVD8SC724GWHM

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET LES GRADER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir ou retirer les couvercles

COUPER L'ALIMENTATION AVANT LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN

AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique. Utiliser uniquement dans des endroits secs ou humides

AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique. Ne pas utiliser dans des endroits exposés aux intempéries


IMPORTANT

- Lire attentivement les instructions avant l'installation
- Garder ces directives pour références futures
- Les panneaux à rétroéclairage DEL doivent être câblés selon les exigences du Code de l'électricité national et toutes les exigences du code local applicables
- Une mise à la terre adéquate est requise pour la sécurité
- Ce produit doit être installé en respectant le code d'installation applicable, par un électricien qualifié qui est familière avec la construction et l'opération du produit et des risques inhérents


ATTENTION

- Protection inhérente
- Accès au-dessus du plafond requis
- Convient aux endroits humides
- Ce produit doit être installé en respectant le code d'installation applicable, par une personne qualifiée qui est familière avec la construction et l'opération du produit et des risques inhérents
- Peut être opéré à une température ambiante n'excédant pas 104°F (40°C)
- Ne pas compresser le diffuseur avec vos doigts (lors de l'installation du panneau lumineux)
- **RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. LES PANNEAUX À RÉTROÉCLAIRAGE DEL REQUIÈRENT UNE CONNAISSANCE DES LUMINAIRES ET DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES. SI VOUS N'ÊTES PAS QUALIFIÉ, NE PAS TENTER D'INSTALLER. CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ**
- **COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU PANNEAU DE FUSIBLES OU AU BOÎTIER DE DISJONCTEURS AVANT DE RACCORDER LE CÂBLAGE À L'ALIMENTATION**
- **COUPER L'ALIMENTATION LORSQUE VOUS EFFECTUEZ L'ENTRETIEN**
- **UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ**


MONTAGE EN SAILLIE




1. Retirer la tuile du plafond originale pour installer le panneau DEL à rétroéclairage.



2. Couper l'alimentation, puis connecter les fils d'alimentation/ neutre/mise à la terre.




3. Utiliser les supports protecteurs pour plus de sécurité.




4. Ajuster l'emplacement dans le plafond à profilé en T.


MONTAGE SUR CÂBLE (L'ASSEMBLAGE DE CÂBLE DOIT ÊTRE ACHETÉ SÉPARÉMENT)




1. Couper l'alimentation, s'assurer que les crochets du câble du panneau à rétroéclairage sont installés.



2. Rattacher le câble sur le plafond.




3. Accrocher le câble dans les crochets du panneau à rétroéclairage.



4. Connecter les fils d'alimentation/ neutre/mise à la terre.

GUIDE D'INSTALLATION

MONTAGE AU PLAFOND (TROUSSE DE MONTAGE VENDUE SÉPARÉMENT)




1. Couper l'alimentation, puis s'assurer que l'ensemble du support est composé de 4 cadres.

2. Installer 3 des cadres sur le plafond tel qu'illustré ci-dessus.

3. Glisser le panneau à rétroéclairage dans l'ensemble de support.

4. Attacher le dernier cadre sur l'ensemble de support.

CONNEXION DES FILS



Appareil de classe A (à usage commercial - non résidentiel). Cet appareil est conforme aux règles de l'article 15 de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions qui suivent: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement. Afin d'obtenir des renseignements complémentaires, veuillez visiter le www.sylvania.com/fcc15b. CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A)

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS : L'ensemble des modalités de cette garantie pour LUMINAIRE professionnel à DEL est disponible en ligne et les réclamations de garantie peuvent être rapportées au www.sylvania.com/warranty ou en contactant le service à la clientèle au 1-800-654-0089, télécopieur : 866-632-9674. LEDVANCE LLC (« LEDVANCE ») garantit que ce Produit est exempt tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans (« Période de garantie ») si utilisé tel qu'indiqué. Si le Produit cesse de fonctionner pendant la Période de garantie à cause d'un défaut, LEDVANCE réparera ou remplacera, à sa discrétion, le Produit sans frais ou offrira à l'acheteur original un crédit pour remplacer le Produit. Si LEDVANCE propose un remplacement et que le Produit n'est pas disponible, un produit comparable sera fourni. LEDVANCE se réserve le droit de (i) examiner tout Produit pour déterminer la cause de la défaillance et les conditions d'utilisation et (ii) d'être l'unique juge de la défectuosité d'un Produit et de sa couverture par la garantie. LEDVANCE ne sera pas responsable des coûts de main-d'oeuvre liés au retrait ou à l'installation. Cette garantie limitée est étendue par LEDVANCE à l'utilisateur final original à l'emplacement d'installation original.

CECI EST L'UNIQUE RECOURS OFFERT. LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET AFFÉRENTS SONT FORMELLEMENT EXCLUS DE CETTE GARANTIE. CERTAINES RÉGIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION NI LA RESTRICTION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS PRÉCÉDENTES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES DÉCOULENT DE LA PRÉSENTE GARANTIE ET D'AUTRES DROITS PEUVENT ÊTRE OCTROYÉS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE CHAQUE ÉTAT OU PROVINCE.

Importé par: **LEDVANCE LLC**

1100 Tyrone Pike

Versailles, KY 40383

LEDVANCE LTD./LTEE

5450 Explorer Drive

Mississauga, Ontario L54W 5N1



1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)

www.sylvania.com (US&CAD)


LEDVANCE et SYLVANIA sont des marques déposées.

Fabriquée en Chine

4037038



Réglages



1	
●	ARRÊT
○	MARCHE 100%

Mode de sélection

L'interrupteur DIP vers le haut à « ARRÊT », bascule vers le mode alimentation sans fonction de détecteur; l'interrupteur vers le bas à « MARCHE » bascule en mode capteur, la zone de détection par défaut est de 100%.

2	3	
●	●	30s
●	○	1min
○	●	5min
○	○	3min

Temps de rétention

La période pendant laquelle la lumière demeure à 100% après que les mouvements dans la zone de détection ne soient plus perçus.

4	
●	+ ∞
○	1min

Période d'attente

La période pendant laquelle la lumière demeure à faible flux lumineux avant de complètement s'éteindre. Lorsque le réglage est à « ∞ » la lumière demeure à faible flux lumineux si aucun mouvement n'est perçu dans la zone de détection et ne s'éteint pas.

5	
●	30%
○	10%

Niveau de gradation en attente

La définition de faible flux lumineux est la période d'attente.

6	
●	MARCHE 50Lux
○	ARRÊT

Seuil de la lumière du jour

L'interrupteur DIP vers le haut à « MARCHE » permet d'utiliser la fonction lumière du jour, le seuil de lumière du jour par défaut est de 50 lux. L'interrupteur DIP vers le bas à « ARRÊT » désactive la fonction lumière du jour.