


LEDVANCE CANOPY

Installation Instructions

PERFORMANCE CLASS DUAL SELECTABLE CANOPY

Featuring the innovative Dual Optics design, this product offers both Garage and Canopy optics without the need for any lens changes or switches. Additionally, it features Dual Selectable options for CCT and wattage, providing flexibility to meet your specific requirements. It is also Controls Ready, with a plug-and-play receptacle for standalone or NLC sensors, making integration with your control systems effortless.



For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com

⚠ WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- TO PREVENT PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE ONLY LICENSED ELECTRICIANS SHOULD PROVIDE ALL INSTALLATION SERVICES.
- TO AVOID ELECTRIC SHOCK OR COMPONENT DAMAGE DISCONNECT POWER BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR SERVICING.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE (NEC) AND ALL APPLICABLE FEDERAL, STATE AND LOCAL ELECTRIC CODES AND SAFETY STANDARDS.
- USE ONLY UL (OR OTHER NRTL) APPROVED WIRE FOR INPUT/OUTPUT CONNECTIONS. MINIMUM SIZE 18 AWG OR 14 AWG FOR CONTINUOUS RUNS.
- DO NOT INSTALL IN A HAZARDOUS ATMOSPHERE, EXCEPT WHERE THE AMBIENT TEMPERATURE DOES NOT EXCEED THE RATED OPERATING TEMPERATURE OF THE FIXTURE.
- USE CAUTION WHEN HANDLING THIS PRODUCT DURING OR AFTER OPERATION AS IT MAY BECOME HOT AND CAUSE BURNS. DISCONNECT PRODUCT AND ALLOW COOLING PRIOR TO SERVICING.
- ANY ALTERATION OR MODIFICATION OF THIS PRODUCT IS EXPRESSLY FORBIDDEN AS IT MAY CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE AND/OR PRODUCT MALFUNCTION.
- TO PREVENT PRODUCT MALFUNCTION AND / OR ELECTRICAL SHOCK THIS PRODUCT MUST BE PROPERLY GROUNDED.
- CAUTION - RISK OF FIRE
- THIS LUMINAIRE IS DESIGNED TO OPERATE IN AMBIENT TEMPERATURES RANGING FROM -4°F TO +122°F (-20°C TO +50°C). WITH OPTIONAL EMERGENCY BATTERY BACKUP THIS FIXTURE IS DESIGNED TO OPERATE IN AMBIENT TEMPERATURES RANGING FROM +32°F TO +113°F (0°C TO +45°C).

Safety Precautions:

IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL:

Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.


Trouble Shooting Checklist

- Check your power source.
- Check electrical connections


Emergency Battery Backup Maintenance

- For products with EMBB, we recommend charging least every 12 months of storage to prevent battery over-discharge and potential damage.


Top Cover Mounting Template




Installation: Surface Mounting




1. Use a screwdriver to unscrew the limiting screw on the side of the luminaire.
2. Rotate the top cover and detach it from the luminaire.




3. Use a screwdriver to open the knockout that covers the wattage and CCT switches.
4. Select the desired CCT and wattage.
5. Screw the knockout cover back in its place.





6. Align the top cover with the junction box holes and open the corresponding screw holes.
7. Make the electrical connection



8. Align the top cover with the junction box and secure with screws. The top cover installation is complete.




9. Connect the quick connectors between the luminaire and the top cover.




10. Align the top cover limiting clips with the luminaire's slot (Fig. A), then rotate it counterclockwise.
11. Use the side limiting screw to secure the luminaire in place (Fig. B)


Installation: Pendant Mounting




1. Use a screwdriver to unscrew the limiting screw on the side of the luminaire.
2. Rotate the top cover counterclockwise and detach it from the luminaire.



3. Use a screwdriver to open the knockout that covers the wattage and CCT switches.
4. Select the desired CCT and wattage.
5. Screw the knockout cover back in its place.




6. Align the top cover limiting tabs with the luminaire's slot, then rotate it counterclockwise.
7. Use the side limiting screw to secure the luminaire and top cover in place.




8. Make the electrical connections according to the wiring diagram provided.
9. Turn the luminaire clockwise to attach it to the 3/4" NPT pendant stem.

Installation: Sensors (Optional Accessory)




1. Remove the knockout cover located at the front of the luminaire by unscrewing it.
2. Use a screwdriver to unscrew the sensor base cover




3. Insert the sensor into the 3-pin socket and secure it by screwing it in place.

Wiring Diagram:



Complete Wiring Diagram (for reference):



LEDVANCE CANOPY


Directives d'installation

LUMINAIRE DE MARQUISE À DOUBLE SÉLECTION DE CLASSE PERFORMANCE

Offrant un concept à double optique innovateur, ce produit procure une optique autant pour le garage que pour la marquise sans avoir à changer la lentille ou l'interrupteur. De plus, pour fournir la polyvalence répondant à vos exigences, il offre des options de double sélection pour la TCP et les puissances.

L'intégration avec vos contrôles de système est sans effort car il est également compatible avec les contrôles grâce à un réceptacle prêt à l'emploi pour les détecteurs autonomes ou ceux en réseau.

Pour la couverture de la garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com.



⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les directives avant de tenter l'installation.

- AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE CORPORELLE OU TOUT DOMMAGE AU PRODUIT, SEULS LES ÉLECTRICIENS SOUS LICENCE DOIVENT FOURNIR TOUS LES SERVICES D'INSTALLATION
- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ENDOMMAGER DES COMPOSANTS, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN RESPECTANT LE CODE DE L'ÉLECTRICITÉ NATIONAL (NEC) ET TOUS LES AUTRES CODES FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET LOCAUX AINSI QUE LES NORMES DE SÉCURITÉ
- N'UTILISER QUE DES FILS HOMOLOGUÉS UL (OU AUTRE NTRL) POUR LES CONNEXIONS D'ENTRÉE/SORTIE. POUR LES CONNEXIONS EN ENFILADE UTILISER UNE TAILLE MINIMALE DE FIL DE CALIBRE AMÉRICAIN 18 OU 14
- NE PAS INSTALLER DANS UNE ATMOSPHÈRE DANGEREUSE, SAUF SI LA TEMPÉRATURE AMBIANTE NE DÉPASSE PAS CELLE DE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION NOMINALE DU LUMINAIRE
- FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS MANIPULEZ CE PRODUIT PENDANT OU APRÈS SON FONCTIONNEMENT CAR IL PEUT DEVENIR CHAUD ET CAUSER DES BRÛLURES. DÉBRANCHEZ LE PRODUIT ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE L'ENTREtenir
- TOUTE ALTÉRATION OU MODIFICATION DE CE PRODUIT EST STRICTEMENT INTERDITE CAR ELLE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT, DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT
- AFIN D'ÉVITER LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ET/OU UN CHOC ÉLECTRIQUE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE MIS CORRECTEMENT MIS À LA TERRE
- ATTENTION RISQUE D'INCENDIE
- CE LUMINAIRE EST CONÇU POUR OPÉRER DANS DES TEMPÉRATURES AMBIANTES DE -20°C À 55 °C (-20°F À 131°F). AVEC L'OPTION DE BATTERIE DE SECOURS, CE LUMINAIRE EST CONÇU POUR FONCTIONNER À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES DE 0°C À 45 °C (32°F À 113°F).

Mesures de sécurité :

IMPORTANT :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE. GARDER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

GÉNÉRAL :

Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages causés durant le transport et si des dommages sont constatés aviser le transporteur.


Liste de vérification pour le dépannage

- Vérifier la source d'alimentation
- Vérifier les raccords électriques


Entretien de la batterie de secours

- Pour les produits équipés d'une batterie de secours, nous recommandons de la recharger au moins tous les 12 mois de stockage afin d'éviter une décharge excessive et d'éventuels dommages.


Gabarit de montage du couvercle supérieur




Installation : montage en surface




1. À l'aide d'un tournevis, dévisser la vis de limitation sur le côté du luminaire.
2. Faire pivoter le couvercle supérieur et retirer du luminaire.




3. Utiliser un tournevis pour ouvrir l'entrée défonçable qui recouvre les interrupteurs de puissance et TCP.
4. Choisir la TCP et la puissance désirées.
5. Revisser le couvercle de l'entrée défonçable en place.




6. Aligner le couvercle supérieur et les trous de la boîte de jonction et ouvrir les trous de vis correspondants.
7. Effectuer la connexion électrique.



8. Aligner le couvercle supérieur avec la boîte de jonction et rattacher à l'aide des vis. L'installation du couvercle supérieur est terminée.




9. Raccorder les connecteurs à branchement rapide entre le luminaire et le couvercle supérieur.




10. Aligner les vis de limitation du couvercle supérieur avec les fentes du luminaire (Fig. A) puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
11. Utiliser la vis de limitation sur le côté pour rattacher le luminaire en place (Fig. B).


Installation : montage suspendu





1. À l'aide d'un tournevis, dévisser la vis de limitation sur le côté du luminaire.
2. Faire pivoter le couvercle supérieur et retirer du luminaire.



6. Aligner les languettes de limitation avec les fentes du luminaire puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Utiliser la vis de limitation sur le côté pour rattacher le luminaire et le couvercle supérieur en place.




3. Utiliser un tournevis pour ouvrir l'entrée défonçable qui recouvre les interrupteurs de puissance et TCP.
4. Choisir la TCP et la puissance désirées.
5. Revisser le couvercle de l'entrée défonçable en place.




8. Effectuer les connexions électriques selon le schéma de câblage inclus.
9. Tourner le luminaire dans le sens des aiguilles d'une montre pour rattacher sur la tige de suspension à filetage NPT de 3/4 po.

Installation : détecteurs (accessoire en option)



1. En le dévissant, retirer le couvercle d'entrée défonçable situé sur le devant du luminaire.
2. Utiliser un tournevis pour dévisser le couvercle de base du détecteur.



3. Insérer le détecteur dans la douille à 3 broches et le rattacher en place.

Schéma de câblage :

