

1
2
3
6
8
9
11
35
10
12
13
14
15
37
25
26
27
23
24
17
18
19
20
21
16
31
28
30
29
22
32
36
33
34

Model DMP181ZX Parts List

Item#	Part#	Description	Q'ty
001	TE00000028	TAPPING SCREW 3X14	10
002	TE00000614	HOUSING SET	1
D10		INC. 33,36	
003	TE00000595	INNER PAD	6
006	TE00000593	FIXED BRACKET	1
008	TE00000029	TAPPING SCREW 3X10	5
009	TE00000626	INNER HOUSING SET	1
D10		INC. 37	
012	TE00000624	SCREW 4X6	2
013	TE00000625	CYLINDER COMPLETE	1
014	TE00000615	MOTOR ASSEMBLY	1
015	TE00000600	RELEASE VALVE BUTTON	1
016	TE00000330	SPRING	1
017	TE00000029	TAPPING SCREW 3X10	1
018	TE00000328	TRIGGER SPRING-FIXED BLOCK	1
019	TE00000601	BUTTON	1
020	TE00000616	CONTROLLER	1
021	TE00000424	BATTERY TERMINAL	1
022	TE00000609	MAT	2
023	TE00000617	DIGITAL DISPLAY	1
024	TE00000352	CLAMP	1
025	TE00000606	PAD	4
026	TE00000607	THERMAL PROTECTOR	1
027	TE00000604	PLUG	1
028	TE00000029	TAPPING SCREW 3X10	2
029	TE00000602	PLATE	2
030	TE00000608	POWER SWTICH	1
031	TE00000485	SWITCH	1
032	TE00000610	LED CIRCUIT	1
033	TE00000426	SWITCH LABEL	1
034	TE00000618	NAME PLATE	1
035	TE00000627	TRACHRAL COMPONENTS	1
036	TE00000614	HOUSING SET	1
D10		INC. 2,33	
037	TE00000626	INNER HOUSING SET	1
D10		INC. 9	
A01	TE00000335	BALL ADAPTER	1
A02	TE00000333	SWIM RING ADAPTER	1
A03	TE00000334	FRENCH ADAPTER	1