


# 3400 Hand Seeder/Spreader

Features include ergonomic comfort grip, high speed gearbox, infinite settings, and scoop-front design for no touch use. Evenly spreads lawn fertilizer, grass seed, ice melters, and other granular products.

Les dispositifs incluent la poignée ergonomique de confort, la boîte de vitesse à grande vitesse, les arrangements infinis, et la conception godet-avant pour aucun usage de contact. Écarte même l'engrais de pelouse, la graine d'herbe, les melters de glace, et d'autres produits granulaires.

Ofrece incluyen el apretón ergonómico de la comodidad, la caja de engranajes de alta velocidad, ajustes infinitos, y el diseño cucharada-delantero para ningún uso del tacto. Separa uniformemente el fertilizante del césped, la semilla de la hierba, melters del hielo, y otros productos granulares.



## OPERATING INSTRUCTIONS

Before filling hopper, become familiar with the operation of this spreader.

- Obtain proper setting for material to be used
  1. For Light Application
  2. For Moderate Application
  3. For Heavier Application—if heaviest setting does not apply as much material as needed, a second application may be required.
- Move stop on rate gauge assembly to the proper setting.
- While turning handle crank, pull the trigger to the stop. To stop, release trigger while continuing to crank the handle.
- When finished, empty any remaining material from hopper.
- Thoroughly wash spreader and allow to dry before storing.

## CONSIGNES D'UTILISATION


Avant de remplir distributeur, devenez au courant du fonctionnement de cet écarteur.

- Obtenez l'arrangement approprié pour que la matière employé
  1. Pour l'application légère
  2. Pour l'application modérée
  3. Pour Application—if plus lourd l'arrangement plus lourd n'applique pas autant matériel que nécessaire, une deuxième application peut être exigée.
- Déplacez l'arrêt de la mesure de taux à l'arrangement approprié.
- Tout en tournant la manivelle de poignée, tirez le déclenchement à l'arrêt. Pour s'arrêter, libérer le déclenchement tout en continuant à mettre en marche la poignée.
- Une fois fini, videz tout matériel restant de distributeur.
- Lavez complètement l'écarteur et laissez sécher au stockage.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de llenar la tolva, conviértase al corriente de la operación de este esparcidor.

- Obtenga el ajuste apropiado para que el material sea utilizado
  1. Para el uso ligero
  2. Para el uso moderado
  3. Un Aplicación—if más pesado el ajuste más pesado no solicita tanto material como necesitado, un segundo uso puede ser requerido.
- Mueva la parada en el montaje de galga de la tarifa al ajuste apropiado.
- Mientras que da vuelta a la manivela de la manija, tire del disparador a la parada. Para parar, lanzar disparador mientras que continúa poniendo la manija.
- Cuando está acabado, vacíe cualquier material restante de la tolva.
- Lave a fondo el esparcidor y permita para secarse antes de almacenar.



Durable Rustproof Construction  
No Assembly required  
If heaviest setting does not apply as much as material as needed, a second application may be required.

**Caution:**  
Too much fertilizer may damage your lawn.  
Made in the USA.

Construction antirouille durable  
Aucune Assemblée requise  
Si l'arrangement le plus lourd n'applique pas autant que le matériel comme nécessaire, une deuxième application peut être exigée.

**Attention:**  
Trop d'engrais peut endommager votre pelouse.  
Fabriqué aux USA.

Construcción a prueba de herrumbre durable  
Ninguna asamblea requerida  
Si el ajuste más pesado no aplica tanto como el material según lo necesitado, un segundo uso puede ser requerido.

**Precaución:**  
Demasiado fertilizante puede dañar su césped.  
Hecho en los USA.

## WARRANTY

EARTHWAY guarantees this product to be free of defects in original workmanship and materials for a period of 90-days from sale to the original user. If any defect develops during this period EARTHWAY will repair or replace this product at no charge provided the defect is not the result of mishandling or tampering and that this product is received at the factory with shipping charges prepaid. For quicker service you may call EARTHWAY at 574-848-7491 or write and describe the nature of the defect and we will send repair parts to you. Due to the corrosive nature of most fertilizers and ice melters, EARTHWAY PRODUCTS, INC. makes no warranty or guarantee against corrosion failure on models with plated steel or painted steel frames. Clean and dry your spreader thoroughly after each use. Warranty covers parts only, but not labor charges.

## GARANTIE

EARTHWAY garantit ce produit pour être exempt de défauts dans l'exécution originale et de matériaux pendant une période de 90 jours de la vente à l'utilisateur original. Si n'importe quel défaut se développe pendant cette période EARTHWAY réparera ou remplacera ce produit à aucune charge fournissant le défaut n'est pas le résultat de traiter mal ou de trifouiller et que ce produit est reçu à l'usine avec des frais d'expédition payés par anticipation. Pour un service plus rapide vous pouvez appeler EARTHWAY à 574-848-7491 ou écrire et décrire la nature du défaut et nous t'envierson des pièces de réparation. En raison de la nature corrosive de la plupart des engrais et melters de glace, EARTHWAY PRODUCTS, INC. ne fait aucune garantie ou garantie contre l'échec de corrosion sur des modèles avec les armatures en acier en acier ou peintes plaquées. Nettoyez votre écarteur bien après chaque utilisation et séchez complètement. La garantie couvre des pièces seulement, mais pas des frais de travail.

## GARANTÍA

EARTHWAY garantiza este producto para estar libre de defectos en la ejecución original y de materiales por un periodo de 90 días de venta al usuario original. Si cualquier defecto se convierte durante este periodo EARTHWAY repara o substituir este producto en ninguna carga proporcionó el defecto no es el resultado de manejar mal o de tratar de forzar y que este producto está recibido en la fábrica con las cargas del envío pagadas por adelantado. Para un servicio más rápido usted puede llamar EARTHWAY en 574-848-7491 o escribir y describir la naturaleza del defecto y nos le enviaron piezas de reparación. Debido a la naturaleza corrosiva de la mayoría de los fertilizantes y de los melters del hielo, EARTHWAY PRODUCTS, INC. no hace ninguna garantía o garantía contra falta de la corrosión en modelos con los marcos de acero de acero o pintados plateados. Limpie su esparcidor bien después de cada uso y séquese a fondo. Garantía cubre piezas solamente, pero no cargas del trabajo.

EarthWay Products, Inc.

P.O. Box 547

Bristol, Indiana 46507

Phone: 800-294-0671 or  
(574) 848-7491

www.earthway.com

## Pt # DESCRIPTION

12280	SPRING (3400)
12281	FLOW LEVER (3400)
12282	TRIGGER (3400)
12283	AGITATOR (3400)
12284	IMPELLER ASSEMBLY (3400)
12285	HANDLE CRANK ASSEMBLY (3400)
12286	DRIVE GEAR (3400)
12287	BEVEL GEAR (3400)

