

Dehumidifier

Model: D2 / User Manual



Contents

◆ English	1 ~ 9
◆ Deutsch	10 ~ 19
◆ Spain	20 ~ 29
◆ Français	30 ~ 39
◆ Italiano	40 ~ 49

Dear customer, thank you for choosing our dehumidifier product. To achieve better usage results, please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

Product Information:

Product Name	Dehumidifier
Product Model	D2
Product Materials	ABS+PC
Product Weight	2.1kg
Fan Specifications	12025 DC brushless motor fan
Power Consumption	40W
Input Voltage	AC 100V-240V 50/60Hz
Product Size	280mm (L) *200mm (W) *140mm (H)
Operation Temperature	Temperature: 15°C-40°C(59°F-104°F) Humidity>45%RH

How To Achieve Better Dehumidification Effect:

Before using the dehumidifier, please check whether the ambient humidity and temperature meet the basic requirements.

Working temperature: 59 °F -104 °F (15 °C -40 °C)

Working humidity:>45% RH

Please close the doors and windows of the room when running this dehumidifier.

Keep the air inlet and outlet of this dehumidifier unobstructed.

The most suitable space is less than 320 square feet, such as living room, bathroom, bedroom, kitchen, garage, basement, office, RV, etc.

Important note: The effectiveness of this dehumidifier is related to the temperature, humidity, and size of the room. The more humid, the better the effect. The smaller the room, the better the effect.

When running the dehumidifier in winter, please ensure that the room has sufficient temperature, which can help the dehumidifier work better. If the air temperature is less than 59 °F (15 °C), the automatic defrosting function will be activated, and the dehumidification capacity will decrease.

Product Introduction:

Decorative net

LED operation panel

Water level display window

Power cord output

Outlet

Power cord plug

Handle buckle position





Air inlet

Power access port

water tank

Water tank cover

Water level detection float




Function Description:

Action Icon	Function	Operating Instructions
	On/Off key	Tap on/off
	mode key	Tap to switch between high range dehumidification mode/low range dehumidification mode.
	Light key	Tap to turn lights on/off
	Intelligent constant humidity key	Tap to turn intelligent constant humidity mode on/off
	Timing mode key	Tap to turn on/off the timer, long press to cancel setting the timer time
	Sleep mode key	Tap to turn sleep mode on/off


Operating Instructions:

1. Remove the dehumidifier from the packaging.
2. Remove the AC power cord from the packaging and plug it into the power input port of the dehumidifier. Connect the product to the power supply, and the LED display screen will light up.


- Tap the  key to start the product working. After turning on, it defaults to running at low dehumidification power. The water tank atmosphere light is turned on by default (color gradient). Tap again to turn off, and after turning off, it defaults to entering low power sleep mode.



- Gently touch the mode  key to switch between high range dehumidification mode/low range dehumidification mode/humidity display. If the light button is not turned off, the two modes will default to turning on the light. When switching gears, the LED digital area will display low range:  high range: . After switching to the humidity display, it will switch back to the current gear within 30 seconds.



- Tap the light  key to turn it on/off, and the water tank light will light up in a seven color gradient (color randomly changes)



- Tap the intelligent dehumidification mode  key to turn it on/off. When the mode is turned on, the LED digital display area $\%_{RH}$ The display icon remains on, and when turned off, it goes out.

Intelligent dehumidification mode:


In this mode, the dehumidifier is intelligently controlled to turn on/off through temperature and humidity sensing. When it is detected that the ambient temperature is above 22 °C and the humidity is above 50%, it will automatically start and close. When the temperature is below 20 °C and the humidity is above 60%, it will automatically start dehumidification, and when it is below 60%, it will close



7. Gently touch the timer ⌚ key to turn on the timer. The LED digital display area will cycle through 02-04-06-08-10-12H. Press and hold for 2 seconds to cancel the timer. After the timer is set, the H icon will remain on. After canceling the timer, H the icon will turn off. The timer command runs completely and defaults to running for 24 hours without any action. The system will shut down



8. Tap the sleep mode ☾ button to turn it on/off. When the mode is turned on, the LED digital display area ☾ icon remains on. After the sleep mode is turned on, the atmosphere light is turned off by default, and the screen display is turned off. It runs at low power.



9. Water Full Reminder and Shutdown: When the water tank is full, the screen water full  icon flashes, the water tank atmosphere light turns red and remains on, and the equipment stops running. At this point, it is necessary to remove the water tank, clean the accumulated water inside, reinstall it into the water tank, and restart to start working;

Other Functions:

1. Defrosting mode: When the machine recognizes the condensation plate frosting, the product automatically activates the defrosting function. You do not need to perform any operations. After defrosting is completed, the machine will resume its normal dehumidification function;
Note: When the water tank is full, special attention should be paid when extracting it to prevent water from overflowing and wetting the tabletop or floor;

Usage issues and solutions:

problem	Possible cause	Solution
The red light in the water tank remains on when the power is turned on	The water tank is full or the switch has not been reset	Empty the water tank and check the contact switch
	The float is stuck	Press the float and replace the water tank
Dehumidifier not working	Power cut off	Check if the power cord is plugged in
	Loose power socket	Check the power socket and power cord to ensure good connection
	The air outlet is blocked	Please maintain a minimum clearance of at least 10 centimeters around the dehumidifier during equipment operation

Product maintenance and cleaning:

- *Before cleaning and maintenance, please confirm that the power plug has been unplugged and is in a power off state;
- *Do not immerse the power cord or host in water for cleaning or rinse under the faucet, and the internal parts of the fan must not be contaminated with water;
- *For surface cleaning, please use a neutral cleaning agent to wipe the body. The water tank can be removed and cleaned separately. Do not use acidic, alkaline or corrosive cleaning agents to avoid damaging the product;
- *This machine only requires simple external cleaning and overall cleaning and maintenance of the water tank;
- *After cleaning, the product must be completely dry before connecting to the power supply for use;
- *If not used for a long time, please store the product back in the packaging box and place it in a dry, cool, and safe place;

Precautions:

- *Please ensure that the input voltage is consistent before use;
- *To avoid electric shock, no part should come into contact with water;
- *There should be no objects blocking the air inlet/outlet;
- *It is necessary to promptly clean the accumulated water in the water tank, otherwise it may cause the water to deteriorate and smell, or the product may not work when it is full of water;
- *When there is water in the water tank, please do not shake the machine to prevent it from overflowing;
- *This product is not suitable for use by individuals (including children) with physical, sensory, or intellectual disabilities or lack of experience and common sense, unless they are given sufficient care and guidance by their guardians on how to use this product;
- *Do not use in areas with low temperatures, high dust, or volatile acids, alkalis, or oils to avoid damaging the product;
- *When the product is working, do not put debris into the air inlet/outlet, and do not use thin rods or iron wires to remove the inside of the product to avoid damage.
- *When the power cord or product is found to be damaged or unsafe, please suspend use and contact the product's maintenance center for inspection and repair. Do not repair and inspect on your own;
- *When leaving or not in use for a long time, please be sure to turn off the machine and unplug the power plug;
- *Do not disassemble the product on your own to avoid damaging the product and causing electric shock accidents!
- *Do not put debris into the air inlet/outlet to avoid damaging the product.

WARRANTY

1. Consumers are entitled to a refund, replacement or service, quoting the order number, if our product fails to function under normal use within 45 days of the date of purchase. The warranty period for this product is 270 days. If any failure occurs on the product during the warranty period due to im personal factors, please contact us quoting the order number and we will provide free warranty service.
2. We have a professional technical service team to serve you 24 hours a day. If you have any problems using the product, please do not hesitate to contact our customer support team.

Thank you for your great support.

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unseren Luftentfeuchter entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Spezifikation:

Produkt Name	Luftentfeuchter
Produkt Modus	D2
Produkt Materialien	ABS+PC
Produkt Gewicht	2.1kg
Arbeitsweise	Berührungstasten
Zeitkontrolle	2/4/6/8/10/12H
Stromverbrauch	40W
Eingangsspannung	AC 100V-240V 50/60Hz
Größe des Produkts	280mm (L) *200mm (W) *140mm (H)
Betriebstemperatur	Temperatur: 15°C-40°C(59°F-104°F) Luftfeuchtigkeit> 45%RH

Wie man einen besseren Entfeuchtungseffekt erzielt:

Bevor Sie den Luftentfeuchter in Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte, ob die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur der Umgebung den Grundanforderungen entsprechen.

Arbeitstemperatur: 59°F -104°F (15°C -40°C)

Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit: >45% RH

Bitte schließen Sie die Türen und Fenster des Raumes, wenn Sie diesen Luftentfeuchter betreiben.

Halten Sie den Lufteinlass und den Luftauslass dieses Luftentfeuchters ungehindert. Der am besten geeignete Raum ist weniger als 25m², wie Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Küche, Garage, Keller, Büro, Wohnmobil, etc.

Wichtiger Hinweis: Die Wirksamkeit dieses Luftentfeuchters hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Größe des Raums ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto besser die Wirkung, je kleiner der Raum, desto besser die Wirkung.

Wenn Sie den Luftentfeuchter im Winter betreiben, achten Sie bitte darauf, dass der Raum eine ausreichende Temperatur hat, damit der Luftentfeuchter besser arbeiten kann. Wenn die Lufttemperatur weniger als 15°C (59°F) beträgt, wird die automatische Abtaufunktion aktiviert und die Entfeuchtungsleistung sinkt.

Produktstruktur:

Dekoratives Netz

LED-Bedienfeld

Wasserstand
anzeige

Netzkabelausgang

Ausgang

Netzkabelstecker

Griffmulde

Lufteinlass

Stromanschluss

Wassertank

Wassertankabdeckung

Schwimmer zur
Wasserstandserkennung


Funktionsbeschreibung:

Funktion stasten	Funktion	Betriebsanleitung
	Ein/Aus-Taste	Tippen Sie auf , um das Gerät ein-/auszuschalten
	Modus-Taste	Tap to switch between high range dehumidification mode/low range dehumidification mode.
	Licht-Taste	Tippen Sie auf , um die Lampe ein-/auszuschalten
	Taste für intelligenten Entfeuchtungs- modus	Tippen Sie auf , um den intelligenten Entfeuchtungsmodus ein-/auszuschalten
	Taste Timingmodus	Tippen Sie auf , um den Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie lange, um den Timer abubrechen
	Taste Sleepmode	Tippen Sie auf , um den Schlafmodus ein-/auszuschalten

Betriebsanleitung:

1. Nehmen Sie den Luftentfeuchter aus der Verpackung.
2. Nehmen Sie das Netzkabel aus der Verpackung und stecken Sie es in den Netzeingang des Luftentfeuchters. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, und der LED-Bildschirm leuchtet auf.

3. Tippen Sie auf die Taste (⏻), um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten läuft das Gerät standardmäßig im Modus für geringe Entfeuchtung. Das Licht ist ebenfalls standardmäßig eingeschaltet (Farbverlauf). Tippen Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.



4. Berühren Sie leicht die Modustaste (M), um zwischen hohem Entfeuchtungsmodus/niedrigem Entfeuchtungsmodus/Luftfeuchtigkeitsanzeige zu wechseln. Wenn das Licht nicht ausgeschaltet ist, schalten die beiden Modi standardmäßig das Licht ein. Beim Umschalten zeigt der LED-Bildschirm den Modus 'L' für niedrige Entfeuchtung und hohe Entfeuchtung an 'H'. Nach dem Umschalten auf die Anzeige der Luftfeuchtigkeit schaltet das Gerät innerhalb von 30 Sekunden auf den aktuellen Modus zurück.



5. Tippen Sie auf die Lichttaste (☀️), um sie einzuschalten. Das Licht des Wassertanks leuchtet in einem siebenfarbigen Farbverlauf (die Farbe wechselt zufällig). Tippen Sie erneut auf die Taste, um das Licht auszuschalten.




6. Tippen Sie auf die Taste , um den intelligenten Entfeuchtungsmodus einzuschalten. Wenn der Modus eingeschaltet ist, bleibt das Symbol  eingeschaltet. Tippen Sie erneut auf , um den intelligenten Entfeuchtungsmodus auszuschalten, das  Symbol verschwindet.

Intelligenter Entfeuchtungsmodus:


In diesem Modus wird der Luftentfeuchter durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserfassung intelligent ein- und ausgeschaltet. Wenn festgestellt wird, dass die Umgebungstemperatur über 22 °C und die Luftfeuchtigkeit über 50 % liegt, wird er automatisch eingeschaltet und geschlossen. Wenn die Temperatur unter 20 C und die Luftfeuchtigkeit über 60 % liegt, wird die Entfeuchtung automatisch gestartet, und wenn sie unter 60 % liegt, wird sie geschlossen.



7. Berühren Sie leicht die Timertaste, um den Timer einzuschalten. Klicken Sie anschließend auf die Taste, um 02-04-06-08-10-12H auszuwählen. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Timer abubrechen. Nachdem der Timer  eingestellt ist, bleibt das Symbol  eingeschaltet. Nach dem Abbrechen des Timers verschwindet das Symbol  und das Gerät schaltet sich nach 24 Stunden ohne Bedienung automatisch ab (wenn Sie den Timer nicht eingeschaltet haben).



8. Tippen Sie auf die Taste ☾, um den Schlafmodus zu aktivieren. Danach wird auf dem digitalen LED-Bildschirm ein Symbol ☾ angezeigt. Im Ruhemodus ist die Lampe standardmäßig ausgeschaltet, und die Bildschirmanzeige ist ausgeschaltet. Das Gerät wird mit geringer Leistung betrieben.



9. Erinnerung an vollen Wassertank und Abschaltung: Wenn der Wassertank voll ist, blinkt auf dem LED-Bildschirm das Symbol , die Lampe leuchtet rot und bleibt an, und das Gerät schaltet sich ab. Bevor Sie den Wassertank entfernen, muss das Gerät ausgeschaltet werden.

Andere Funktionen:

1. Abtaumodus: Wenn das Gerät erkennt, dass die Kondensationsplatte vereist ist, aktiviert es automatisch die Abtaufunktion, ohne dass Sie etwas tun müssen. Nach Beendigung der Abtauung nimmt das Gerät seine normale Entfeuchtungsfunktion wieder auf.
- *Hinweis: Wenn der Wassertank voll ist, sollten Sie beim Entnehmen des Wassers vorsichtig sein, damit das Wasser nicht überläuft und die Tischplatte oder den Boden benetzt.

Probleme bei der Verwendung und Lösungen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das rote Licht im Wassertank bleibt an, wenn der Strom eingeschaltet wird	Der Wassertank ist voll oder der Schalter wurde nicht zurückgesetzt	Leeren Sie den Wassertank und überprüfen Sie den Kontaktschalter.
	Der Schwimmer ist verklemmt	Drücken Sie den Schwimmer und setzen Sie den Wassertank wieder ein.
Der Luftentfeuchter funktioniert nicht	Die Stromversorgung ist unterbrochen	Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist.
	Lose Steckdose	Überprüfen Sie die Steckdose und das Netzkabel, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
	Der Luftauslass ist blockiert	Bitte halten Sie während des Betriebs des Geräts einen Mindestabstand von 10 Zentimetern um den Luftentfeuchter ein.

Wartung und Reinigung des Geräts:

- *Vergewissern Sie sich vor der Reinigung und Wartung, dass der Netzstecker gezogen wurde und das Gerät ausgeschaltet ist.
- *Tauchen Sie das Netzkabel oder das Gehäuse zum Reinigen nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab, und die inneren Teile des Ventilators dürfen nicht mit Wasser berührt werden.
- *Für die Oberflächenreinigung verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel, um das Gehäuse abzuwischen. Der Wassertank kann herausgenommen und separat gereinigt werden. Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalischen oder ätzenden Reinigungsmittel, um das Gerät nicht zu beschädigen.
- *Dieses Gerät erfordert nur eine einfache Außenreinigung und eine allgemeine Reinigung des Wassertanks.

- *Nach der Reinigung muss das Gerät vor der Verwendung vollständig trocken sein.
- *Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, legen Sie es bitte wieder in den Verpackungskarton und bewahren Sie es an einem trockenen, kühlen und sicheren Ort auf.

Achtung:

- *Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Eingangsspannung übereinstimmt.
- *Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf kein Teil mit Wasser in Berührung kommen.
- *Es sollten keine Gegenstände den Lufteinlass/-auslass blockieren.
- *Es ist notwendig, das Wasser im Wassertank sofort zu reinigen, sonst kann das Wasser schlecht werden und riechen, oder das Produkt kann nicht funktionieren, wenn es voll Wasser ist.
- *Wenn sich Wasser im Wassertank befindet, schütteln Sie das Gerät bitte nicht, um ein Auslaufen zu verhindern.
- *Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und gesundem Menschenverstand, es sei denn, sie werden von ihren Erziehungsberechtigten ausreichend betreut und angeleitet, wie das Gerät zu benutzen ist.
- *Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit niedrigen Temperaturen, starkem Staub, flüchtigen Säuren, Laugen oder Ölen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- *Wenn das Produkt in Betrieb ist. Verwenden Sie keine dünnen Stäbe oder Eisendrähte, um in das Gerät einzudringen, damit es nicht beschädigt wird.
- *Wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt oder unsicher ist, unterbrechen Sie bitte den Betrieb und wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an das Wartungszentrum des Geräts.
- *Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- *Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, um Schäden am Gerät und Stromschläge zu vermeiden!
- *Stecken Sie keine Fremdkörper in den Lufteinlass/-auslass, um das Gerät nicht zu beschädigen.

Garantie

1. Die Verbraucher haben Anspruch auf Rückerstattung, Ersatz oder Wartung unter Angabe der Bestellnummer, wenn unser Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 45 Tagen nach dem Kaufdatum nicht funktioniert. Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 270 Tage. Sollte während der Garantiezeit ein Fehler am Gerät auftreten, der auf unpersönliche Faktoren zurückzuführen ist, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe der Bestellnummer und wir bieten Ihnen einen kostenlosen Garantieservice.
2. Wir haben ein professionelles technisches Service-Team, um Ihnen 24 Stunden am Tag zu dienen. Wenn Sie irgendwelche Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, zögern Sie bitte nicht, ourcustomer Support-Team zu kontaktieren.

Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung.

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro deshumidificador. Para obtener mejores resultados de uso, lea atentamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas.

Specification:

Nombre del producto	Deshumidificador
Modelo del producto	D2
Materiales del producto	ABS+PC
Peso del producto	2.1kg
Especificaciones del ventilador	Ventilador con motor de CC sin escobillas 12025
Consumo eléctrico	40W
Tensión de entrada	AC 100V-240V 50/60Hz
Tamaño del producto	280mm (L) *200mm (W) *140mm (H)
Temperatura de funcionamiento	Temperatur: 15°C-40°C(59°F-104°F) Luftfeuchtigkeit> 45%RH

Cómo conseguir un mejor efecto de deshumidificación:

Antes de utilizar el deshumidificador, compruebe si la humedad y la temperatura ambiente cumplen los requisitos básicos. Temperatura de trabajo: 59°F -104°F (15°C -40°C)

Humedad de trabajo: >45% HRCierre las puertas y ventanas de la habitación cuando utilice este deshumidificador.

No obstruya la entrada ni la salida de aire del deshumidificador. El espacio más adecuado es de menos de 25m², como sala de estar, baño, dormitorio, cocina, garaje, sótano, oficina, vehículo recreativo, etc.

Nota importante: La eficacia de este deshumidificador está relacionada con la temperatura, la humedad y el tamaño de la habitación. Cuanto más húmeda, mejor será el efecto. Cuando utilice el deshumidificador en invierno, asegúrese de que la habitación tiene suficiente temperatura, lo que ayudará a que el deshumidificador funcione mejor. Si la temperatura del aire es inferior a 59 °F (15 °C), se activará la función de descongelación automática y disminuirá la capacidad de deshumidificación.

Introducción del producto:

Red decorativa

Panel de control LED

Indicador de nivel de agua

Enchufe

Port d'accès à l'alimentation .

Enchufe del cable de alimentación

Ranura del mango

Entrada de aire

Puerto de acceso de energía

Depósito de agua

Tapa del depósito de agua

Flotador de detección de nivel de agua


Descripción de la función:

Icono de acción	Función	Instrucciones de uso
	Tecla On/Off	Pulse para encender/apagar el aparato.
	Tecla de modo	Pulse para cambiar entre el modo de alta deshumidificación/modo de baja deshumidificación.
	Tecla de luz	Pulse para encender/apagar la lámpara
	Tecla modo deshumidificación inteligente	Pulse para activar/desactivar el modo de deshumidificación inteligente.
	Tecla de temporización	Pulse para activar el modo de temporizador, mantenga pulsado para cancelar el temporizador.
	Tecla Sleepmode	Pulse para activar o desactivar el modo de suspensión

Instrucciones de uso:

1. Extraiga el deshumidificador del embalaje.
2. Saque el cable de alimentación de AC del embalaje y conéctelo al puerto de entrada de alimentación del deshumidificador.
3. Conecte el producto a la red eléctrica y se encenderá la pantalla LED.


3. Pulse la tecla  para encender el aparato. Tras encenderse, funciona por defecto en modo de deshumidificación baja. La luz también está encendida por defecto (gradiente de color). Pulse de nuevo para apagar el aparato.



4. Toque suavemente la tecla de modo  para cambiar el modo de deshumidificación alta / modo de deshumidificación baja / visualización de la humedad. Si la luz no está apagada, los dos modos se encenderán por defecto. Al cambiar de marcha, la pantalla LED mostrará el modo  de deshumidificación  baja deshumidificación alta. Después de cambiar a la pantalla de humedad, volverá a cambiar a la marcha actual en 30 segundos.




5. Pulse la tecla  de luz para encenderla, y la luz del depósito de agua se iluminará en un gradiente de siete colores (el color cambia aleatoriamente). Toca de nuevo la tecla para apagar la luz.




6. Pulse la tecla  para activar el modo de deshumidificación inteligente. Cuando el modo está activado, el icono $\%_{RH}$ permanece encendido. Pulse de nuevo para desactivar el modo de deshumidificación inteligente y el icono $\%_{RH}$ desaparecerá.

Modo de deshumidificación inteligente :


En este modo, el deshumidificador se controla de forma inteligente para encenderse/apagarse mediante la detección de temperatura y humedad. Cuando se detecta que la temperatura ambiente es superior a 22 °C y la humedad es superior al 50%, se encenderá y cerrará automáticamente. Cuando la temperatura sea inferior a 20 °C y la humedad superior al 60%, iniciará automáticamente la deshumidificación, y cuando sea inferior al 60%, se cerrará.



7. Toque suavemente la tecla  del temporizador para encenderlo. Después, pulse la tecla para elegir 02-04-06-08-10-12H. Mantenga pulsada la tecla durante 2 segundos para cancelar el temporizador. Después de activar el temporizador, el icono  permanecerá encendido. Después de cancelar el temporizador, el icono  desaparecerá. El dispositivo se apagará automáticamente después de 24 horas sin ninguna operación. (Si no tiene el temporizador activado)



8. Pulse el botón ☾ para activar el modo de suspensión. A continuación, la pantalla digital LED mostrará un icono ☾. En el modo de suspensión, la lámpara se apaga por defecto y la pantalla se apaga. Funcionará con baja potencia.



9. Recordatorio de agua llena y apagado: Cuando el depósito de agua está lleno, en la pantalla LED parpadea el icono , la lámpara se ilumina en rojo y permanece encendida, y el aparato deja de funcionar. En este momento, es necesario retirar y limpiar el depósito de agua, y luego volver a instalarlo en el aparato. Antes de retirar el depósito de agua, es necesario apagar el aparato.

Otras funciones:

1. Modo de descongelación: Cuando la máquina reconoce la placa de condensación escarchada, el aparato activa automáticamente la función de descongelación. No es necesario realizar ninguna operación. Una vez finalizada la descongelación, la máquina reanudará su función normal de deshumidificación.

*Nota: Cuando el depósito de agua esté lleno, deberá tener cuidado al extraerlo para evitar que el agua rebose y moje la encimera o el suelo.

Problemas de uso y soluciones:

Problema	Posible causa	Solución
La luz roja del depósito de agua permanece encendida al encender el aparato	El depósito de agua está lleno o no se ha restablecido el interruptor	Vacíe el depósito de agua y compruebe el interruptor de contacto
	El flotador está atascado	Presione el flotador y vuelva a colocar el depósito de agua
El deshumidificador no funciona	Se ha cortado la corriente	Compruebe si el cable de alimentación está enchufado
	Enchufe suelto	Compruebe la toma de corriente y el cable de alimentación para asegurar una buena conexión
	La salida de aire está bloqueada	Por favor, mantenga un espacio mínimo de al menos 10 centímetros alrededor del deshumidificador durante el funcionamiento del equipo

Mantenimiento y limpieza del aparato:

- *Antes de la limpieza y el mantenimiento, por favor confirme que el enchufe de alimentación ha sido desenchufado y está en estado de apagado.
- *No sumerja el cable de alimentación ni la carcasa en agua para limpiarlos ni los enjuague bajo el grifo, y las piezas internas del ventilador no deben tocarse con agua.
- *Para limpiar la superficie, utilice un producto de limpieza neutro para limpiar el cuerpo. El depósito de agua puede extraerse y limpiarse por separado. No utilice productos de limpieza ácidos, alcalinos o corrosivos para evitar dañar el aparato.
- *Esta máquina sólo requiere una limpieza externa sencilla y una limpieza general del depósito de agua.
- *Después de la limpieza, el aparato debe estar completamente seco antes de su uso.
- *Si no se utiliza durante mucho tiempo, guarde el aparato en la caja de embalaje y colóquelo en un lugar seco, fresco y seguro.

Atención:

- *Por favor, asegúrese de que el voltaje de entrada es consistente antes de su uso.
- *Para evitar descargas eléctricas, ninguna pieza debe tocar el agua.
- *No debe haber objetos que bloqueen la entrada/salida de aire.
- *Es necesario limpiar rápidamente el agua del depósito de agua, de lo contrario puede provocar que el agua se deteriore y huela mal, o que el producto no pueda funcionar cuando esté lleno de agua.
- *Cuando haya agua en el depósito de agua, no agite el aparato para evitar que se derrame.
- *Este aparato no es apto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y sentido común. A menos que sus tutores les proporcionen suficiente cuidado y orientación sobre cómo utilizarlo.
- *No utilizar en zonas con bajas temperaturas, mucho polvo, ácidos volátiles, álcalis o aceites para evitar dañar el aparato.
- *Cuando el producto esté en funcionamiento. No utilice varillas finas o alambres de hierro para introducirlos en el dispositivo para evitar daños.
- *Cuando se detecte que el cable de alimentación o el producto están dañados o no son seguros, suspenda su uso y póngase en contacto con el centro de mantenimiento del producto para su inspección y reparación.
- *Cuando deje la máquina o no la utilice durante mucho tiempo, por favor, asegúrese de apagarla y desenchufar el cable de alimentación.
- *Por favor, no desmonte el aparato usted mismo para evitar daños en el aparato y descargas eléctricas.
- *No introduzca residuos en la entrada/salida de aire para evitar dañar el aparato.

Garantía

1. Los consumidores tienen derecho al reembolso, la sustitución o el servicio técnico, indicando el número de pedido, si nuestro producto no funciona en condiciones normales de uso en un plazo de 45 días a partir de la fecha de compra. El periodo de garantía de este producto es de 270 días. Si se produce algún fallo en el producto durante el periodo de garantía debido a factores impersonales, póngase en contacto con nosotros citando el número de pedido y le proporcionaremos un servicio de garantía gratuito.
2. Contamos con un equipo de servicio técnico profesional para atenderle las 24 horas del día. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Gracias por su gran apoyo.

Cher client, merci d'avoir choisi notre produit déshumidificateur. Pour obtenir de meilleurs résultats d'utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Informations sur le produit:

Nom du produit	Déshumidificateur
modèle du produit	D2
Matériaux du produit	ABS+PC
Poids du produit	2.1kg
Spécifications du ventilateur	12025 ventilateur de moteur sans balais CC
Consommation d'énergie	40W
Tension d'entrée	AC 100V-240V 50/60Hz
Taille du produit	280mm (L) *200mm (W) *140mm (H)
Température de fonctionnement	Température : 15 °C-40 °C (59 °F-104 °F) Humidité> 45 % HR

Comment obtenir un meilleur effet de déshumidification:

Avant d'utiliser le déshumidificateur, veuillez vérifier si l'humidité et la température ambiantes répondent aux exigences de base.

Température de fonctionnement : 59 °F -104 °F (15 °C -40 °C) Humidité de fonctionnement : > 45 % HR

Veuillez fermer les portes et les fenêtres de la pièce lorsque vous utilisez ce déshumidificateur. Gardez l'entrée et la sortie d'air de ce déshumidificateur dégagées. L'espace le plus approprié est inférieur à 320 pieds carrés comme le salon, salle de bain, chambre, cuisine, garage, sous-sol, bureau, camping-car, etc.


Remarque importante: L'efficacité de ce déshumidificateur est liée à la température, à l'humidité et à la taille de la pièce. Plus il est humide, meilleur est l'effet. Plus la pièce est petite, meilleur est l'effet. Lorsque vous utilisez le déshumidificateur en hiver, assurez-vous que la pièce a une température suffisante, ce qui peut aider le déshumidificateur à mieux fonctionner. Si la température de l'air est inférieure à 59°F (15°C), la fonction de dégivrage automatique sera activée et la capacité de déshumidification diminuera.

Présentation du produit:

Filet décoratif

Panneau de
commande LED


Niveau d'eau -
fenêtre d'affichage



Réservoir d'eau

Fiche du cordon
d'alimentation

Sortie




Position du guidon

Entrée d'air


Port d'accès à
l'alimentation

Port d'accès à
l'alimentation



Couvercle du réservoir d'eau

Flotteur de détection
de niveau d'eau




Description de la fonction:

Icône Action	Fonction	Mode d'emploi
	Touche Marche /Arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil
	Touche mode	Appuyez pour basculer entre le mode de déshumidification élevée/le mode de déshumidification faible.
	Touche lumière	Appuyez pour allumer/éteindre la lampe
	Touche de mode de déshumidification intelligente	Appuyez pour activer/désactiver le mode de déshumidification intelligent
	Touche de mode de chronométrage	Appuyez pour activer le mode de chronométrage, appuyez longuement pour annuler la minuterie
	Touche mode veille	Appuyez pour activer/désactiver le mode veille

Mode d'emploi:

1. Retirez le déshumidificateur de l'emballage.
2. Retirez le cordon d'alimentation AC de l'emballage et branchez-le dans le port d'entrée d'alimentation du déshumidificateur. Connectez le produit à l'alimentation électrique et l'écran d'affichage LED s'allumera.


3. Appuyez sur (⏻) la touche pour allumer l'appareil. Après la mise en marche, il fonctionne par défaut en mode de déshumidification faible. La lumière est également allumée par défaut (dégradé de couleur). Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.



4. Appuyez doucement sur la touche de mode (M) pour basculer entre le mode de déshumidification élevée/le mode de déshumidification faible/l'affichage de l'humidité. Si la lumière n'est pas éteinte, les deux modes allumeront la lumière par défaut. Lors du changement de vitesse, l'écran LED affichera le mode de déshumidification faible 'L', déshumidification élevée 'H'. Après le passage à l'affichage de l'humidité, il reviendra à la vitesse actuelle dans les 30 secondes.



5. Appuyez sur la touche de lumière (💡) pour l'allumer, et la lumière du réservoir d'eau s'allumera dans un dégradé de sept couleurs (la couleur change de manière aléatoire). Appuyez à nouveau sur éteindre la lumière.




6. Appuyez sur le mode  de déshumidification intelligente (touche o pour l'activer/le désactiver. Lorsque le mode est activé, la zone $\frac{\%}{RH}$ d'affichage numérique LED $\frac{\%}{RH}$ L'icône d'affichage reste allumée et lorsqu'elle est éteinte, elle s'éteint.

Mode de déshumidification intelligent :


Dans ce mode, le déshumidificateur est contrôlé intelligemment pour s'allumer/s'éteindre grâce à la détection de la température et de l'humidité. Lorsqu'il est détecté que la température ambiante est supérieure à 22°C et que l'humidité est supérieure à 50%, il démarre et se ferme automatiquement. Lorsque la température est inférieure à 20 °C et que l'humidité est supérieure à 60 %, la déshumidification démarre automatiquement et lorsqu'elle est inférieure à 60 %, elle se ferme.



7. Appuyez doucement sur la touche minuterie  pour allumer la minuterie. Après cela, cliquez sur la touche pour choisir 2/4/6/8/10/12H. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour annuler la minuterie. Une fois la minuterie réglée, l'icône  reste allumée. Après avoir annulé la minuterie, l'icône  disparaîtra. L'appareil s'éteindra automatiquement après 24 heures sans aucune opération. (Si vous n'avez pas activé la minuterie)



8. Appuyez sur le bouton ☾ pour activer le mode veille. Après cela, l'écran numérique LED affichera l'icône ☾. En mode veille, la lampe est éteinte par défaut et l'affichage de l'écran est éteint. Il fonctionnera à faible puissance.



9. Rappel d'eau complète et arrêt : lorsque le réservoir d'eau est plein, l'écran LED clignote l'icône 💧, la lampe s'allume en rouge et reste allumée, et l'appareil s'arrête de fonctionner. À ce stade, il est nécessaire de retirer et de nettoyer le réservoir d'eau, puis réinstallez-le dans l'appareil. Avant de retirer le réservoir d'eau, l'appareil doit être éteint.

Autres fonctions:

1. Mode dégivrage : lorsque la machine reconnaît le givrage de la plaque de condensation, l'appareil active automatiquement la fonction de dégivrage. Vous n'avez besoin d'effectuer aucune opération. Une fois le dégivrage terminé, la machine reprendra sa fonction de déshumidification normale.

Remarque* : Lorsque le réservoir d'eau est plein, faites attention lors de son extraction pour éviter que l'eau ne déborde et ne mouille le dessus de table ou le sol.

Problèmes d'utilisation et solutions:

Problème	Question	Solution
Le voyant rouge dans le réservoir d'eau reste allumé lorsque l'alimentation est allumée	Le réservoir d'eau est plein ou l'interrupteur n'a pas été réinitialisé	Videz le réservoir d'eau et vérifiez le contacteur
	Le flotteur est coincé	Appuyez sur le flotteur et remplacez le réservoir d'eau
Déshumidificateur ne fonctionne pas	Coupure de courant	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché
	Prise de courant desserrée	Vérifiez la prise de courant et le cordon d'alimentation pour assurer une bonne connexion
	La sortie d'air est bouchée	Veuillez maintenir un dégagement minimum d'au moins 10 centimètres autour du déshumidificateur pendant le fonctionnement de l'équipement

Entretien et nettoyage de l'appareil:

- * Avant le nettoyage et l'entretien, veuillez confirmer que la prise d'alimentation a été débranchée et qu'elle est hors tension.
- * Ne plongez pas le cordon d'alimentation ou l'hôte dans l'eau pour le nettoyer ou le rincer sous le robinet et les pièces internes du ventilateur ne doivent pas être touchées avec de l'eau.
- * Pour le nettoyage de surface, veuillez utiliser un agent de nettoyage neutre pour essuyer le corps. Le réservoir d'eau peut être retiré et nettoyé séparément. N'utilisez pas de produits de nettoyage acides, alcalins ou corrosifs pour éviter d'endommager l'appareil.
- * Cette machine ne nécessite qu'un simple nettoyage externe et un nettoyage général du réservoir d'eau
- * Après le nettoyage, l'appareil doit être complètement sec avant utilisation.
- * S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez ranger l'appareil dans la boîte d'emballage et le placer dans un endroit sec, frais et sûr.

Attention:

- * Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est cohérente avant utilisation.
- * Pour éviter les chocs électriques, aucune pièce ne doit toucher l'eau.
- * Aucun objet ne doit bloquer l'entrée/la sortie d'air
- * Il est nécessaire de nettoyer rapidement l'eau dans le réservoir d'eau, sinon cela pourrait entraîner une détérioration et une odeur de l'eau, ou le produit ne peut pas fonctionner lorsqu'il est plein d'eau
- * Lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau, veuillez ne pas secouer l'appareil pour éviter tout déversement.
- * Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles, mentales réduites ou un manque d'expérience et de bon sens.
- * Ne pas utiliser dans des zones à basses températures, très poussiéreuses, acides volatils, alcalis ou huiles pour éviter d'endommager l'appareil.
- * Lorsque le produit fonctionne. N'utilisez pas de tiges fines ou de fils de fer pour entrer dans l'appareil afin d'éviter tout dommage.
- * Lorsque le cordon d'alimentation ou le produit est endommagé ou dangereux, veuillez suspendre l'utilisation et contacter le centre de maintenance du produit pour inspection et réparation. Veuillez ne pas réparer et vérifier par vous-même.
- * Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, assurez-vous d'éteindre la machine et de débrancher la prise d'alimentation.
- * Veuillez ne pas démonter l'appareil vous-même pour éviter d'endommager l'appareil et de vous électrocuter !
- * Ne mettez pas de débris dans l'entrée/la sortie d'air pour éviter d'endommager l'appareil.

GARANTIE

1. Les consommateurs ont droit à un remboursement, un remplacement ou un service, en citant le numéro de commande, si notre produit ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation dans les 45 jours suivant la date d'achat. La période de garantie pour ce produit est de 270 jours. Si une défaillance survient sur le produit pendant la période de garantie en raison de facteurs personnels, veuillez nous contacter en indiquant le numéro de commande et nous fournirons un service de garantie gratuit.
2. Nous avons une équipe de service technique professionnelle pour vous servir 24 heures sur 24. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle.

Merci pour votre soutien.

Gentile cliente, grazie per aver scelto il nostro deumidificatore. Per ottenere risultati di utilizzo migliori, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per consultazioni future.

Informazioni sul prodotto:

Nome del prodotto	Deumidificatore
Modello di prodotto	D2
Materiali del prodotto	ABS+PC
Peso del prodotto	2.1kg
Specifiche del ventilatore	12025 Ventilatore motore brushless DC
Consumo di energia	40W
Tensione di ingresso	AC 100V-240V 50/60Hz
Taglia del prodotto	280mm (L) *200mm (W) *140mm (H)
FunzionamentoTemperatura	Temperatura: 15°C-40°C(59°F-104°F) Umidità>45%RH

Come ottenere un migliore effetto di deumidificazione:

Prima di utilizzare il deumidificatore, verificare se l'umidità e la temperatura dell'ambiente soddisfano i requisiti di base.

Temperatura di lavoro: 59°F -104°F (15°C -40°C)

Umidità di lavoro: >45% RH

Si prega di chiudere le porte e le finestre della stanza quando si esegue questo deumidificatore. Mantenere l'ingresso e l'uscita dell'aria di questo deumidificatore senza ostruzioni. Lo spazio più adatto è inferiore a 320 piedi quadrati come soggiorno, bagno, camera da letto, cucina, garage, cantina, ufficio, camper, ecc.


Nota importante: l'efficacia di questo deumidificatore è correlata alla temperatura, all'umidità e alle dimensioni della stanza. Più è umido, migliore è l'effetto. Più piccola è la stanza, migliore è l'effetto. Quando si utilizza il deumidificatore in inverno, assicurarsi che la stanza abbia una temperatura sufficiente, il che può aiutare il deumidificatore a funzionare meglio. Se la temperatura dell'aria è inferiore a 59°F (15°C), verrà attivata la funzione di sbrinamento automatico e la capacità di deumidificazione diminuirà.

Introduzione al prodotto:

Rete decorativa

Pannello operativo
LED

Finestra di
visualizzazione
del livello dell'acqua



Uscita del cavo
di alimentazione

Presse

Spina del cavo
di alimentazione




Posizione della
fibbia della maniglia

Presse d'aria


Porta di accesso
all'alimentazione

Serbatoio d'acqua



Coperchio del serbatoio dell'acqua

Galleggiante per il rilevamento
del livello dell'acqua




Descrizione della funzione:

Icona magazzino	Funzione	Manuale
	Tasto On/Off	Toccare per accendere/spegnere il dispositivo
	Tasto modalità	Toccare per alternare tra modalità di deumidificazione alta/modalità di deumidificazione bassa.
	Chiave leggera	Toccare per accendere/spegnere la lampada
	Tasto modalità deumidificazione intelligente	Toccare per attivare/disattivare la modalità di deumidificazione intelligente
	Tasto della modalità di temporizzazione	Toccare per attivare la modalità di cronometraggio, premere a lungo per annullare il timer
	Tasto modalità sospensione	Tocca per attivare/disattivare la modalità di sospensione

Istruzioni per l'uso:

1. Rimuovere il deumidificatore dalla confezione.
2. Rimuovere il cavo di alimentazione AC dalla confezione e collegarlo alla porta di ingresso dell'alimentazione del deumidificatore. Collegare il prodotto all'alimentazione e lo schermo LED si illuminerà.


3. Toccare il tasto  per accendere il dispositivo. Dopo l'accensione, per impostazione predefinita funziona in modalità a bassa deumidificazione. Anche la luce è accesa per impostazione predefinita (sfumatura di colore). Tocca di nuovo per spegnere il dispositivo.



4. Toccare delicatamente il tasto modalità  per passare alla modalità di deumidificazione alta/modalità di deumidificazione bassa/visualizzazione dell'umidità. Se la luce non è spenta, le due modalità passeranno automaticamente all'accensione della luce. Quando si cambia marcia, lo schermo LED visualizzerà la modalità di deumidificazione bassa  alta deumidificazione  Dopo essere passato al display dell'umidità, tornerà alla marcia attuale entro 30 secondi.



5. Toccare il tasto della luce per accenderlo e la luce del serbatoio  dell'acqua si illuminerà con una sfumatura di sette colori (il colore cambia in modo casuale). Tocca di nuovo per spegnere la luce.




6. Toccare la modalità  di deumidificazione intelligente (tasto o per attivarla/disattivarla. Quando la modalità è attivata, l'area del display digitale a LED $\%_{RH}$ L'icona del display rimane accesa e, quando è spenta, si spegne.

Modalità di deumidificazione intelligente:

In questa modalità, il deumidificatore è controllato in modo intelligente per accendersi/spengersi attraverso il rilevamento della temperatura e dell'umidità. Quando viene rilevato che la temperatura ambiente è superiore a 22°C e l'umidità è superiore al 50%, si avvia e si chiude automaticamente. Quando la temperatura è inferiore a 20°C e l'umidità è superiore al 60% si avvia automaticamente la deumidificazione e quando è inferiore al 60% si chiude.



7. Premere delicatamente il tasto timer  per accendere il timer. Successivamente, fare clic sul tasto per scegliere 2/4/6/8/10/12H. Tenere premuto per 2 secondi per annullare il timer. Una volta impostato il timer, l'icona  rimane accesa. Dopo aver annullato il timer, l'icona  scomparirà. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 24 ore senza alcuna operazione. (Se non hai attivato il timer)



8. Premere il pulsante ☾ per attivare la modalità di sospensione. Successivamente, lo schermo digitale a LED mostrerà l'icona ☾. In modalità sospensione, la lampada è spenta per impostazione predefinita e il display è spento. Funzionerà a bassa potenza.



9. Promemoria e spegnimento dell'acqua piena: quando il serbatoio dell'acqua è pieno, lo schermo LED lampeggerà con l'icona 🚰, la spia si accenderà di rosso e rimarrà accesa e il dispositivo smetterà di funzionare. A questo punto, è necessario rimuovere e pulire serbatoio dell'acqua, quindi reinstallarlo nel dispositivo. Prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua, il dispositivo deve essere spento.

Altre funzioni:

1. Modalità sbrinamento: Quando la macchina riconosce la brina della piastra di condensazione, il dispositivo attiva automaticamente la funzione di sbrinamento. Non è necessario eseguire alcuna operazione. Al termine dello sbrinamento la macchina riprenderà la sua normale funzione di deumidificazione.
- Nota*: quando il serbatoio dell'acqua è pieno, prestare attenzione durante l'estrazione per evitare che l'acqua trabocchi e bagni il piano del tavolo o il pavimento.

Problemi e soluzioni di utilizzo:

Problema	Possibili problemi	Soluzione
La luce rossa nel serbatoio dell'acqua rimane accesa quando si accende l'alimentazione	Il serbatoio dell'acqua è pieno o l'interruttore non è stato ripristinato	Svuotare il serbatoio dell'acqua e controllare l'interruttore di contatto
	Il galleggiante è bloccato	Premere il galleggiante e sostituire il serbatoio dell'acqua
Deumidificatore non funzionante	Alimentazione interrotta	Controllare se il cavo di alimentazione è collegato
	Presa di corrente allentata	Controllare la presa di corrente e il cavo di alimentazione per garantire una buona connessione
	L'uscita dell'aria è ostruita	Si prega di mantenere una distanza minima di almeno 10 centimetri intorno al deumidificatore durante il funzionamento dell'apparecchiatura

Manutenzione e pulizia del dispositivo:

- *Prima della pulizia e della manutenzione, verificare che la spina di alimentazione sia stata scollegata e sia spenta.
- *Non immergere il cavo di alimentazione o l'host in acqua per la pulizia o risciacquare sotto il rubinetto e le parti interne del ventilatore non devono essere toccate con acqua.
- *Per la pulizia della superficie, utilizzare un detergente neutro per pulire il corpo. Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e pulito separatamente. Non utilizzare detersivi acidi, alcalini o corrosivi per evitare di danneggiare il dispositivo.
- *Questa macchina richiede solo una semplice pulizia esterna e la pulizia generale del serbatoio dell'acqua
- *Dopo la pulizia, il dispositivo deve essere completamente asciutto prima dell'uso.
- *Se non viene utilizzato per un lungo periodo, riporre il dispositivo nella confezione e riporlo in un luogo asciutto, fresco e sicuro.

Attenzione:

- *Assicurarsi che la tensione di ingresso sia costante prima dell'uso.
- * Per evitare scosse elettriche, nessuna parte deve toccare l'acqua.
- *Non dovrebbero esserci oggetti che bloccano l'ingresso/uscita dell'aria
- * È necessario pulire prontamente l'acqua nel serbatoio dell'acqua, altrimenti potrebbe causare il deterioramento e l'odore dell'acqua, oppure il prodotto non può funzionare quando è pieno d'acqua
- *Quando c'è acqua nel serbatoio dell'acqua, non agitare il dispositivo per evitare fuoriuscite.
- *Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o prive di esperienza e buon senso.
- *Non utilizzare in aree con basse temperature, polvere elevata, acidi volatili, alcali o oli per evitare di danneggiare il dispositivo.
- *Quando il prodotto funziona. Non utilizzare aste sottili o fili di ferro per entrare nel dispositivo per evitare danni.
- *Se il cavo di alimentazione o il prodotto risultano danneggiati o non sicuri, sospendere l'uso e contattare il centro di manutenzione del prodotto per l'ispezione e la riparazione. Non effettuare riparazioni e controlli da soli.
- *Quando si lascia o non si utilizza per un lungo periodo, assicurarsi di spegnere la macchina e scollegare la spina di alimentazione.
- *Si prega di non smontare il dispositivo da soli per evitare danni al dispositivo e scosse elettriche!
- *Non inserire detriti nell'ingresso/uscita dell'aria per evitare di danneggiare il dispositivo.

GARANZIA

1. I consumatori hanno diritto al rimborso, alla sostituzione o al servizio, citando il numero d'ordine, se il nostro prodotto non funziona in condizioni di utilizzo normale entro 45 giorni dalla data di acquisto. Il periodo di garanzia per questo prodotto è di 270 giorni. Se si verifica un guasto sul prodotto durante il periodo di garanzia a causa di fattori impersonali, si prega di contattarci citando il numero dell'ordine e forniremo un servizio di garanzia gratuito.
2. Abbiamo un team di assistenza tecnica professionale per servirti 24 ore al giorno. In caso di problemi con l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti.

Grazie per il tuo grande supporto.