

PP-RCT Socket Instructions

****IMPORTANT****

Please ensure that ALL connection surfaces remain clean and free from contaminants including skin oils prior to installation. Use 70% Isopropyl Alcohol to clean connection surfaces immediately prior to fusion process.

Pipe Insertion Depths

PIPE DIAMETER		INSERTION DEPTH
ND (inch)	OD (mm)	
1/2"	20 mm	9/16"
3/4"	25 mm	5/8"
1"	32 mm	11/16"
1 1/4"	40 mm	13/16"
1 1/2"	50 mm	15/16"
2"	63 mm	1 1/16"

IMPORTANT: Refer to your specific PP-R/PP-RCT piping manufacturer's installation & safety instructions before proceeding with installation. The user is solely responsible for ensuring that this product is used in accordance with all applicable federal, state & local codes.

*Stated temperature and pressure ratings apply to the product body, seats, and component seals. **Overall product pressure rating is determined by the fused joint which is subject to limitations by system design and operating conditions.** See piping manufacturer for further details.*

(800) 225-9529
www.webstonevalves.com
webstone@nibco.com

Instructions relatives à la prise PP-RCT

****IMPORTANT****

Veillez à ce que TOUTES les surfaces de raccord restent propres et exemptes de contaminants, y compris les huiles de la peau, avant l'installation.

Utilisez de l'alcool isopropylique à 70 % pour nettoyer les surfaces de raccord immédiatement avant le processus de fusion.

Profondeurs d'insertion des tuyaux

DIAMÈTRE DU TUYAU		PROFONDEUR D'INSERTION
DN (pouce)	DE (mm)	
1/2 po	20 mm	9/16 po
3/4 po	25 mm	5/8 po
1 po	32 mm	11/16 po
1-1/4 po	40 mm	13/16 po
1-1/2 po	50 mm	15/16 po
2 po	63 mm	1-1/16 po

IMPORTANT : Reportez-vous aux instructions d'installation et de sécurité du fabricant de la tuyauterie PP-R/PP-RCT avant de procéder à l'installation. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de ce produit conformément à tous les codes fédéraux, d'État/provinciaux et locaux applicables.

Les valeurs nominales de température et de pression s'appliquent au corps du produit, aux sièges et aux joints d'étanchéité des composants. La pression nominale globale du produit est déterminée par le joint fusionné qui est assujéti à des limites en fonction de la conception du système et des conditions de fonctionnement. Adressez-vous au fabricant de la tuyauterie pour plus de détails.

(800) 225-9529
www.webstonevalves.com
webstone@nibco.com

Instrucciones del conector tipo socket de PPR-CT

****IMPORTANTE****

Por favor, antes de la instalación, asegúrese de que **TODAS** las superficies de conexión permanezcan limpias y libres de contaminantes, incluyendo los aceites para la piel. Use alcohol isopropílico al 70% para limpiar las superficies de conexión inmediatamente antes del proceso de fusión.

Profundidades de inserción de tuberías

DIÁMETROS DE TUBERÍAS		PROFUNDIDADES DE INSERCIÓN
DN (pulg)	DE (mm)	
1/2"	20 mm	9/16"
3/4"	25 mm	5/8"
1"	32 mm	11/16"
1-1/4"	40 mm	13/16"
1-1/2"	50 mm	15/16"
2"	63 mm	1-1/16"

IMPORTANTE: Consulte las instrucciones de instalación y seguridad del fabricante específico de su tubería de PP-R/PP-RCT antes de proceder con la instalación. El usuario es el único responsable de garantizar que este producto se utilice de acuerdo con todos los códigos federales, estatales y locales aplicables.

*Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas se aplican al cuerpo del producto, los asientos y los sellos de los componentes. **La clasificación de presión general del producto está determinada por la unión fundida, la cual está sujeta a las limitaciones del diseño del sistema y a las condiciones de operación.***

Consulte al fabricante de la tubería para obtener más detalles.

(800) 225-9529
www.webstonevalves.com
webstone@nibco.com