



User Manual Microwave

Manuel D'utilisateur Micro-onde

MODEL | MODÈLE: CHMR17GB

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy.....	4
A Special Note on Arcing	4
Addendum.....	4
Important Safety Instructions	5-6
Grounding Instructions.....	7
Utensil Guide for the Microwave.....	8-9

SET UP & USE

Specifications.....	10
Installation Guide	10
Radio or TV Interference.....	10
Before You Use Your Microwave	11
Parts & Features	12
Control Panel.....	13
Operation	14-20

CLEANING & CARE	21-22
----------------------------------	-------

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Before You Call For Service	23
Customer Service.....	23
Troubleshooting.....	24
Limited Warranty.....	25

1. READ these instructions carefully before installing and operating the appliance. Keep them for further reference.
2. Record in the space below the "SERIAL/MODEL NUMBER" found on the back or bottom of your appliance and retain this information for future reference.

SERIAL NUMBER:

MODEL NUMBER:

DATE OF PURCHASE:

Save and staple your sales receipt to your manual for warranty coverage.

SAFETY INFORMATION



DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death



WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death



CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 1. DOOR (bent)
 2. HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 3. DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

A SPECIAL NOTE ON ARCING

“Arcing” refers to the presence of sparks inside the microwave oven.

It can be caused by:

- Metal or foil touching the inside walls of the oven.
- Foil not closely molded to food, where edges have been left sticking up.
- Small metal parts such as twist-ties, poultry pins, or gold-rimmed dishes.
- Recycled paper towels which may contain small amounts of metal.



CAUTION

IF YOU SEE SPARKS IN YOUR MICROWAVE OVEN, IMMEDIATELY TURN TIMER TO OFF, CEASE COOKING AND CORRECT THE PROBLEM.

ADDENDUM

If this product is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded. This could affect the lifespan of the product and lead to a dangerous situation.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, and injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read carefully and follow the specific **“Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy”**.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See “GROUNDING INSTRUCTIONS”.
4. Install or position this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers -for example, closed glass jars- can potentially explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for the intended uses as described in this manual. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. To reduce the risk of fire in the oven cavity;
 - Do not overcook food. Carefully tend to the appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food inside the cavity when not in use.
9. Liquids, such as water, coffee, or tea can be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **This could result in very hot liquids suddenly boiling over when a spoon or other utensil is inserted into the liquid.**
10. Do not heat oil or fat for deep-frying. It is difficult to control the temperature of oil in a microwave oven.
11. Foods with heavy skins such as potatoes, whole squash, apples and chestnuts should be pierced with a fork or the tip of a sharp knife before cooking.

SAFETY INFORMATION

12. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Pot holders may be needed to handle the utensil.
14. Do not cover or block any openings on the appliance.
15. Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this product near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
16. Do not operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
17. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surfaces. Do not let cord hang over the edge of a table or counter.
18. Use only thermometers, specifically designed for use in microwave ovens.
19. Be certain the glass tray and roller rings are in place before operating the oven.
20. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
21. When cleaning sealing surfaces of the oven, such as the door jamb, use only mild, nonabrasive soaps, or mild detergents applied with a sponge or soft cloth.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

WARNING: This equipment generates and uses ISM frequency energy and if not installed and used properly, that is in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type-tested and found to comply with limits for an ISM Equipment pursuant to part 18 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:

- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Relocate the Microwave oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

THE MANUFACTURER is not responsible for any radio or TV interference caused by UNAUTHORIZED MODIFICATION to this microwave oven. It is the responsibility of the user to correct such interference.

SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical requirements are a 120 volt 60 Hz, AC only, 20 amp. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. The oven is equipped with a 3-wire cord having a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The cord provided with this appliance is equipped with a grounding wire and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Do not attempt to tamper with this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if:

- 1) The grounding instructions are not completely understood.
- 2) You are unsure that the appliance is properly grounded.
- 3) You have any questions about the grounding or electrical instructions.

POWER SUPPLY CORD

1. A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If the power supply cord is too short, do not use an extension cord. Have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.
3. If it is absolutely necessary to use longer cord sets or an extension cord, extreme care must be exercised.
 - a) Use only a grounding type 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance.
 - b) The marked electrical rating of the cord set or extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTE: Neither Commercial Chef nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

SAFETY INFORMATION

UTENSIL GUIDE FOR THE MICROWAVE

This section lists which utensils can be used in the microwave, which have limited use, and which should not be used in the microwave at all.

CAN USE	CAN NOT USE	LIMITED USE
<ul style="list-style-type: none"> • Microwave browning dish: For browning the exterior of food such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish. • Microwaveable plastic wrap: For retaining steam. Leave a small opening for some steam to escape. Avoid placing it directly on the food. • Paper towels and napkins: To absorb excess moisture and prevent splattering. Use for short-term heating and covering. Check for manufacturer's labels for any special instructions. • Oven-proof glass, glass-ceramic bowls and dishes: For use in the microwave oven. • Paper plates and cups: For short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and could ignite. <p>NOTE: Recycled paper may contain metal which could ignite so please be careful.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Glass jars and bottles: Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter, causing damage and injury. • Paper bags: These are a fire hazard, they can absorb heat and burn. Only use popcorn bags that are designed for microwave use. • Styrofoam plates and cups: These can melt and leave a harmful chemical residue on food. • Plastic storage and food containers: Containers meant for cold storage, such as margarine tubs, can melt in the microwave. • Metal utensils: These can damage your microwave oven. Remove all metal from food and containers before cooking. • Parchment paper: Use as a cover to prevent splattering or as a wrap for steaming. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminum foil: Smooth, narrow strips of foil may be used to shield delicate areas on food items like drumsticks and wings to prevent overcooking. Keep all aluminum foil at least 1 inch from the side walls and the door of the microwave. <p>NOTE: Using too much foil can damage your oven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramic, porcelain, and stoneware: Only if they are labeled "Microwave Safe". If they are not labeled, test them to make sure they can be used safely. • Plastic: Use only if labeled "Microwave Safe". Use with care because the plastic can soften from the heat of the food and some plastic can melt.

SAFETY INFORMATION

CAN USE

- **Wax paper:** To prevent splattering.
- **Thermometers:** Only those labeled "Microwave Safe" and follow all directions. Check the temperature of food in several places. Conventional thermometers may be used on microwaved food once the food has been removed from the oven.

CAN NOT USE

- **Aluminum tray:** May cause arcing. Avoid aluminum foil this may cause arcing.
- **Take-out carton with metal handle:** May cause arcing. Transfer food to a microwave-safe container.
- **Metal or metal-trimmed utensils:** Metal cookware, metal trim, and metallic glazes may cause arcing. Also avoid metal skewers and metal twisties.
- **Wood:** Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack. Wooden bowls, baskets and board will dry out and may split or crack when used in the microwave.
- **Recycled paper towels, paper plates and cups:** May contain metal and could ignite.

NOTE: To test if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.

LIMITED USE

- **Straw, wicker, and wood:** For short-term heating, such as warming dinner rolls for a few seconds. Baskets and bowls may be flammable.

SET UP & USE

SPECIFICATIONS

- Power Consumption: 120V-60Hz, 1650W
- MWO Power: 1000W
- Operation Frequency: 2450MHz
- Outside Dimensions (H x W x D): 16 7/8" x 29 7/8" x 17 5/8"
- Oven Capacity: 1.7 cubic feet
- Net Weight: Approx. 54.2 lbs.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose door hinges and latches, and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven. Contact qualified service personnel.
3. REFER TO SEPARATE INSTALLATION GUIDE (INCLUDED IN BOX).

RADIO OR TV INTERFERENCE


If the microwave oven causes interference to your radio or TV.

1. Check that the microwave oven is on a different circuit
2. Relocate the radio or TV as far away from the oven as possible
3. Check position and signal of receiving antenna.
4. Clean door and sealing surface.


SET UP & USE

BEFORE YOU USE YOUR MICROWAVE

1. Make sure the microwave oven has been installed according to instructions.
2. Remove all packing material from the microwave oven.
3. Install turntable and ring in cavity.
4. Replace house fuse or turn breaker back on.




5. Plug power cord into a dedicated 20 amp electrical outlet.



6. Read the USER GUIDE.
7. KEEP INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE LOCAL INSPECTOR'S USE.


SET UP & USE

PARTS & FEATURES



SET UP & USE

CONTROL PANEL AND FEATURES



- **Display**
The display includes a clock and indicators to tell you time of day, cooking time settings and cooking functions selected.
- **Auto Cook Menu**
Use for instant settings of popular daily use. (Such as Pizza, Potato, Meat, Reheat, Popcorn, Beverage, Veggies, Cheese, Ice Cream, Butter and Reheat).
- **1 LB Defrost**
Press this button to defrost frozen food quickly.
- **Time Defrost**
Use to defrost food based on time.
- **Weight Defrost**
Use to defrost food based on weight.
- **Number**
Press number pad to enter cooking time, power level or food weight.
- **Clock**
Press the pad to enter the time of day.
- **Timer**
Press this pad to set kitchen timer.
- **Power Level**
Press this pad to set cooking power level.
- **Time Cook**
Press this pad to set cooking time.
- **Eco Mode**
Press this pad to set power save mode.
- **Stop/Cancel**
Press this pad to stop the oven or press this pad for 3 seconds to set child lock.
- **Start/Add 30 Sec.**
Press to start the oven; also use to start the oven quickly at full power or use to add cooking time.
- **Kids Meals**
Select type of food to reheat Chicken nuggets, Hot dogs, Fresh fries, Frozen sandwiches.
- **Vent 2 Speed**
Press this pad to change vent speed.
- **Light On/Off**
Press this pad to turn the light on high/low or off.

SET UP & USE

OPERATION

Learn about your microwave oven.

CAUTION

- To avoid risk of personal injury or property damage, do not operation the microwave oven empty.
- To avoid risk of personal injury or property damage, do not use stoneware, aluminum foil, metal utensils, or mental trimmed utensils in the microwave oven.

Function description

- When the oven first plugged in, the display shows “12:00” and “:” flashing.
- When cooking setting is interrupted for 1 minute, the system will back to the standby mode automatically.
- During cooking, if press Stop/Cancel pad once or open the door, the program will be paused, close the door, then press Start/Add 30Sec pad to resume, but if press Stop/Cancel pad twice, the program will be canceled.
- After ending cooking, “END” will display and the system beeps to remind user every two minutes until user press Stop/Cancel pad or open the door.
- SIGNALS DURING OVEN SETTINGS
ONE SIGNAL: Oven accepts the entry.
TWO SIGNALS: Oven does not accept the entry, please check and try again.

Setting the Clock

This is a 12 or 24 hour clock. In standby mode, touch Clock pad once to choose 12 hour clock and if you want to choose 24 hour clock, press the pad again

Example: Suppose you want to set the clock for “AM 8:08”.

1. In standby mode, press Clock pad once or twice.
2. Press number pad 8, 0, 8, the display shows “08:08”.
3. Press Start/Add 30Sec pad to confirm

NOTE:

- During cooking, you can press Clock pad to check the current time of clock.
- “00:00” will display and two beeps will sound to remind user to resume load the time, if you enter time is beyond the scope of clock when you set the clock.

Setting Microwave cooking program

For microwave cooking, cooking power level and time should be set. The longest cooking time you can set is 99 minutes and 99 seconds. Press Power Level pad once and then press number pads to choose cooking power level.

SET UP & USE

Use number pad to select cooking power level			
Number pad	Percent (Name)	Number pad	Percent (Name)
1,0	100% (High)	4	40% (Medium Low)
9	90% (Sauté)	3	30% (Defrost)
8	80% (Reheat)	2	20% (Low)
7	70% (Medium High)	1	10% (Warm)
6	60% (Simmer)	0	0% (No Power)
5	50% (Medium)		

For example, suppose you want to cook at 80% power level for 10 minutes.

1. In standby mode, press Time Cook pad once.
2. Use the number pads to enter cooking time.
3. Press Power Level pad once, and then use the number pad “8” to select 80% power level.
4. Press Start/Add 30Sec pad to confirm.

NOTE: During cooking you can press Power level pad to check the power level, and you can adjust the power level by pressing number pads when the display shows the power level.

Multi stage cooking

For best results, some recipes call for different cook power during different stages of a cook cycle. You can program your oven to switch from one power to another for up to 2 stages.

For example, suppose you want to set the following cooking program.

Microwave cooking ———> Microwave cooking

1. In waiting mode, input the first microwave cooking. Do not touch Start/Add 30Sec pad.
2. Press Time Cook pad once, and then input the second microwave cooking.
3. Press Start/Add 30Sec pad to start.

NOTE: Auto menu, defrost and Kids meals cannot set in multi stage cooking program.

Light Control

This feature is designed for the convenience of doing things outside the oven. To turn on the light at the bottom of the oven, press Light On/Off pad:

Press Light On/Off pad	Working Mode
Once	On
Twice	Off

SET UP & USE

Vent Fan Control

Your oven can be used as a range hood. When it is turned on, the fan motor starts filtering out smoke, odors, and grease generated from cooking.

In standby mode, the vent fan is manual control, press Vent/2 Speed pad to select the vent speed by manual:

Press Vent/2 Speed pad	Working Mode	Display
Once	Low Speed	Vent .L
Twice	High Speed	Vent .H
3 times	Turn off	Put Out

NOTE: When cooking is started, the vent fan automatically works into a low wind gear. After cooking the fan auto stop working. If user switched the fan to high speed by manual, the vent fan will work at high speed for 12 minutes and work at low speed for 8 minutes and then switch to high speed until finish cooking. When the microwave cooking is finished, the vent motor has been working, only press Vent/2 Speed pad to closed it.

Auto cook menu

For some food, it is not necessary to program the time and the cooking power level. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook.

Butter, Cheese or Ice cream

1. Press the food (Butter, Cheese and Ice cream) pad once.
2. Use number pad "1","2" to select the amount (according to the amount in the table below).
3. Press Start/Add 30Sec pad to confirm.

Food	Weight or amount	Press number pad
Butter	1 (4oz)	1
	2 (8oz)	2
Cheese	1 (4oz)	1
	2 (8oz)	2
Ice cream	1	1
	2	2

Pizza, Potato, Meat, Reheat and Veggies

1. Press the food pad desired (Pizza, Potato, Meat, Reheat or Veggies).
2. Use number pad (0 - 9) to enter food weight.
3. Press Start/Add 30Sec pad to start cooking.

Food	Weight ranges
Pizza	10 oz-28 oz
Potato	1 oz-48 oz
Meat	1 oz-32 oz
Reheat	1 oz-37 oz
Veggies	1 oz-48 oz

SET UP & USE

Example, you want to cook 10 oz meat.

1. Place meat into the oven and close the door.
2. Press Meat pad once.
3. Press number pad enter weight.
4. Press Start/Add 30Sec pad to start cooking.

Popcorn

Popcorn lets you pop commercially packaged microwave popcorn. For example you want to cook a 3.5 oz bag of microwave popcorn.

1. Place the food into the oven and close the door.
2. Press Popcorn pad once.
3. Press Start/Add 30Sec pad, the system start to cook immediately.

NOTE: Popcorn automatically sets the cooking time for a 3.5 oz. bag of microwave popcorn.

Beverage

For example, you want to reheat two cups of coffee.

1. Place two cups of coffee into the oven and close the door.
2. Press Beverage pad once, the display will display "1".
3. Press number pad "2" to choose two cups.
4. Press Start/Add 30Sec pad to start cooking.

NOTE: For beverage, you can choose the amount by touching number pad 1 to 6, and the display will show number of servings instead of weight. After heating, the beverage may be very hot. Remove the container with care.

Kids Meals

Using Kids Meals lets you heat common microwave-prepared foods without needing to program times and cook power.

For Hot dogs and Frozen sandwiches:

1. Press the Kids Meals pad once.
2. Press number pad "2 or 4" to choose Hot dogs or Frozen sandwiches.
3. Press Start/Add 30Sec to confirm your choose.
4. Press Start/Add 30Sec pad to start cooking.

For Chicken nuggets and Fresh fries:

1. Press the Kids Meals pad once.
2. Press number pad "1 or 3" to choose Chicken nuggets or Fresh fries.
3. Press Start/Add 30Sec to confirm your choose.
4. Press number pad "1 or 2" to choose the food weight (1 for 4 oz, 2 for 8 oz).
5. Press Start/Add 30Sec pad to start cooking.

SET UP & USE

KIDS MEALS			
Category	Press number pad	Weight	Power level
Chicken nuggets	1	4 oz	PL-6
		8 oz	
Hot dogs	2	1 serving	PL-6
Fresh fries	3	4 oz	PL-6
		8 oz	
Frozen Sandwiches	4	1 serving	PL-8

WEIGHT DEFROST

The oven allows you to defrost food based on the weight entered by user. The defrosting time and power level are automatically set once the food category and the weight are programmed. The frozen food weight ranges is 1-96 oz.

Suppose you want to defrost ground meat (15oz.).

1. Press Weight Defrost pad once.
2. Press number pad enter weight.
3. Press Start/Add 30Sec pad to confirm.

NOTE:

- During defrost, the oven will pause and sound beep to remind user to turn the food over, after that, press Start/Add 30Sec pad to resume.
- Use small smooth strips of aluminum foil to cover edges and thinner sections of the food.

1Lb Defrost

This feature allows you to defrost food quickly.

In standby, press 1Lb Defrost pad once, the system start defrosting automatically.

NOTE:

- During defrost, the oven will pause and sound beep to remind user to turn the food over, after that, press Start/Add 30Sec pad to resume.
- Use small smooth strips of aluminum foil to cover edges and thinner sections of the food.

Time Defrost

If the food weight is exceed the maximum weight recommended, you need to use time defrost.

Suppose you want to defrost ground meat (12:34).

1. Press Time Defrost pad once.
2. Enter defrosting time by pressing the number pad 1, 2, 3 and 4.
3. Press Start/Add 30Sec pad to confirm.

NOTE:

- During defrost, the oven will pause and sound beep to remind user to turn the food over, after that, press Start/Add 30Sec pad to resume.
- Please remember to place the food on a microwave-safe dish not in a plastic container.

SET UP & USE

Add 30Sec

In standby mode, press Start/Add 30Sec pad repeatedly to set cook time and the oven will start cooking immediately at 100% power level.

NOTE: You can also extend cooking time (except auto cook and 1Lb defrost) by pressing the Start/Add 30Sec pad during cooking (each press for 30 seconds up to 99 minutes and 99 seconds).

Setting the Timer

Suppose you want to 3 minutes cooking.

1. In standby mode or cooking process, press Timer pad once.
2. Use the number pads to enter time.

NOTE: The longest time you can set is 99 minutes and 99 seconds.

Once you have set the timer function, in either cooking or standby mode, you can check the countdown by press Timer pad and you can press Stop/Cancel to cancel the timer function when the display shows timer time.

3. Press Start/Add 30Sec pad.

Eco Mode

To set: In standby mode, press Eco Mode pad once to enter the power mode. At this point, the display is closed, press any key, return to standby status, the display will normal show, but the oven did not exit power mode. If there is not any operation within 1 minute, the system automatically enters the power saving mode.

To cancel: After set eco mode, in standby mode, press Eco Mode pad once, the oven drop out power saving mode. At this moment, oven cannot enter power save mode if there are not any operations within 1 minute.

Child Lock

The child lock prevents unsupervised operation by children and this program only works in standby mode.

To set, in standby mode, press and hold Stop/Cancel for 3 seconds. LOCK is indicated on the display.

To cancel, press and hold Stop/Cancel for 3 seconds. LOCK indication disappears.

SET UP & USE

COOKING TECHNIQUES

Your microwave makes cooking easier than conventional cooking, provided you keep these considerations in mind:

STIRRING

Stir foods such as casseroles and vegetables while cooking to distribute heat evenly. Food at the outside of the dish absorbs more energy and heats more quickly, so stir from the outside to the center. The oven will turn off when you open the door to stir your food.

ARRANGEMENT

Arrange unevenly shaped foods, such as chicken pieces or chops, with the thicker, meatier parts toward the outside of the turntable where they receive more microwave energy. To prevent overcooking, place delicate areas, such as asparagus tips, toward the center of the turntable.

SHIELDING

Shield food with narrow strips of aluminium foil to prevent overcooking. Areas that need shielding include poultry wing-tips, the ends of poultry legs, and corners of square baking dishes. Use only small amounts of aluminium foil. Larger amounts can damage your oven.

TURNING

Turn foods over midway through cooking to expose all parts to microwave energy. This is especially important with large foods such as roasts.

STANDING

Foods cooked in the microwave build up internal heat and continue to cook for a few minutes after heating stops. Let foods stand to complete cooking, especially foods such as cakes and whole vegetables. Roasts need this time to complete cooking in the center without overcooking the outer areas. All liquids, such as soup or hot chocolate, should be shaken or stirred when cooking is complete. Let liquids stand a moment before serving. When heating baby food, stir well at removal and test the temperature before serving.

ADDING MOISTURE

Microwave energy is attracted to water molecules. Food that is uneven in moisture content should be covered or allowed to stand so that the heat disperses evenly. Add a small amount of water to dry food to help it cook.

CLEANING & CARE

Exterior

The outside surface is pre-coated steel and plastic. Clean the outside with mild soap and water; rinse and dry with a soft cloth. Do not use any type of household or abrasive cleaner.

Door

Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or spatters. Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.

Control Panel


Care should be taken in cleaning the control panel. If the control panel becomes soiled, open the oven door before cleaning. Wipe the control panel with a cloth dampened slightly with water only. Dry with a soft cloth. Do not scrub or use any sort of chemical cleaners. Close door and use STOP/CANCEL pad.

Interior

Cleaning is easy because little heat is generated to the interior surfaces; therefore, there is no baking and setting of spills or spattering. To clean the interior surfaces, wipe with a soft cloth and warm water. **DO NOT USE ABRASIVE OR HARSH CLEANERS OR SCOURING PADS.** For heavier soil, use baking soda or a mild soap; rinse thoroughly with hot water.

Waveguide Cover

The waveguide cover is located on the ceiling in the oven cavity. It is made from mica so requires special care. Keep the waveguide cover clean to assure good oven performance. Carefully wipe with a damp cloth any food spatters from the surface of the cover immediately after they occur. Built-up splashes may overheat and cause smoke or possibly catch fire. **DO NOT REMOVE THE WAVEGUIDE COVER.**



Odor Removal

Occasionally, a cooking odor may remain in the oven. To remove, combine 1 cup water, grated peel and juice of 1 lemon and several whole cloves in a 2-cup glass measuring cup. Boil for several minutes using 100% power. Allow to set in oven until cool. Wipe interior with a soft cloth.

Turntable/Turntable Support

The turntable and turntable support can be removed for easy cleaning. Wash them in mild, sudsy water; for stubborn stains use a mild cleanser and non-abrasive scouring sponge as described above. They are also dishwasher-proof. Use upper rack of dishwasher. The turntable motor shaft is not sealed, so excess water or spills should be wiped up immediately.

CLEANING & CARE

Turntable/Turntable Support

The turntable and turntable support can be removed for easy cleaning. Wash them in mild, sudsy water; for stubborn stains use a mild cleanser and non-abrasive scouring sponge as described above. They are also dishwasher-proof. Use upper rack of dishwasher. The turntable motor shaft is not sealed, so excess water or spills should be wiped up immediately.

Grease Filters

Filters should be cleaned at least once a month. Never operate the fan or oven without the filters in place.

Pull down slightly on the tab toward the front of the oven and remove the filter. Repeat for the other filter.

Soak the filter in a sink or dish pan filled with hot water and detergent. **DO NOT** use ammonia or other alkali; they will react with the filter material and darken it.

Agitate and scrub with a brush to remove embedded dirt.

Rinse thoroughly and shake dry.

Replace by fitting the filter back into the opening.

Light


To replace light bulbs, first disconnect power to the oven at the circuit breaker panel or by unplugging.

To release cover, remove the screw on the light cover. (See illustration.)

DO NOT USE A BULB LARGER THAN 30 WATTS.

Close light cover and secure with screw removed in step 2.


CAUTION: Light cover may become very hot. Do not touch glass when light is on.



Charcoal Filter

Charcoal filter is used for nonvented, recirculated installation. The filter should be changed every 6 to 12 months depending on use.


- Disconnect power to the oven at the circuit breaker panel or by unplugging.
- Remove the louver mounting screw from the top center of the louver and push down carefully on the tab at each end of the louver to disengage it. (See illustration.)
- Pull the louver away from the unit.
- Change the charcoal filter.
- Carefully push the louver back into place and replace the screw remove in step 2.



Oven Light

Remove the louver per instructions 1-3 above and charcoal filter, if used.

- Open light cover located behind filter mounting by carefully pulling up on the front edge.
- **DO NOT USE A BULB LARGER THAN 30 WATTS.**
- Replace the oven light cover by carefully pushing into place. Replace the charcoal filter, if used. Push the louver back into place and replace the louver mounting screw.



TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE OVEN FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- C) Check to make sure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- D) Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the W Appliance Co. Customer Satisfaction Center at 1-855-855-0294.

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

TROUBLESHOOTING

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the microwave oven still does not work properly, contact W Appliance Co. customer service center or the nearest authorized service center. Customers must never troubleshoot internal components. Microwaves hold dangerous voltage (5000V) even after power is removed. Only a certified technician should attempt Microwave repair.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	<ul style="list-style-type: none"> A. Electrical cord for oven is not plugged in. B. Door is open. C. Wrong operation is set. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Plug into the outlet. B. Close the door and try again. C. Check instructions.
Arcing or sparking	<ul style="list-style-type: none"> A. Materials to be avoided in microwave oven, such as metal, were used. B. The oven is operated when empty. C. Spilled food remains in the cavity. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Use microwave-safe cookware only. B. Do not operate with oven empty. C. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	<ul style="list-style-type: none"> A. Materials to be avoided in microwave oven were used. B. Food is not defrosted completely. C. Cooking time, power level is not suitable. D. Food is not turned or stirred. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Use microwave-safe cookware only. B. Completely defrost food. C. Use correct cooking time, power level. D. Turn or stir food.
Overcooked foods	<ul style="list-style-type: none"> Cooking time, power level is not suitable. 	<ul style="list-style-type: none"> Use correct cooking time and power level.
Under cooked foods	<ul style="list-style-type: none"> A. Materials to be avoided in microwave oven were used. B. Food is not defrosted completely. C. Oven ventilation ports are restricted. D. Cooking time, power level is not suitable. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Use microwave-safe cookware only. B. Completely defrost food. C. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. D. Use correct cooking time and power level.
Improper defrosting	<ul style="list-style-type: none"> A. Materials to be avoided in microwave oven were used. B. Cooking time, power level is not suitable. C. Food is not turned or stirred. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Use microwave-safe cookware only. B. Use correct cooking time and power level. C. Turn or stir food.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Commercial Chef brand is used under license. Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at **1 (855) 855-0294** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)/5 years (60 months) magnetron tube for microwave (part only)**. W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured microwave equivalent to your original purchase during the warranty period. Should the Part warranty period exceed the Labor warranty period, W Appliance Co. will supply at no charge for the remainder of the Part warranty, any new or remanufactured replacement parts as required by the product. During this period all labor and service charges will become the responsibility of the customer.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damage due to power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On units that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To products used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. To damages to decorative trims, finishes of the appliance or home incurred during installation.
12. To glass or replaceable light bulbs.
13. Transportation and shipping costs.
14. Labor after the initial 12 months.
15. Food loss for loss due to product failure or delay in service, repair or replacement.
16. To charges occurred for after hour service, weekend, holiday charges, tolls or mileage expense for service calls to remote areas.
17. Charges to make product available for service, such as removal of trim, shelves etc. that are not a part of the appliance.
18. Service calls to install or correct the installation of your microwave.
19. Service calls to instruct you how to use your microwave.
20. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **1 (855) 855-0294** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions. W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **1- 855-855-0294**.

W Appliance Co.,
1356 Broadway
New York, NY 10018

CONTENU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Précautions À Prendre pour Éviter Une Exposition Possible à Une Énergie Hyperfréquence.....	27
Excessive Une Note Spéciale Sur Les arçages	27
Addenda.....	27
Consignes De Sécurité Importantes.....	28-29
Instructions De Mise À La Terre	30
Guide Des Ustensiles Pour Le Micro-Ondes.....	31-32

CONFIGURATION ET UTILISATION

Spécifications.....	33
Guide d'installation.....	33
Pièces et Caractéristiques.....	35
Panneau de Commande.....	36
Fonctionnement	37-43

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	44-45
------------------------------------	--------------

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Avant d'Appeler Le Service.....	46
Service Client.....	46
Dépannage.....	47
Garantie Limitée.....	48

1. LISEZ attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conservez-les pour plus de référence.
2. Enregistrez dans l'espace situé sous le "NUMÉRO DE SÉRIE/MODÈLE" situé à l'arrière ou au bas de votre appareil et conservez ces informations pour référence future.

NUMÉRO DE SÉRIE:

NUMÉRO DE MODÈLE:

DATE D'ACHAT:

Enregistrez et agrafez votre reçu de vente dans votre manuel pour une couverture de garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

DANGER - Dangers immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Risques ou pratiques dangereuses qui **PEUVENT** entraîner des blessures graves ou la mort

ATTENTION

ATTENTION - Risques ou pratiques dangereuses qui **PEUVENT** entraîner des blessures mineures

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

- N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car le fonctionnement à porte ouverte peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas altérer les verrouillages de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait pas de dommages au:
 - PORTE (tordue)
 - CHARNIÈRES ET LOQUETS (brisés ou desserrés)
 - JOINTS DE PORTE ET SURFACES D'ÉTANCHÉITÉ
- Le four ne doit pas être ajusté ou réparé par quelqu'un d'autre que du personnel d'entretien dûment qualifié.

UNE NOTE SPÉCIALE SUR LES ARCAGES

Le terme "arcage" fait référence à la présence d'étincelles à l'intérieur du four à micro-ondes.

Elle peut être causée par:

- Du métal ou du papier d'aluminium touchant les parois intérieures du four.
- Feuille pas étroitement moulée à la nourriture, où les bords ont été laissés en l'air.
- Petites pièces métalliques comme des attaches torsadées, des épingles à volaille ou des plats à bordure dorée.
- Essuie-tout en papier recyclé pouvant contenir de petites quantités de métal.

ATTENTION

SI VOUS VOYEZ DES ÉTINCELLES DANS VOTRE FOUR À MICRO-ONDES, ÉTEIGNEZ IMMÉDIATEMENT LA MINUTERIE, ARRÊTEZ LA CUISSON ET CORRIGEZ LE PROBLÈME.

ADDENDA

Si ce produit n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface pourrait être dégradée. Ça pourrait affecter la durée de vie du produit et conduire à une situation dangereuse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivantes:

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie et de blessures aux personnes ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lisez attentivement et suivez les **“Précautions à prendre pour éviter une exposition possible à une énergie micro-ondes excessive”**.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Raccordez uniquement à une prise correctement mise à la terre. Voir **“INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE”**.
4. Installez ou positionnez cet appareil uniquement conformément aux instructions d'installation fournies.
5. Certains produits comme les œufs entiers et les récipients scellés - par exemple, les bocaux en verre fermés - peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
6. Utilisez cet appareil uniquement pour les utilisations prévues décrites dans ce manuel. Ce type de four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs dans cet appareil.
7. Comme pour tout appareil, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants.
8. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four;
 - Ne pas trop cuire les aliments. Surveillez l'appareil quand du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
 - Enlevez les serre-câbles des sacs en papier ou en plastique avant de placer le sac dans le four.
 - Si les matériaux à l'intérieur du four s'enflamment, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du panneau de fusibles ou de disjoncteurs.
 - N'utilisez pas la cavité à des fins de rangement. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou de nourriture à l'intérieur de la cavité quand vous ne l'utilisez pas.
9. Les liquides, comme l'eau, le café ou le thé, peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans sembler bouillir à cause de la tension superficielle du liquide. Le bullage ou l'ébullition visible quand le récipient est enlevé du four à micro-ondes n'est pas toujours présent. **Ça pourrait entraîner une ébullition soudaine de liquides très chauds lorsqu'une cuillère ou un autre ustensile est inséré dans le liquide.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

10. Ne pas chauffer l'huile ou la graisse pour la friture. Il est difficile de contrôler la température de l'huile dans un four à micro-ondes.
11. Les aliments à la peau épaisse comme les pommes de terre, courges entières, pommes et châtaignes doivent être percés d'une fourchette ou d'un couteau tranchant avant la cuisson.
12. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter les brûlures.
13. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds à cause de la chaleur transférée par les aliments chauffés. Des supports de pot peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.
14. Ne couvrez ni ne bloquez aucune ouverture sur l'appareil.
15. Ne rangez pas et n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou à des endroits similaires.
16. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou échappé.
17. Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
18. Utilisez uniquement des thermomètres spécialement conçus pour être utilisés dans les fours à micro-ondes.
19. Assurez-vous que le plateau en verre et les anneaux de rouleau sont en place avant d'utiliser le four.
20. Cet appareil ne doit être entretenu que par un personnel d'entretien qualifié. Contactez l'établissement de service autorisé le plus proche pour un examen, une réparation ou un ajustement.
21. Lors du nettoyage des surfaces d'étanchéité du four, comme le montant de la porte, n'utilisez que des savons doux et non abrasifs ou des détergents doux appliqués avec une éponge ou un chiffon doux.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

DÉCLARATION D'INTERFÉRENCE RADIOFRÉQUENCE DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

AVERTISSEMENT: Cet équipement génère et utilise l'énergie de fréquence ISM et s'il n'est pas installé et utilisé correctement, c'est-à-dire strictement conforme aux instructions du fabricant, peut causer des interférences à la réception de la radio et de la télévision. Il a été testé par type et jugé conforme aux limites d'un Equipement ISM conformément à la partie 18 des Règles de la FCC, qui sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre de telles interférences dans une installation résidentielle.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des moyens suivants:

- Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
- Déplacer le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
- Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
- Brancher le four à micro-ondes dans une prise différente afin que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits de dérivation différents.

LE FABRICANT n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par une MODIFICATION NON AUTORISÉE de ce four à micro-ondes. C'est la responsabilité de l'utilisateur de corriger une telle interférence.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Les exigences électriques sont un 120 volts 60 Hz, CA seulement, 20 ampères. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement le four. Le four est équipé d'un cordon à 3 fils ayant une fiche de mise à la terre à 3 broches. Il doit être branché dans une prise murale correctement installée et mise à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Le cordon fourni avec cet appareil est équipé d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. N'essayez pas d'altérer cette fonction de sécurité en modifiant la fiche en aucune façon.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si :

- 1) Les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises.
- 2) Vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement mis à la terre.
- 3) Vous avez des questions sur la mise à la terre ou les instructions électriques.

CORDON D'ALIMENTATION

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
2. Si le cordon d'alimentation est trop court, n'utilisez pas de rallonge. Demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise de courant près de l'appareil.
3. S'il est absolument nécessaire d'utiliser des cordons plus longs ou une rallonge, une extrême prudence doit être exercée.
 - a) Utilisez uniquement une rallonge à 3 fils de type mise à la terre dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 lames et d'une prise à 3 fentes qui acceptera la fiche de l'appareil.
 - b) Le calibre électrique marqué du cordon ou de la rallonge doit être égal ou supérieur au calibre électrique de l'appareil. Le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas se draper sur le dessus du comptoir ou sur le dessus de la table où il peut être tiré par les enfants ou trébuché involontairement.

REMARQUE: Ni Commercial Chef ni le détaillant ne peuvent être tenus responsables des dommages causés au four ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GUIDE DES USTENSILES POUR LE MICRO-ONDES

Cette section énumère les ustensiles qui peuvent être utilisés dans le micro-ondes, qui ont une utilisation limitée, et qui ne devraient pas être utilisés dans le micro-ondes du tout.

PEUT UTILISER	NE PEUT PAS UTILISER	UTILISATION LIMITÉE
<ul style="list-style-type: none"> • Plat de brunissage au micro-ondes: Pour brunir l'extérieur des aliments comme les steaks, les côtelettes ou les crêpes. Suivez les instructions fournies avec votre plat de brunissage. • Enveloppe en plastique micro-ondes: Pour retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour que de la vapeur s'échappe. Évitez de le placer directement sur la nourriture. • Essui-tout et serviettes: Pour absorber l'excès d'humidité et éviter les éclaboussures. Utilisez pour le chauffage et la couverture à court terme. Vérifiez les étiquettes du fabricant pour toute instruction spéciale. • Verre à l'épreuve du four, bols en vitrocéramique et vaisselle: À utiliser dans le four à micro-ondes. • Assiettes et gobelets en papier: Pour un chauffage à court terme à basse température. N'utilisez pas de papier recyclé qui pourrait contenir du métal et s'enflammer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bocaux et bouteilles en verre: Le verre ordinaire est trop mince pour être utilisé au micro-ondes. Il peut éclater, causant des dommages et des blessures. • Sacs en papier: Ce sont un risque d'incendie, ils peuvent absorber la chaleur et brûler. Utilisez uniquement des sacs de maïs soufflé conçus pour une utilisation au micro-ondes. • Assiettes et tasses en polystyrène: Elles peuvent fondre et laisser un résidu chimique nocif sur les aliments. • Rangement en plastique et récipients alimentaires: Les récipients destinés au rangement au froid, comme les cuves à margarine, peuvent fondre au micro-ondes. • Ustensiles métalliques: Ceux-ci peuvent endommager votre four à micro-ondes. Enlevez tout le métal des aliments et des contenants avant la cuisson. • Papier parchemin: Utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuille d'aluminium: Des bandes étroites et lisses de feuille peuvent être utilisées pour protéger les zones délicates sur les aliments comme les pilons et les ailes pour éviter la sur-cuisson. Gardez toute feuille d'aluminium à au moins 1 pouce des parois latérales et de la porte du micro-ondes. • Céramique, porcelaine et grès: Uniquement s'ils sont étiquetés "Va Au Micro-Ondes". S'ils ne sont pas étiquetés, testez-les pour vous assurer qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité. • Plastique: À utiliser uniquement si étiqueté "Va Au Micro-Ondes". Utilisez avec précaution car le plastique peut se ramollir de la chaleur des aliments et un peu de plastique peut fondre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PEUT UTILISER	NE PEUT PAS UTILISER	UTILISATION LIMITÉE
<ul style="list-style-type: none"> • Papier ciré: Pour éviter les éclaboussures. • Thermomètres: Seuls ceux étiquetés "Va Au Micro-Ondes" et suivez toutes les directions. Vérifiez la température des aliments à plusieurs endroits. Les thermomètres conventionnels peuvent être utilisés sur les aliments cuits au micro-ondes dès que les aliments ont été enlevés du four. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plateau en aluminium: Peut provoquer des arcages. Évitez les feuilles d'aluminium, elles peuvent provoquer des arcages. • Carton à emporter avec poignée en métal: Peut provoquer des arcages. Transférez les aliments dans un récipient allant au micro-ondes. • Ustensiles en métal ou garnis de métal: Les ustensiles de cuisine en métal, les garnitures en métal et les glaçures métalliques peuvent provoquer des arcages. Évitez également les brochettes en métal et les attaches en métal. • Bois: Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer. Les bols, paniers et planches en bois se dessèchent et peuvent se fendre ou se fissurer lorsqu'ils sont utilisés au micro-ondes. • Essuie-tout, assiettes et gobelets en papier recyclé: Peut contenir du métal et peut s'enflammer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paille, osier et bois: Pour le chauffage à court terme, comme réchauffer les petits pains pendant quelques secondes. Les paniers et les bols peuvent être inflammables.
<p>REMARQUE: Pour tester si un plat est sûr pour le micro-ondes, placez le plat vide au four et passez au micro-ondes à puissance ÉLEVÉE pendant 30 secondes. Un plat qui devient très chaud ne doit pas être utilisé.</p>		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SPÉCIFICATIONS

- Consommation Électrique: 120V-60Hz, 1650W
- Puissance MWO: 1000W
- Fréquence de Fonctionnement: 2450MHz
- Dimensions Extérieures (H x L x P): 16 7/8" x 29 7/8" x 17 5/8"
- Capacité du Four: 1.6 cubic feet
- Poids Net: Env. 54.2 lbs.

INSTALLATION GUIDE

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont enlevés de l'intérieur de la porte.
2. Vérifiez le four pour tout dommage, tel qu'une porte mal alignée ou tordue, des joints de porte et des surfaces d'étanchéité endommagés, des charnières et des loquets de porte brisés ou desserrés, et des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. S'il y a des dommages, ne faites pas fonctionner le four. Contactez le personnel de service qualifié.
3. CONSULTEZ LE GUIDE D'INSTALLATION SÉPARÉ (INCLUS DANS LA BOÎTE).

INTERFÉRENCE RADIO OU TV


Si le four à micro-ondes provoque des interférences avec votre radio ou téléviseur.

1. Vérifiez que le four à micro-ondes est sur un circuit différent
2. Déplacez la radio ou la télévision aussi loin que possible du four
3. Vérifiez la position et le signal de l'antenne de réception
4. Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER VOTRE MICRO-ONDES

1. Assurez-vous que le four à micro-ondes a été installé conformément aux instructions
2. Retirez tout le matériel d'emballage du four à micro-ondes.
3. Installez le plateau tournant et la bague dans la cavité.
4. Remplacez le fusible de la maison ou remettez le disjoncteur sous tension.




5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique dédiée de 20 ampères.



6. Lisez le GUIDE D'UTILISATION.
7. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'INSPECTEUR LOCAL.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PANNEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES



• Affichage

L'écran comprend une horloge et des indicateurs pour vous indiquer l'heure de la journée, les réglages du temps de cuisson et les fonctions de cuisson sélectionnées.

• Menu de cuisson automatique

À utiliser pour les réglages instantanés d'utilisation quotidienne courante. (Comme pizza, pommes de terre, viande, réchauffage, pop-corn, boissons, légumes, fromage, crème glacée, beurre et réchauffage).

• 1 LB Décongélation

Appuyez sur ce bouton pour décongeler rapidement les aliments surgelés.

• Décongélation programmée

Utilisez cette fonction pour décongeler les aliments en fonction du temps.

• Décongélation par poids

Utilisé pour décongeler les aliments en fonction de leur poids.

• Nombre

Appuyez sur le pavé numérique pour saisir le temps de cuisson, le niveau de puissance ou le poids des aliments.

• Horloge

Appuyez sur le pavé pour entrer l'heure du jour.

• Minuterie

Appuyez sur cette touche pour régler la minuterie de cuisine.

• Niveau de puissance

Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de puissance de cuisson.

• Temps de cuisson

Appuyez sur cette touche pour régler le temps de cuisson.

• Mode Eco

Appuyez sur cette touche pour définir le mode d'économie d'énergie.

• Arrêt/Annulation

Appuyez sur cette touche pour arrêter le four ou appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour activer le verrouillage enfant.

• Démarrer/Ajouter 30 secondes.

Appuyez pour démarrer le four ; utilisez également cette fonction pour démarrer rapidement le four à pleine puissance ou pour ajouter du temps de cuisson.

• Repas pour enfants

Sélectionnez le type d'aliment à réchauffer Nuggets de poulet, Hot dogs, Frites fraîches, Sandwichs surgelés.

• Vitesse de ventilation 2

Appuyez sur ce pad pour modifier la vitesse de ventilation.

• Allumer/éteindre la lumière

Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre la lumière.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

OPÉRATION

Apprenez-en plus sur votre four à micro-ondes.

ATTENTION

- Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes à vide.
- Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, n'utilisez pas de vaisselle en grès, de papier aluminium, d'ustensiles en métal ou d'ustensiles en métal dans le four à micro-ondes.

Description du fonctionnement

- Lorsque le four est branché pour la première fois, l'écran affiche « 12:00 » et « : » clignotant.
- Lorsque le réglage de cuisson est interrompu pendant 1 minute, le système revient automatiquement en mode veille.
- Pendant la cuisson, si vous appuyez une fois sur la touche Arrêt/Annulation ou ouvrez la porte, le programme sera mis en pause. Fermez la porte, puis appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour reprendre, mais si vous appuyez deux fois sur la touche Arrêt/Annulation, le programme sera annulé.
- Une fois la cuisson terminée, « END » s'affiche et le système émet un bip pour le rappeler à l'utilisateur toutes les deux minutes jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche Arrêt/Annulation ou ouvre la porte.
- **SIGNAUX PENDANT LES RÉGLAGES DU FOUR**
UN SIGNAL: Le four accepte la saisie.
DEUX SIGNAUX: Le four n'accepte pas la saisie, veuillez vérifier et réessayer.

Réglage de l'horloge

Il s'agit d'une horloge de 12 ou 24 heures. En mode veille, appuyez une fois sur la touche Horloge pour choisir l'horloge de 12 heures et si vous souhaitez choisir l'horloge de 24 heures, appuyez à nouveau sur la touche.

Exemple : Supposons que vous souhaitez régler l'horloge sur « AM 8:08 ».

1. En mode veille, appuyez une ou deux fois sur la touche Horloge.
2. Appuyez sur la touche numérique 8, 0, 8, l'écran affiche « 08:08 ».
3. Appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour confirmer

REMARQUE:

- Pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur la touche Horloge pour vérifier l'heure actuelle.
- « 00:00 » s'affiche et deux bips retentissent pour rappeler à l'utilisateur de reprendre le chargement de l'heure, si l'heure saisie dépasse la portée de l'horloge lorsque vous réglez l'horloge.

Réglage du programme de cuisson au micro-ondes

Pour la cuisson au micro-ondes, le niveau de puissance de cuisson et le temps doivent être réglés. Le temps de cuisson le plus long que vous pouvez régler est de 99 minutes et 99 secondes. Appuyez une fois sur la touche Niveau de puissance, puis appuyez sur les touches numériques pour choisir le niveau de puissance de cuisson.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisez le pavé numérique pour sélectionner le niveau de puissance de cuisson

Pavé numérique	Pourcentage (Nom)	Pavé numérique	Pourcentage (Nom)
1,0	100% (Haut)	4	40% (Moyen-Bas)
9	90% (Sauté)	3	30% (Décongeler)
8	80% (Réchauffer)	2	20% (Faible)
7	70% (Moyen-élevé)	1	10% (Chaud)
6	60% (Mijoter)	0	0% (Pas de courant)
5	50% (Moyen)		

Par exemple, supposons que vous souhaitiez cuisiner à 80 % de puissance pendant 10 minutes.

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche Time Cook.
2. Utilisez les touches numériques pour saisir le temps de cuisson.
3. Appuyez une fois sur la touche Power Level, puis utilisez la touche numérique « 8 » pour sélectionner un niveau de puissance de 80 %.
4. Appuyez sur la touche Start/Add 30Sec pour confirmer.

REMARQUE: pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur la touche Power level pour vérifier le niveau de puissance, et vous pouvez régler le niveau de puissance en appuyant sur les touches numériques lorsque l'écran affiche le niveau de puissance.

Cuisson en plusieurs étapes

Pour de meilleurs résultats, certaines recettes nécessitent différentes puissances de cuisson pendant les différentes étapes d'un cycle de cuisson. Vous pouvez programmer votre four pour passer d'une puissance à une autre pendant 2 étapes maximum.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez définir le programme de cuisson suivant.

Cuisson au micro-ondes ———> Cuisson au micro-ondes

1. En mode attente, saisissez la première cuisson au micro-ondes. N'appuyez pas sur la touche Start/Add 30Sec.
2. Appuyez une fois sur la touche Time Cook, puis saisissez la deuxième cuisson au micro-ondes.
3. Appuyez sur la touche Start/Add 30Sec pour démarrer.

REMARQUE: le menu automatique, la décongélation et les repas pour enfants ne peuvent pas être définis dans un programme de cuisson en plusieurs étapes.

Contrôle de la lumière

Cette fonction est conçue pour faciliter les opérations à l'extérieur du four. Pour allumer la lumière au bas du four, appuyez sur la touche Light On/Off :

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lumière	Mode de fonctionnement
Une fois	Sur
Deux fois	Désactivé

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Contrôle du ventilateur d'aération

Votre four peut être utilisé comme hotte aspirante. Lorsqu'il est allumé, le moteur du ventilateur commence à filtrer la fumée, les odeurs et la graisse générées par la cuisson.

En mode veille, le ventilateur d'aération est à commande manuelle, appuyez sur la touche Vent/2 Speed pour sélectionner la vitesse d'aération manuellement:

Appuyez sur la touche Vent/2 vitesses	Mode de fonctionnement	Afficher
Une fois	Faible vitesse	Évent .L
Deux fois	Grande vitesse	Évent .H
3 fois	Éteindre	Éteindre

REMARQUE: Lorsque la cuisson est démarrée, le ventilateur passe automatiquement en mode de faible intensité. Une fois la cuisson terminée, le ventilateur s'arrête automatiquement. Si l'utilisateur passe le ventilateur à haute vitesse manuellement, le ventilateur fonctionnera à haute vitesse pendant 12 minutes et à basse vitesse pendant 8 minutes, puis passera à haute vitesse jusqu'à la fin de la cuisson. Lorsque la cuisson au micro-ondes est terminée, le moteur du ventilateur fonctionne. Appuyez simplement sur la touche Vent/2 Speed pour le fermer.

Menu de cuisson automatique

Pour certains aliments, il n'est pas nécessaire de programmer le temps et le niveau de puissance de cuisson. Il suffit d'indiquer le type d'aliment que l'on souhaite cuire.

Beurre, fromage ou crème glacée

1. Appuyez une fois sur la touche d'aliment (beurre, fromage et crème glacée).
2. Utilisez les touches numériques « 1 » et « 2 » pour sélectionner la quantité (selon la quantité indiquée dans le tableau ci-dessous).
3. Appuyez sur la touche Start/Add 30Sec pour confirmer.

Nourriture	Poids ou quantité	Appuyez sur le pavé numérique
Beurre	1 (4oz)	1
	2 (8oz)	2
Fromage	1 (4oz)	1
	2 (8oz)	2
Glace	1	1
	2	2

Pizza, pommes de terre, viande, réchauffage et légumes

1. Appuyez sur la touche de l'aliment souhaité (pizza, pommes de terre, viande, réchauffage ou légumes).
2. Utilisez le pavé numérique (0 à 9) pour saisir le poids de l'aliment.
3. Appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour démarrer la cuisson.

Nourriture	Plages de poids
Pizza	10 oz-28 oz
Pomme de terre	1 oz-48 oz
Viande	1 oz-32 oz
Réchauffer	1 oz-37 oz
Veggies	1 oz-48 oz

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Par exemple, vous souhaitez cuire 10 oz de viande.

1. Placez la viande dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez une fois sur la touche Meat.
3. Appuyez sur la touche numérique pour saisir le poids.
4. Appuyez sur la touche Start/Add 30Sec pour démarrer la cuisson.

Popcorn

Popcorn vous permet de faire éclater du popcorn vendu dans le commerce au micro-ondes. Par exemple, vous souhaitez faire cuire un sac de 100 g de popcorn au micro-onde.

1. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez une fois sur la touche Popcorn.
3. Appuyez sur la touche Start/Add 30Sec, le système commence immédiatement la cuisson.

REMARQUE: Popcorn définit automatiquement le temps de cuisson pour un sac de 100 g de popcorn au micro-ondes.

Boisson

Par exemple, vous souhaitez réchauffer deux tasses de café.

1. Placez deux tasses de café dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez une fois sur la touche Boisson, l'écran affichera « 1 ».
3. Appuyez sur la touche numérique « 2 » pour choisir deux tasses.
4. Appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour démarrer la cuisson.

REMARQUE: Pour les boissons, vous pouvez choisir la quantité en appuyant sur les touches numériques 1 à 6, et l'écran affichera le nombre de portions au lieu du poids. Après avoir chauffé, la boisson peut être très chaude. Retirez le récipient avec précaution.

Repas pour enfants

L'utilisation de Repas pour enfants vous permet de réchauffer des aliments courants préparés au micro-ondes sans avoir à programmer les durées et la puissance de cuisson.

Pour les hot-dogs et les sandwichs surgelés :

1. Appuyez une fois sur la touche Repas pour enfants.
2. Appuyez sur la touche numérique « 2 ou 4 » pour choisir Hot-dogs ou Sandwichs surgelés.
3. Appuyez sur Démarrer/Ajouter 30 secondes pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour démarrer la cuisson.

Pour les nuggets de poulet et les frites fraîches:

1. Appuyez une fois sur la touche Repas pour enfants.
2. Appuyez sur la touche numérique « 1 ou 3 » pour choisir Nuggets de poulet ou Frites fraîches.
3. Appuyez sur Démarrer/Ajouter 30 secondes pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur la touche numérique « 1 ou 2 » pour choisir le poids des aliments (1 pour 4 oz, 2 pour 8 oz).
5. Appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour démarrer la cuisson.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REPAS POUR ENFANTS			
Catégorie	Appuyez sur le pavé numérique	Poids	Niveau de puissance
Nuggets de poulet	1	4 oz	PL-6
		8 oz	
Hot dogs	2	1 serving	PL-6
Frites fraîches	3	4 oz	PL-6
		8 oz	
Sandwichs surgelés	4	1 serving	PL-8

DÉCONGÉLATION SELON LE POIDS

Le four vous permet de décongeler des aliments en fonction du poids saisi par l'utilisateur. Le temps de décongélation et le niveau de puissance sont automatiquement réglés une fois la catégorie d'aliments et le poids programmés. La plage de poids des aliments surgelés est de 1 à 96 oz.

Supposons que vous souhaitez décongeler de la viande hachée (15 oz).

1. Appuyez une fois sur la touche Décongélation selon le poids.
2. Appuyez sur la touche numérique pour saisir le poids.
3. Appuyez sur la touche Start/Add 30Sec pour confirmer.

REMARQUE:

- Pendant la décongélation, le four s'arrête et émet un bip pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Après cela, appuyez sur la touche Start/Add 30Sec pour reprendre.
- Utilisez de petites bandes lisses de papier aluminium pour couvrir les bords et les parties les plus fines des aliments.

1lb Defrost

Cette fonction vous permet de décongeler rapidement les aliments.

En mode veille, appuyez une fois sur la touche 1 lb Defrost, le système démarre automatiquement la décongélation.

REMARQUE:

- Pendant la décongélation, le four s'arrête et émet un bip pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Après cela, appuyez sur la touche Start/Add 30Sec pour reprendre.
- Utilisez de petites bandes lisses de papier d'aluminium pour couvrir les bords et les sections plus fines des aliments.

Time Defrost

Si le poids des aliments dépasse le poids maximum recommandé, vous devez utiliser la décongélation programmée.

Supposons que vous souhaitez décongeler de la viande hachée (12:34).

1. Appuyez une fois sur la touche Décongélation programmée.
2. Entrez le temps de décongélation en appuyant sur les touches numériques 1, 2, 3 et 4.
3. Appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour confirmer.

REMARQUE:

- Pendant la décongélation, le four s'arrête et émet un bip pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Après cela, appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes pour reprendre.
- N'oubliez pas de placer les aliments sur un plat allant au micro-ondes et non dans un récipient en plastique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Add 30Sec

En mode veille, appuyez plusieurs fois sur la touche Start/Add 30Sec pour régler le temps de cuisson et le four commencera immédiatement la cuisson à 100 % de puissance.

REMARQUE: vous pouvez également prolonger le temps de cuisson (sauf pour la cuisson automatique et la décongélation de 1 lb) en appuyant sur la touche Start/Add 30Sec pendant la cuisson (chaque pression pendant 30 secondes jusqu'à 99 minutes et 99 secondes).

Réglage de la minuterie

Supposons que vous souhaitez une cuisson de 3 minutes.

1. En mode veille ou en cours de cuisson, appuyez une fois sur la touche Minuterie.
2. Utilisez les touches numériques pour saisir le temps.

REMARQUE: la durée maximale que vous pouvez régler est de 99 minutes et 99 secondes. Une fois que vous avez réglé la fonction de minuterie, en mode cuisson ou veille, vous pouvez vérifier le compte à rebours en appuyant sur la touche Minuterie et vous pouvez appuyer sur Arrêt/Annuler pour annuler la fonction de minuterie lorsque l'écran affiche le temps de la minuterie.

3. Appuyez sur la touche Démarrer/Ajouter 30 secondes.

Mode Eco

Pour régler: En mode veille, appuyez une fois sur la touche Mode Eco pour accéder au mode d'alimentation. À ce stade, l'écran est fermé, appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir en mode veille, l'écran affiche normalement, mais le four n'a pas quitté le mode d'alimentation. Si aucune opération n'est effectuée dans un délai d'une minute, le système passe automatiquement en mode d'économie d'énergie.

Pour annuler: Après avoir réglé le mode éco, en mode veille, appuyez une fois sur la touche Mode Eco, le four quitte le mode d'économie d'énergie. À ce moment, le four ne peut pas accéder au mode d'économie d'énergie s'il n'y a aucune opération dans un délai d'une minute.

Verrouillage enfant

Le verrouillage enfant empêche toute utilisation sans surveillance par des enfants et ce programme ne fonctionne qu'en mode veille.

Pour régler, en mode veille, appuyez sur Stop/Cancel et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. LOCK s'affiche sur l'écran.

Pour annuler, appuyez sur Stop/Cancel et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'indication LOCK disparaît.

CONFIGURATION ET UTILISATION

TECHNIQUES DE CUISSON

Votre micro-onde rend la cuisson plus facile que la cuisson conventionnelle, pourvu que vous tenez compte de ces considérations:

REMUANT

Remuez les aliments comme les casseroles et les légumes pendant la cuisson pour répartir la chaleur uniformément. Les aliments à l'extérieur du plat absorbe plus d'énergie et se réchauffe plus rapidement, alors remuez de l'extérieur vers le centre. Le four s'arrêtera lorsque vous ouvrez la porte pour remuer vos aliments.

ARRANGEMENT

Disposez des aliments à forme inégale, tels que des morceaux de poulet ou des côtelettes, avec des pièces plus épaisses vers l'extérieur du plateau tournant où ils reçoivent plus d'énergie micro-onde. Pour éviter de trop cuire, placez des zones délicates, telles que des pointes d'asperges, vers le centre du plateau tournant.

MASQUAGE

Masquez les aliments avec des bandes étroites de papier d'aluminium pour éviter de trop cuire. Zones qui ont besoin de masquage comprennent les ailes de volaille, les extrémités des cuisses de volaille et les coins des plats de cuisson carrés. Utilisez seulement de petites quantités de papier d'aluminium. Des plus grandes quantités peuvent endommager votre four.

TOURNAGES

Tournez les aliments au milieu de la cuisson pour exposer toutes les pièces à l'énergie des micro-ondes. C'est particulièrement important pour les gros aliments comme les rôtis.

REPOS

Les aliments cuits au micro-ondes accumulent de la chaleur interne et continuent à cuire quelques minutes après l'arrêt du chauffage. Laissez les aliments se reposer pour compléter la cuisson, en particulier les aliments comme les gâteaux et les légumes entiers. Les rôtis ont besoin de ce temps pour terminer la cuisson au centre sans trop cuire les zones extérieures. Tous les liquides, comme la soupe ou le chocolat chaud, doivent être secoués ou brassés lorsque la cuisson est terminée. Laissez les liquides se reposer un moment avant de servir. Quand vous chauffez des aliments pour bébés, mélangez bien au retrait et testez la température avant de servir.

AJOUTER L'HUMIDITÉ

L'énergie des micro-ondes est attirée par les molécules d'eau. Les aliments qui sont inégaux dans la teneur en humidité devraient être couverts ou laissés reposer de sorte que la chaleur se disperse uniformément. Ajoutez une petite quantité d'eau à la nourriture sèche pour l'aider à cuire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Extérieur

La surface extérieure est en acier pré-révetu et en plastique. Nettoyez l'extérieur avec de l'eau et du savon doux, rincez et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez aucun type de nettoyant ménager ou abrasif.

Porte

Essuyez la fenêtre des deux côtés avec un chiffon humide pour éliminer les déversements ou les éclaboussures. Les pièces métalliques seront plus faciles à entretenir si elles sont essuyées fréquemment avec un chiffon humide. Évitez d'utiliser des nettoyants en spray et autres nettoyants agressifs, car ils peuvent tacher, laisser des traces ou ternir la surface de la porte.

Panneau de commande


Nettoyez le panneau de commande avec précaution. Si le panneau de commande est sale, ouvrez la porte du four avant de le nettoyer. Essuyez le panneau de commande avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau uniquement. Séchez avec un chiffon doux. Ne frottez pas et n'utilisez aucun type de nettoyant chimique. Fermez la porte et utilisez la touche STOP/CANCEL.

Intérieur

Le nettoyage est facile car peu de chaleur est générée sur les surfaces intérieures ; par conséquent, il n'y a pas de cuisson et de fixation de déversements ou d'éclaboussures. Pour nettoyer les surfaces intérieures, essuyez avec un chiffon doux et de l'eau tiède.

N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS OU

AGRESSIFS NI DE TAMPONS À RÉCURER. Pour les saletés plus tenaces, utilisez du bicarbonate de soude ou un savon doux ; rincez abondamment à l'eau tiède. Couvrez le guide d'ondes Le couvercle du guide d'ondes est situé sur le plafond de la cavité du four. Il est fabriqué en mica et nécessite donc un entretien particulier. Gardez le couvercle du guide d'ondes propre pour assurer le bon fonctionnement du four. Essuyez soigneusement les déversements de nourriture de la surface du couvercle avec un chiffon humide immédiatement après qu'ils se produisent. Les déversements accumulés peuvent surchauffer et provoquer de la fumée ou éventuellement s'enflammer. **NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES.**



Élimination des odeurs

Il arrive parfois qu'une odeur de cuisson reste dans le four. Pour l'éliminer, mélangez 1 tasse d'eau, le zeste râpé et le jus d'un citron et plusieurs clous de girofle entiers dans une tasse à mesurer en verre de 2 tasses. Faites bouillir pendant plusieurs minutes à 100 % de puissance. Laissez reposer dans le four jusqu'à ce qu'il refroidisse. Essuyez l'intérieur avec un chiffon doux.

Plateau tournant/Support de plateau tournant

Le plateau tournant et son support peuvent être retirés pour un nettoyage facile. Lavez-les dans de l'eau douce et savonneuse. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant doux et une éponge à récurer non abrasive comme décrit ci-dessus. Ils passent également au lave-vaisselle. Utilisez le panier supérieur du lave-vaisselle. L'arbre du moteur du plateau tournant n'est pas scellé, donc l'excès d'eau ou les déversements doivent être essuyés immédiatement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Plateau tournant/Support de plateau tournant

Le plateau tournant et son support peuvent être retirés pour un nettoyage facile. Lavez-les dans de l'eau douce et savonneuse. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant doux et une éponge à récurer non abrasive comme décrit ci-dessus. Ils passent également au lave-vaisselle. Utilisez le panier supérieur du lave-vaisselle. L'arbre du moteur du plateau tournant n'est pas scellé, donc l'excès d'eau ou les déversements doivent être essuyés immédiatement.

Filtres à graisse

Les filtres doivent être nettoyés au moins une fois par mois. Ne faites jamais fonctionner le ventilateur ou le four sans les filtres en place.

Tirez légèrement sur la languette vers l'avant du four et retirez le filtre. Répétez l'opération pour l'autre filtre.

Faites tremper le filtre dans un évier ou un bac à vaisselle rempli d'eau chaude et de détergent.

N'utilisez PAS d'ammoniaque ou d'autres alcalis ; ils réagiront avec le matériau du filtre et le noirciront. Agitez et frottez avec une brosse pour éliminer la saleté incrustée.

Rincez abondamment et secouez pour sécher.

Remettez le filtre en place en le remettant dans l'ouverture.

Éclairage


Pour remplacer les ampoules, coupez d'abord l'alimentation du four au niveau du panneau de disjoncteurs ou en débranchant l'appareil.

Pour libérer le couvercle, retirez la vis du couvercle de l'ampoule. (Voir l'illustration.)

N'UTILISEZ PAS D'AMPOULE DE PLUS DE 30 WATTS.

Fermez le couvercle de l'ampoule et fixez-le avec la vis retirée à l'étape 2.


ATTENTION : le couvercle de l'ampoule peut devenir très chaud. Ne touchez pas le verre lorsque l'ampoule est allumée.



Filtre à charbon

Le filtre à charbon est utilisé pour les installations sans ventilation et à recirculation. Le filtre doit être changé tous les 6 à 12 mois selon l'utilisation.


- Débranchez l'alimentation du four au niveau du panneau de disjoncteurs ou en débranchant l'appareil.
- Retirez la vis de montage du volet du centre supérieur du volet et appuyez doucement sur la languette à chaque extrémité du volet pour le dégager. (Voir l'illustration.)
- Retirez le volet de l'appareil.
- Changez le filtre à charbon.
- Remettez soigneusement le volet en place et remettez la vis retirée à l'étape 2.



Lampe du four

Retirez le volet selon les instructions 1 à 3 ci-dessus et le filtre à charbon, s'il est utilisé.

- Ouvrez le couvercle de la lampe du four situé derrière le support du filtre en tirant délicatement sur le bord avant.
- **N'UTILISEZ PAS D'AMPOULE DE PLUS DE 30 WATTS.**
- Remettez le couvercle de la lampe du four en place en le poussant délicatement. Remplacez le filtre à charbon, s'il est utilisé. Remettez le volet en place et remettez la vis de montage du volet.



DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER POUR LE SERVICE

SI LE FOUR NE FONCTIONNE PAS:

- A) Vérifiez que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, débranchez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.
- B) Vérifiez s'il y a un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
- C) Vérifiez que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglé.
- D) Vérifiez que la porte est bien fermée en engageant le système de verrouillage de sécurité de la porte. Sinon, l'énergie des micro-ondes ne circulera pas dans le four.

SI RIEN DE CE QUI PRÉCÈDE NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

SERVICE CLIENT

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre de Satisfaction Client W Appliance Co. au 1-855-855-0294.

PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

DÉPANNAGE ET GARANTIE

DÉPANNAGE

Résolvez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service client de W Appliance Co. ou le centre de service agréé le plus proche. Les clients ne doivent jamais dépanner les composants internes. Les micro-ondes maintiennent une tension dangereuse (5000V) même après que l'alimentation est supprimé. Seul un technicien certifié devrait essayer de réparer les micro-ondes.

TROUBLE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne démarre pas	A. Le cordon électrique du four n'est pas branché. B. La porte est ouvert. C. Une opération incorrecte est réglée.	A. Branchez dans la prise. B. Fermez la porte et réessayez. C. Vérifiez les instructions.
Arcs électriques ou étincelles	A. Matériaux à éviter dans un four à micro-ondes, comme le métal ont été utilisés. B. Le four est allumé lorsqu'il est vide. C. La nourriture renversée reste dans la cavité.	A. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. B. Ne pas utiliser avec le four vide C. Nettoyez la cavité avec une serviette humide.
Aliments mal cuits	A. Matériaux à éviter dans un four à micro-ondes ont été utilisés. B. Les aliments ne sont pas décongelés complètement. C. Temps de cuisson, niveau de puissance n'est pas adapté. D. La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	A. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. B. Décongelez complètement les aliments. C. Utilisez un temps de cuisson, niveau de puissance corrects. D. Retournez ou remuez les aliments.
Aliments trop cuits	Temps de cuisson, le niveau de puissance ne convient pas.	Utilisez un temps de cuisson et un niveau de puissance corrects.
Aliments insuffisamment cuits	A. Matériaux à éviter dans un four à micro-ondes ont été utilisés. B. Les aliments ne sont pas décongelés complètement. C. Les orifices de ventilation du four sont restreints. D. Temps de cuisson, niveau de puissance n'est pas adapté.	A. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. B. Décongeler complètement les aliments. C. Vérifiez que les orifices de ventilation du four ne sont pas obstrués. D. Utilisez un temps de cuisson et un niveau de puissance corrects.
Dégivrage incorrecte	A. Matériaux à éviter dans un four à micro-ondes ont été utilisés. B. Temps de cuisson, niveau de puissance n'est pas adapté. C. La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	A. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. B. Utiliser un temps de cuisson correct et le niveau de puissance. C. Retournez ou remuez les aliments..

DÉPANNAGE ET GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

La marque Commercial Chef est utilisée sous licence. Toute réparation, remplacement ou service de garantie, et toutes les questions sur ce produit devraient être dirigé à W Appliance Co. au **1 (855) 855-0294** depuis les États-Unis ou Porto Rico.

W Appliance Co. garantit à l'acheteur initial que le produit sera exempt de défauts matériels, pièces et fabrication pour la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour le produit est acheté et couvre jusqu'à une période de **1 an (12 mois) pour le travail/1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement)/2 ans (24 mois) tube magnétron pour micro-ondes (partie seulement)**. W Appliance Co. accepte, à son gré, de remplacer le produit défectueux avec un micro-ondes neuf ou remis à neuf équivalent à votre achat initial pendant la période de garantie. Si la période de garantie de la Pièce dépasse la période de garantie de Main-D'œuvre, W Appliance Co. fournira gratuitement, pour le reste de la garantie de la pièce, toute pièce de rechange neuve ou remise à neuf requise par le produit. Pendant cette période, tous les frais de main-d'œuvre et de service deviendront la responsabilité du client.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas aux ci-bas:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou défectueux, altéré ou modifié dans sa conception ou construction.
2. Si le numéro de série d'origine du produit a été modifié ou supprimé ou ne peut pas être facilement déterminé.
3. S'il y a des dommages dus à une surtension de la ligne électrique, des dommages causés par l'utilisateur au cordon d'alimentation CA ou une connexion à une source de tension inappropriée.
4. Si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, accidents ou actes de Dieu.
5. Si les tentatives de réparation sont effectuées par des agents de service non autorisés, l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine ou les pièces obtenus auprès de personnes autres que des compagnies de services agréées.
6. Sur les unités qui ont été transférées du propriétaire original.
7. Sur les produits qui ont été achetés comme remis à neuf, comme neuf, d'occasion, en des conditions "Tel Quel" ou "Vente Finale".
8. Aux produits utilisés dans un but commercial ou locatif.
9. Aux produits utilisés dans des contextes autres qu'un usage domestique ordinaire ou utilisé autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Aux dommages-intérêts pour les appels de service pour les installations incorrectes.
11. Aux dommages aux garnitures décoratives, finitions de l'appareil ou de la maison encourus lors de l'installation.
12. Aux ampoules en verre ou remplaçables.
13. Frais de transport et d'expédition.
14. Main-d'œuvre après les 12 premiers mois.
15. Nourriture perdue pour perte due à une défaillance du produit ou à un retard de service, de réparation ou de remplacement.
16. Aux frais occasionnés pour le service après les heures normales de travail, la fin de semaine, les frais de vacances, les péages ou les frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées.
17. Frais de mise à disposition du produit pour le service, comme le retrait de la garniture, des tablettes etc. qui ne font pas partie de l'appareil.
18. Appels de service pour installer ou corriger l'installation de votre micro-ondes.
19. Appels de service pour vous indiquer comment utiliser votre micro-ondes.
20. Appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser le disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.

RÉPARATION OU REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU SOUS CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT; W Appliance Co. NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, ou des limitations sur la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Obtention Du Service: Pour obtenir un service, de la documentation sur les produits, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler le **1 (855) 855-0294** pour créer un ticket d'échange/réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service client vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées.

W Appliance Co. ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales, et ne fait aucune garantie et représentation, implicite ou expresse, en ce qui concerne la qualité, la performance, la qualité marchande ou l'aptitude à un but particulier autre que le but identifié dans ce manuel de l'utilisateur. W Appliance Co. a fait tout son possible pour assurer que ce manuel de l'utilisateur est exact et décline toute responsabilité pour tout inexactitudes ou omissions qui ont pu se produire. L'information dans ce manuel de l'utilisateur est sujette à modification sans préavis et ne représente pas un engagement de la part de W Appliance Co. W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations au présent manuel de l'utilisateur et/ou aux produits décrits dans le présent manuel de l'utilisateur à tout moment sans préavis. Si vous trouvez des informations dans ce manuel qui est incorrect, trompeur ou incomplet, veuillez nous contacter au **1-855-855-0294**.

W Appliance Co.,
1356 Broadway
New York, NY 10018



Scan for



Support



Warranty



© 2024 Commercial Chef is a W Appliance Company.
All Rights Reserved.

© 2024 Commercial Chef est une compagnie W Appliance.
Tous Droits Réservés.